

| メーカー | 対応年式 | 自己診断 | 実測値 | フリーズフレーム | アクティブテスト | 作業サポート | カスタマイズ |
|--------|--|---|---|--|---|---|---|
| OBD II | ISO15765(CAN) ISO14230(KWP2000) ISO9141 J1850 VPW J1850 PWM *MTG1500(S)、MTG3は J1850VPW/J1850PWM未対応 | パワートレイン(エンジン&AT)、 ECM(エンジン)、 HPCM(ハイブリット)、 DMCM(ドライブモータ) | パワートレイン(エンジン&AT)、 ECM(エンジン)、 HPCM(ハイブリット)、 DMCM(ドライブモータ) *リスト表示/グラフ表示 | エンジン(OBD) | - | - | - |
| トヨタ | 1996y7-2023y2 *走行エーミングは含まれません | <p>【パワートレイン】 TCSS、TCSS2、HV、マイルドHV、HV/バッテリー(電池)、EV、EV/バッテリー、ECT、A/T、CVT、AMT、プラグイン制御、レーダークルーズ、クルーズコントロール、4WD、ASG、DC急速充電制御、eco IDLE、EFI、FC、FCDC、MG、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、ソーラー充電制御、バッテリー、モータージェネレーター、リアモータージェネレーター、車両制御、水素充填、尿素SCR、EVGW、車両インターフェース</p> <p>【シャーシ】 ABS/VSC/TRC、ブレーキ、ブレーキプaster、ARS、4WD、エアサス、電動/ワステ、パワーステアリング、ステアリングセンサ、舵角センサ、ステアリングトルクアクチュエータ、電動PKB、VGRS、DRS、E-KDSS、KDSS、IPA/バックガイドモニター、後方カメラ、周辺監視カメラ制御、前方認識カメラ、ドライバ/モニタカメラ制御、レーンキープアシスト、インテリジェントクリアランスソナー、PCS/LDA/RSA/LVN、レーンデパーチャーアラート、LKA/LDA、LKA/LDA (Sub)、TVD、アクティブスタビ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リア)、タイヤ空気圧、パワミックピュモニター、AVS</p> <p>【ボデー】 エアバッグ、A/C、メータ、コンビネーションメータ、AFS、AFS (Sub)、AHS、AHS (Sub)、ASC、ボデー、メインボデー、ボデーコントロール、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ、DJ/B、D席ドア、D席ドア2、P席ドア (P席ドア1、P席ドア2)、RR席ドア、RL席ドア、LHスライドドア、バックドア、パワーバックドア、RR ドア/RH PSD、RL ドア/LH PSD、PSD、RH、PSD、LH、P席J/B、Rr席J/B、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシート/バック、RL席プリクラッシュシート/バック、D席SW、RrシートSW、パワーウィンドウ、パワーウィンドウ(Sウィッチ)、パワーウィンドウ(運転席)、パワーウィンドウ(助手席)、ミラー、R席ミラー、L席ミラー、デジタルアウトミラー、デジタルインナーミラー、チルト&テレスコ、イモビライザー、ルーフ、スライドルーフ、スライドサンシェード、リヤスライドサンシェード、Frコンローラ、セキュリティ、リモートセキュリティ、ゲートウェイ、CANバスゲートウェイ、CANバスゲートウェイ、エンジンゲートウェイ、HVゲートウェイ、ECBゲートウェイ、用品ゲートウェイ、WILバスゲートウェイ、セントラルゲートウェイ、パワマネゲートウェイ1、パワマネゲートウェイ2、マルチ/バスゲートウェイ、レイン&湿度センサ/湿度センサ、メタルトップ、オートレベリング、オートレベリング(Sub)、オートマチック/ハイビーム、オートヘッドライトレベリングシステム、ヘッドランプ制御、ヘッドランプ制御 (サブ)、電源制御、P制御(プレジ制御)、始動制御、充電制御、電源、スマート/照合、照合、リヤコンソールSW、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、プリクラッシュセーフティ、クリアランスウォーニング、クリアランスソナー、ソナー、フロントソナー、カメラ、ステレオカメラ、モニタカメラ、アイサイト、アイサイトセキュリティゲートウェイ、前方レーダーセンサ、前側方レーダー "A"、前側方レーダー "B"、前側方レーダー マスタ、前側方レーダー スレーブ、後側方レーダー (RH)、後側方レーダー (LH)、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スレーブ、前方認識カメラ (フロントライティング制御)、後部時自動ブレーキ、歩行者保護、接近警報、車両接近警報装置、ドライビングサポートコンピュータ、ITC、ITS Connect、KFS、PCB、PTC、ナビゲーションシステム、リモートエンジンスタート、アクティブリアウィング、マルチ/監視No.1、マルチ/監視No.2、アクティブサウンドコントロール、アクティブノイズコントロール、キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)、キーレスアクセス&プッシュスタート(電源)、コックピットコントロール、シートベルトコントロール(電源)、コックピットコントロール、シートベルトコントロール、サブ/バッテリーシステム (サブ/バッテリーモジュール)、テレマティクス、ヘッドアップディスプレイ、パワーインテグレーション No.1、パワーインテグレーション No.2、パワーインテグレーション No.3、ナイトビュー、ロードサインアシスト、パワーディストリビューションボックス、ダイアグノコーダー、グリルシャッター、Bluetooth 通信モジュール、イルミネーション、ステアリングPAD、コンビSW、ワイパー、可動ペダル</p> | <p>【パワートレイン】 TCSS、TCSS2、HV、マイルドHV、HV/バッテリー(電池)、EV、EV/バッテリー、ECT、A/T、CVT、AMT、プラグイン制御、レーダークルーズ、クルーズコントロール、4WD、ASG、DC急速充電制御、eco IDLE、EFI、FC、FCDC、MG、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、ソーラー充電制御、バッテリー、モータージェネレーター、リアモータージェネレーター、車両制御、水素充填、尿素SCR、EVGW、車両インターフェース</p> <p>【シャーシ】 ABS/VSC/TRC、ブレーキ、ブレーキプaster、ARS、4WD、エアサス、電動/ワステ、パワーステアリング、ステアリングセンサ、舵角センサ、ステアリングトルクアクチュエータ、電動PKB、VGRS、DRS、E-KDSS、KDSS、IPA/バックガイドモニター、後方カメラ、周辺監視カメラ制御、前方認識カメラ、ドライバ/モニタカメラ制御、レーンキープアシスト、レーンデパーチャーアラート、LKA/LDA、LKA/LDA (Sub)、TVD、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リア)、タイヤ空気圧、パワミックピュモニター、AVS</p> <p>【ボデー】 エアバッグ、A/C、メータ、コンビネーションメータ、AFS、AFS (Sub)、AHS、AHS (Sub)、ASC、ボデー、メインボデー、ボデーコントロール、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ、DJ/B、D席ドア、D席ドア2、P席ドア (P席ドア1、P席ドア2)、RR席ドア、RL席ドア、LHスライドドア、バックドア、パワーバックドア、RR ドア/RH PSD、RL ドア/LH PSD、PSD、RH、PSD、LH、P席J/B、Rr席J/B、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシート/バック、RL席プリクラッシュシート/バック、D席SW、RrシートSW、パワーウィンドウ、パワーウィンドウ(Sウィッチ)、パワーウィンドウ(運転席)、パワーウィンドウ(助手席)、P席/パワーウィンドウ、SW、ミラー、R席ミラー、L席ミラー、デジタルアウトミラー、デジタルインナーミラー、チルト&テレスコ、イモビライザー、ルーフ、スライドルーフ、スライドサンシェード、リヤスライドサンシェード、Frコンローラ、セキュリティ、リモートセキュリティ、ゲートウェイ、CANバスゲートウェイ、CANバスゲートウェイ、エンジンゲートウェイ、HVゲートウェイ、ECBゲートウェイ、用品ゲートウェイ、WILバスゲートウェイ、セントラルゲートウェイ、パワマネゲートウェイ1、パワマネゲートウェイ2、マルチ/バスゲートウェイ、レイン&湿度センサ/湿度センサ、メタルトップ、オートレベリング(Sub)、オートヘッドライトレベリングシステム、ヘッドランプ制御、ヘッドランプ制御 (サブ)、電源制御、P制御(プレジ制御)、始動制御、充電制御、電源、スマート/照合、照合、センターコンソールSW、リヤコンソールSW、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、プリクラッシュセーフティ、クリアランスウォーニング、クリアランスソナー、ソナー、フロントソナー、カメラ、ステレオカメラ、アイサイト、アイサイトセキュリティゲートウェイ、前方レーダーセンサ、前側方レーダー "A"、前側方レーダー "B"、前側方レーダー マスタ、前側方レーダー スレーブ、後側方レーダー (RH)、後側方レーダー (LH)、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スレーブ、前方認識カメラ (フロントライティング制御)、後部時自動ブレーキ、歩行者保護、接近警報、車両接近警報装置、ドライビングサポートコンピュータ、ITC、ITS Connect、KFS、PCB、PTC、ナビゲーションシステム、リモートエンジンスタート、アクティブリアウィング、マルチ/監視No.1、マルチ/監視No.2、アクティブサウンドコントロール、アクティブノイズコントロール、キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)、キーレスアクセス&プッシュスタート(電源)、コックピットコントロール、シートベルトコントロール、サブ/バッテリーシステム (サブ/バッテリーモジュール)、テレマティクス、ヘッドアップディスプレイ、パワーインテグレーション No.1、パワーインテグレーション No.2、パワーインテグレーション No.3、ナイトビュー、ロードサインアシスト、パワーディストリビューションボックス、ダイアグノコーダー、グリルシャッター、Bluetooth 通信モジュール、イルミネーション、ステアリングPAD、コンビSW、ワイパー、可動ペダル</p> | <p>【パワートレイン】 TCSS、TCSS2、HV、マイルドHV、HV/バッテリー(電池)、EV、EV/バッテリー、ECT、A/T、CVT、AMT、プラグイン制御、レーダークルーズ、クルーズコントロール、4WD、ASG、DC急速充電制御、eco IDLE、EFI、FC、FCDC、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、ソーラー充電制御、モータージェネレーター、リアモータージェネレーター、車両制御、水素充填、尿素SCR、EVGW、車両インターフェース</p> <p>【シャーシ】 ABS/VSC/TRC、ブレーキ、ブレーキプaster、4WD、エアサス、電動/ワステ、パワーステアリング、ステアリングセンサ、舵角センサ、ステアリングトルクアクチュエータ、電動PKB、VGRS、DRS、E-KDSS、後方カメラ、周辺監視カメラ制御、前方認識カメラ、ドライバ/モニタカメラ制御、レーンキープアシスト、レーンデパーチャーアラート、LKA/LDA、LKA/LDA (Sub)、TVD、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リア)、AVS</p> <p>【ボデー】 エアバッグ、A/C、メータ、AFS、AFS (Sub)、AHS、AHS (Sub)、ASC、メインボデー、D席ドア2、P席ドア2、バックドア、パワーバックドア、RR ドア/RH PSD、RL ドア/LH PSD、PSD、RH、PSD、LH、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、D席SW、パワーウィンドウ(運転席)、パワーウィンドウ(助手席)、R席ミラー、L席ミラー、デジタルアウトミラー、デジタルインナーミラー、チルト&テレスコ、ルーフ、WILバスゲートウェイ、セントラルゲートウェイ、オートレベリング(Sub)、ヘッドランプ制御、ヘッドランプ制御 (サブ)、電源制御、P制御(プレジ制御)、電源、照合、プリクラッシュ2、プリクラッシュセーフティ、ソナー、フロントソナー、カメラ、ステレオカメラ、アイサイト、前側方レーダー "A"、前側方レーダー "B"、前側方レーダー マスタ、前側方レーダー スレーブ、後側方レーダー (RH)、後側方レーダー (LH)、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スレーブ、前方認識カメラ (フロントライティング制御)、後部時自動ブレーキ、歩行者保護、接近警報、車両接近警報装置、ドライビングサポートコンピュータ、ITC、KFS、PTC、アクティブリアウィング、アクティブサウンドコントロール、アクティブノイズコントロール、キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)、ロードサインアシスト、パワーディストリビューションボックス</p> | <p>【パワートレイン】 TCSS、TCSS2、HV、マイルドHV、HV/バッテリー(電池)、EV、EV/バッテリー、ECT、A/T、プラグイン制御、ASG、DC急速充電制御、eco IDLE、EFI、FC、MG、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、ソーラー充電制御、モータージェネレーター、リアモータージェネレーター、車両制御、尿素SCR、EVGW、車両インターフェース</p> <p>【シャーシ】 ABS/VSC/TRC、ブレーキ、ブレーキプaster、4WD、エアサス、電動PKB、KDSS、前方認識カメラ、PCS/LDA/RSA/LVN、レーンデパーチャーアラート、LKA/LDA、TVD、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リア)</p> <p>【ボデー】 A/C、メータ、コンビネーションメータ、AFS、AFS (Sub)、AHS、AHS (Sub)、ASC、ボデー、メインボデー、ボデーコントロール、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ、DJ/B、D席ドア、D席ドア2、P席ドア、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、LHスライドドア、バックドア、パワーバックドア、RR ドア/RH PSD、RL ドア/LH PSD、PSD、RH、PSD、LH、P席J/B、Rr席J/B、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシート/バック、RL席プリクラッシュシート/バック、D席SW、RrシートSW、パワーウィンドウ、パワーウィンドウ(Sウィッチ)、パワーウィンドウ(運転席)、パワーウィンドウ(助手席)、ミラー、R席ミラー、L席ミラー、チルト&テレスコ、イモビライザー、ルーフ、スライドルーフ、スライドサンシェード、リヤスライドサンシェード、Frコンローラ、セキュリティ、リモートセキュリティ、ゲートウェイ、CANバスゲートウェイ、CANバスゲートウェイ、エンジンゲートウェイ、HVゲートウェイ、ECBゲートウェイ、用品ゲートウェイ、WILバスゲートウェイ、セントラルゲートウェイ、パワマネゲートウェイ1、パワマネゲートウェイ2、マルチ/バスゲートウェイ、レイン&湿度センサ/湿度センサ、メタルトップ、オートレベリング、オートレベリング(Sub)、オートマチック/ハイビーム、ヘッドランプ制御、ヘッドランプ制御 (サブ)、電源制御、始動制御、充電制御、電源、スマート/照合、照合、センターコンソールSW、リヤコンソールSW、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、プリクラッシュセーフティ、クリアランスウォーニング、クリアランスソナー、ソナー、フロントソナー、カメラ、ステレオカメラ、モニタカメラ、カメラ制御、アイサイト、アイサイトセキュリティゲートウェイ、前方レーダーセンサ、前側方レーダー "A"、前側方レーダー "B"、前側方レーダー マスタ、前側方レーダー スレーブ、後側方レーダー (RH)、後側方レーダー (LH)、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スレーブ、前方認識カメラ (フロントライティング制御)、後部時自動ブレーキ、歩行者保護、接近警報、車両接近警報装置、ドライビングサポートコンピュータ、ITC、KFS、PTC、アクティブリアウィング、アクティブサウンドコントロール、アクティブノイズコントロール、キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)、ロードサインアシスト、パワーディストリビューションボックス</p> | <p>【エンジン】 DPF 堆積量 初期化、学習値初期化&アイドル学習、サブライボンブ学習値初期化、PM 堆積量履歴データ初期化、PM 強制再生制御、履歴データ初期化、NOx センサチェック、DPR 劣化履歴初期化、A/F センサ学習値初期化、広域気筒補正学習値初期化、触媒燃焼化学学習値初期化、ATF 熱劣化推定値初期化、コード確認、インジェクタ補正(IDコード)呼出・保存・自動ID登録、PM登録、CVT 油圧学習、微小噴霧量学習値初期化、通常学習・詳細学習、Gセンサ0点学習、チェックモード移行、PM 強制再生モード移行、バッテリー種別切り替え、車両制御履歴 (RoB) 【HV】 診断前充電、電池診断、電池大規模更新、電池劣化履歴更新、電池劣化履歴データ初期化、整備モード2WD(排ガス測定用/TRC近視用)、チェックモード移行、車両制御履歴 (RoB)、整備モード4WD(排ガス測定用/TRC近視用) 【バッテリー】 ECU 初期化、チェックモード移行 【4WD】 バッテリーメモリ消去、車両制御履歴 (RoB) 【AT/CVT】 学習値初期化、Gセンサ0点学習、油圧学習 【トランスミッション】 シーケンシャルM/T学習、CVT 油圧学習、チェックモード移行、車両制御履歴 (RoB) 【ストップ&スタート】 スタート強制回数初期化・設定、エンジン停機初期化、加減速度センサ0点補正、加減速度センサ0点補正値初期化、電流制御値初期化、エンジン始動回数初期化、ECU データ移行、CVT 油圧ポンプエア抜き、チェックモード移行、車両制御履歴 (RoB) 【電動PKB】 バッテリーメモリ消去、チェックモード移行、車両制御履歴 (RoB) 【ABS】 バッテリーメモリ消去、通常のエア抜き(ECB)、ブレーキエア抜き(ハイドロブースト)、リニア学習値初期化、整備モード、ブレーキラインエア抜き、ブレーキシステムエア抜き、電子制御ブレーキサポート、ヨーレイト-Gセンサ0点消去、テストモード点検、チェックモード移行、アクチュエータ強制リフレッシュ、アクチュエータ交換後のエア抜き(ECB)、アクチュエータ0点検(電動/プロントリヤ)、ヨーレイト-Gセンサ0点消去(ECB用) 【エアコン】 サーボモータ初期化、冷媒ガス量判定、冷媒回収準備モード、冷媒高圧異常履歴消去、冷媒充填モード、中間差圧判定履歴判定、車両制御履歴 (RoB) 【電動/ワステ】 ステアリング0点補正、回車角センサ出力補正、特殊制御履歴、チェックモード移行、車両制御履歴 (RoB) 【ボデー】 ゲートウェイ ECU 接続解除初期化 【レーダークルーズ】 初期化、光軸ずれ量確認、光軸調整、車両制御履歴 (RoB) 【タイヤ空気圧 ID 登録/タイヤ本数登録、車輪位置入力、タイヤ本数登録、タイヤ空気圧システム有効無効切替、チェックモード移行、車両制御履歴 (RoB) 【オートレベリング】 車両制御履歴、車高センサ初期化 【IPA/IC/クリアランスソナー】 クリアランスソナー検知/ステアリング調整、タイヤ風量設定 ECU、クリアランスソナー検知調整、クリアランスソナー検知調整(簡易検査) 【ナイトビュー】 カメラ自動調整、カメラ手動調整、カメラ角度調整 【PCS/LDA/RSA/LVN】 制御モード移行、ヘッドランプ履歴設定、履歴消去、PCS 画像情報消去、PCS 画像認識設定、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、ヒータ接続設定 【前方認識カメラ】 履歴消去、PCS 画像情報消去、PCS 画像認識設定、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、光軸学習、ヘッドランプ履歴設定、車両制御履歴 (RoB) 【レーンデパーチャーアラート】 レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、光軸学習 【スマートアシスト 2、3 ※ダイ/WS/OEM】 レーザータ光軸調整、ソナーエリア検査、フロントカメラ光軸調整、ステレオカメラ光軸調整、フロントソナーエリア検査、モニタカメラ光軸調整 【日野OEM トイエス/ダイナ】 前方レーダー光軸調整、学習値初期化、PCS 作動回数、ヨーレートセンサ0点学習、履歴消去、ステアリング0点補正、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶 【A/B】 チェックモード移行、車両制御履歴 (RoB) 【AHC】 車両制御履歴 (RoB) 【ARS】 チェックモード移行 【AVS】 チェックモード移行、車両制御履歴 (RoB) 【CAN/バスゲートウェイ】 ECU 接続解除初期化 【CAN/バスゲートウェイ】 ECU 接続解除初期化 【DC急速充電制御】 チェックモード移行、車両制御履歴 (RoB) 【DRS】 チェックモード移行、車両制御履歴 (RoB) 【D席モータ】 バックアップメモリ消去 【ECBゲートウェイ】 ECU 接続解除初期化 【E-KDSS】 車両制御履歴 (RoB) 【EV】 整備モード、電池大規模更新、チェックモード移行、車両制御履歴 (RoB) 【EV/バッテリー】 電池診断、診断前充電、電池大規模更新、チェックモード移行、車両制御履歴 (RoB) 【FC】 チェックモード移行 【FCDC】 チェックモード移行、車両制御履歴 (RoB) 【HVゲートウェイ】 ECU 接続解除初期化 【HV/バッテリー】 電池診断、診断前充電、電池大規模更新、チェックモード移行、車両制御履歴 (RoB) 【ITS Connect】 車両制御履歴 (RoB) 【KDSS】 チェックモード移行 【MG】 チェックモード移行 【P席モータ】 バックアップメモリ消去 【RL席モータ】 バックアップメモリ消去 【RR席モータ】 バックアップメモリ消去 【TVD】 チェックモード移行 【VGRS】 チェックモード移行 【WILバスゲートウェイ】 ECU 接続解除初期化 【エアサス】 チェックモード移行、車両制御履歴 (RoB) 【エンジンゲートウェイ】 ECU 接続解除初期化 【クリアランスウォーニング】 ECU 登録設定 【グリルシャッター】 制御切替、グリルシャッター初期化 【サブ/バッテリーシステム】 車両制御履歴 (RoB) 【シートベルトコントロール】 車両制御履歴 (RoB) 【ステアリングセンサ】 車両制御履歴 (RoB) 【ステアリングトルクアクチュエータ】 車両制御履歴 (RoB) 【セントラルゲートウェイ】 ECU 接続解除初期化、車両制御履歴 (RoB) 【ソーラー充電制御】 チェックモード移行、車両制御履歴 (RoB) 【テレマティクス】 通信機能停止中解除、車両制御履歴 (RoB) 【ドライバ/モニタカメラ制御】 車両制御履歴 (RoB) 【ナビゲーションシステム】 ダイアグノースモード移行 【パワーインテグレーション No.1】 車両制御履歴 (RoB) 【パワーディストリビューションボックス】 車両制御履歴 (RoB) 【パワマネゲートウェイ1】 ECU 接続解除初期化 【パワマネゲートウェイ2】 ECU 接続解除初期化 【ブラインドスポットモニター "A"] 車両制御履歴 (RoB) 【ブラインドスポットモニター "B"] 車両制御履歴 (RoB) 【ブラインドスポットモニター スレーブ】 BSM スレーブ ビーム制御調整、BSM スレーブ ビーム軸表示、BSM スレーブ ビーム軸検査、BSM スレーブ 異常履歴 【ブラインドスポットモニター マスタ】 BSM マスタ ビーム制御調整、BSM マスタ ビーム軸表示、BSM マスタ ビーム軸検査、BSM マスタ 異常履歴 【プラグイン制御】 チェックモード移行、車両制御履歴 (RoB) 【プリクラッシュ2】 カメラ/ターゲット位置記憶、光軸学習、前方レーダー光軸調整、前方レーダー光軸ずれ量確認、前方レーダー光軸補正履歴、学習値初期化、ヨーレートセンサ0点学習、PCS 作動回数、制御モード移行、履歴消去、ECU 接続解除初期化 【プリクラッシュセーフティ】 車両制御履歴 (RoB) 【ブレーキ/電動PKB】 車両制御履歴 (RoB)、一括学習、整備モード移行、電動PKB 制御切替、電動PKB フリリリース、テストモード点検、バックアップメモリ消去、EPB 初期化 【ブレーキプaster】 車両制御履歴 (RoB) 【ヘッドランプ制御】 車両制御履歴 (RoB) 【ヘッドランプ制御 (サブ)】 車両制御履歴 (RoB) 【マルチ/監視No.1】 ECU 接続解除初期化 【マルチ/監視No.2】 ECU 接続解除初期化 【メータ】 航続可能距離初期化、チェックモード移行、車両制御履歴 (RoB) 【モータージェネレータ】 レンリ/学習/初期化 【レーンキープアシスト】 カメラ/ターゲット位置記憶、光軸学習 【レーンコントロール】 車両制御履歴 (RoB) 【ロードサインアシスト】 車両制御履歴 (RoB) 【空調情報サービス】 車両制御履歴 (RoB) 【後方カメラ】 車両制御履歴 (RoB) 【周辺監視カメラ制御】 車両制御履歴 (RoB) 【前側方レーダー "A"] 車両制御履歴 (RoB) 【前側方レーダー "B"] 車両制御履歴 (RoB) 【前方レーダーセンサ】 前方レーダー光軸調整、前方レーダー光軸ずれ量確認、前方レーダー-Gセンサ学習、車両制御履歴 (RoB) 【前方認識カメラ(フロントライティング制御)】 車両制御履歴 (RoB) 【燃化アクチュエータ】 車両制御履歴 (RoB) 【電源】 電源自動OFFキャンセル 【走行者保護】 チェックモード移行 【用品ゲートウェイ】 ECU 接続解除初期化</p> | <p>HV、A/C、メータ、コンビネーションメータ、AFS、AHS、ボデー、メインボデー、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ、DJ/B、D席ドア、D席ドア2、P席ドア、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、LHスライドドア、バックドア、パワーバックドア、RR ドア/RH PSD、RL ドア/LH PSD、PSD、RH、PSD、LH、P席J/B、Rr席J/B、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシート/バック、RL席プリクラッシュシート/バック、D席SW、パワーウィンドウSW、パワーウィンドウ(Sウィッチ)、パワーウィンドウ(運転席)、パワーウィンドウ(助手席)、ミラー、R席ミラー、L席ミラー、チルト&テレスコ、スライドルーフ、スライドサンシェード、リヤスライドサンシェード、セキュリティ、メタルトップ、オートレベリング、オートヘッドライトレベリングシステム、ヘッドランプ制御、ヘッドランプ制御 (サブ)、オートマチック/ハイビーム、ヘッドランプ制御、ヘッドランプ制御 (サブ)、電源制御、照合、プリクラッシュ2、プリクラッシュセーフティ、PCS/LDA/RSA/LVN、クリアランスウォーニング、クリアランスソナー、インテリジェントクリアランスソナー、ソナー、ステレオカメラ、ブラインドスポットモニター スレーブ、車両接近警報装置、ITC、ITS Connect、PCB、リモートエンジンスタート、アクティブリアウィング、アクティブサウンドコントロール、キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)、コックピットコントロール、シートベルトコントロール、テレマティクス、ヘッドアップディスプレイ、ステアリングPAD、コンビSW、ワイパー</p> |

| メーカー | 対応年式 | 自己診断 | 実測値 | フリーズフレーム | アクティブテスト | 作業サポート | カスタマイズ | |
|------|----------------|---|---|--|---|---|--|----------------|
| ホンダ | 1998y10-2020y3 | エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、エアバッグ、電動ワフステ、ハイドロブースタ、IMA、車両姿勢情報、電動サスペンションシステム、電子制御パーキングブレーキ、エレクトリックダブルレイヤキャパシタ、ワンタッチスタート(PCU)、ワンタッチスタート(バックアップECU)、ワンタッチスタート(HONDAスマートキーコントロールユニット)、ボディ(BSIレーダユニット、HSVT、YOP ECUユニット、YOPセキュリティユニット、YOPリモコンエンジンスタータ、アクティブコーナリング、アダプティブフロントライティング、イモビライザ、オートライト、オートACサブディスプレイユニット、オートエアコン、オートベリンク、キーレストランスミッタ、コンビネーションスイッチ、シートヒーターコントロール、センターパネル、テレマティクス「オンスター」、ドライバMPCSユニット、パーキングセンサ、ハイビームサポートシステム、パワーテールゲート、パワーランクリッド、パワーウィンドウ、パワーコントロールユニット、ハンドフリーテレフォンの、フロントワイパ、ボディ、ホンダインフォプラットフォーム、マルチビューカメラシステム、マルチインフォメーションディスプレイ、メモリシートモジュール、ライトパワーライドドア、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフトパワーライドドア、CANゲートウェイ、右側BSIレーダユニット、左側BSIレーダユニット、双方向リモコンユニット)、シティブレーキアクティブシステム、カメラ/レーダ統合制御システム | PGM-FI、AT/CVT、ABS/VSA、エアバッグ、電動ワフステ、IMA、車両姿勢情報、シティブレーキアクティブシステム、電動サスペンションシステム、電子制御パーキングブレーキ、EDLC (エレクトリックダブルレイヤキャパシタ)、コンビネーションメータ、ハイドロブースタ、バックアップECU、スマートキーアクセス、TPMS、スマートパワーコントロールユニット、(ボディ・グループ ECU)YOP ECU ユニット、YOP セキュリティ ユニット、YOP リモコン エンジン スタータ、アクティブコーナリング、アダプティブ フロント ライティング、オート ライト、オートエアコン、オートベリンク、キーレストランスミッタ、コンビネーション スイッチ、シートヒーターコントロール、センターパネル、テールゲート ユニット、テレマティクス「オンスター」、ドライバMPCSユニット、パーキング センサ、ハイビームサポートシステム、パワーテールゲート、パワーランクリッド、パワーウィンドウ、ボディ マルチプレキサ、ボディ ユニット、ホンダ インフォプラットフォーム、メモリシートモジュール、ライトパワーライド ドア、リヤ シート ヒータ ユニット、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフトパワー スライド ドア、右側BSI レーダ ユニット、左側BSI レーダ ユニット、自動検知ドア ミラー、カメラ/レーダ統合制御システム、マルチビューカメラシステム、パーキングセンサ、Honda スマートパーキングアシストシステム | エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、シティブレーキアクティブシステム、EVPS (電動サスペンションシステム)、エアバッグ、EPS (電動ワフステ)、コンビネーションメータ、IMA、車両姿勢情報、EDLC (エレクトリックダブルレイヤキャパシタ) | エンジン (ヴェゼル・N-BOXに限る)、トランスミッション (N-BOXに限る) | エンジン (ヴェゼル・N-BOXに限る)、トランスミッション (N-BOXに限る) | <p>【エンジン】 ECU リセット、始動回数確認、始動回数クリア、始動回数強制書き込み、インジェクタ気筒別停止、カーボン増積補正値クリア、クランクバタニングクリア、クランクバタニング学習</p> <p>【IMA】 IPU 冷却ファン強制駆動、ECU クリア、モータータポポジションセンサ学習、HV バッテリー交換時リセット</p> <p>【ABS/VSA】 全センサ中点学習、VSA センサの中点書き込み、電子制御パーキングブレーキメンテナンスモード</p> <p>【AT/CVT】 ECU リセット、シフトソレノイドバルブテスト、電動オイルポンプ強制駆動、傾斜センサ初期学習、TCM 初期化、エア抜き確認/ガタ締め、リファレンス位置学習、ギヤ位置学習、クラッチ解放時学習、シンクロ位置学習、クラッチ解放時学習、TCM 初期化のガタ締め、エア抜き確認、リフィルオリフィス開閉、7DCVT 発進遅れ判定、CVT 学習値クリア</p> <p>【電動ワフステ】 シグナルテスト、トルクセンサ学習、モーションアダプティブ EPS コントロール オン/オフ、舵角センサ中点学習値クリア</p> <p>【電動サスペンション】 センサ0点学習、強制ノンサーボモード</p> <p>【ハイドロブースタ】 センサ0点学習</p> <p>【EDLC】 モジュール放電、モジュール充電、モジュール脱着・廃却時強制放電、モジュール使用履歴クリア</p> <p>【メータ】 ファンクションテスト</p> <p>【BCM】 パワーウィンドウ学習、エンジンオイルサービスリセット、ATF サービスリセット</p> <p>【シティブレーキアクティブシステムレーダ】 機能点検、レーダ校正</p> <p>【電子制御パーキングブレーキ】 メンテナンスモード、傾斜センサの中点学習</p> <p>【カメラ/レーダ統合制御システム】 レーダエイミング、マルチビューカメラ、カメラエイミング、スマートパーキングアシスト</p> <p>【電動パワートレイン/IMA】 モータータポポジションセンサ学習、SOC 書き込み、高電圧/バッテリー/バッテリー ECU 交換</p> <p>【エクステリアライト】 ヘッドライト初期位置学習</p> <p>【単眼カメラ連動変換システム】 静止エーミング、走行エーミング</p> <p>【その他】 SCS ショートモード、車体番号読取</p> | リヤワイパ/リバーズ運動設定 |
| マツダ | 2002y4-2021y | エンジン(KOEO/KOER セルフテスト機能あり)、トランスミッション(KOEO セルフテスト機能あり)、ABS(オンデマンドセルフテスト機能あり)、SBS/MRCC (スマート ブレーキ サポート/マツダ レーダ クルーズ コントロール)、SCBS (スマート シティ ブレーキ サポート)、エアバッグ(オンデマンドセルフテスト機能あり)、電動ワフステ(オンデマンドセルフテスト機能あり)、ブラインド・スポット・モニタリング、FSC(セルフテスト(ODDTC)) | エンジン、ハイブリッド、トランスミッション、ABS、電子制御回生制御ブレーキ、エアバッグ、電動ワフステ、AFS/ALM (ヘッドライト)、DASH_ESU、VCM、FR (フロントレーダ)、DMCM (メータ)、FSC (フォワード センシング カメラ)、SCBS (スマート シティ ブレーキ サポート)、SBS/MRCC(スマート ブレーキ サポート/マツダ レーダ クルーズ コントロール) | エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動ワフステ、DASH_ESU、VCM、FR (フロントレーダ)、AFS/ALM (ヘッドライト)、FSC (フォワード センシング カメラ)、DMCM (メータ)、SCBS (スマート シティ ブレーキ サポート)、SBS/MRCC(スマート ブレーキ サポート/マツダ レーダ クルーズ コントロール) | <p>【TCM】 電動オイルポンプ、電動オイルポンプリレー、シフト・ソレノイド1電流 - 要求値、シフト・ソレノイド3電流 - 要求値、トルクコンバータークラッチソレノイド電流 - 要求値、電動オイルポンプ - デューティサイクル、ON/OFF ソレノイド、シフト・ソレノイド2電流 - 要求値、シフト・ソレノイド4電流 - 要求値、プレッシャ・コントロール・ソレノイド電流 - 要求値</p> <p>【ABS/DSC】 アウトレットバルブ、インレットバルブ、スタビリティコントロールバルブ、トラクションコントロールバルブ、ポンプモータ電流</p> <p>【エアコン】 エアミックス、エアインテーク、インジェクタ、フロアモータ、エアフロモード、A/Cコンプレッサ</p> | <p>【エンジン】 インジェクタコード登録ID 読取/登録、インジェクション量の修正、DPF 再生、オイル劣化の集積値リセット、フューエルポンプデータリセット、インジェクタデータリセット、MAFセンサデータリセット、O2センサデータリセット、DPF データリセット、EGRバルブ初期化、ETB 初期化、ターボチャージャー初期化、車体番号読取、セグメントデータリセット(OBD2 モード9)、</p> <p>【TCM】 傾斜センサ学習、傾斜センサ学習値クリア、油圧センサ学習、油圧センサ学習クリア、</p> <p>【ABS/DSC】 ブレーキ油圧センサ初期化、横方向加速度センサ初期化、ヨーレートセンサ初期化、縦方向加速度センサ初期化、TPMS リセット、</p> <p>【EPS】 舵角キャリブレーション、</p> <p>【FSC】 静止エーミング、走行エーミング、</p> <p>【SCBS】 レーダセンサ点検</p> <p>【SBS/MRCC】 エーミング、SBS、MRCC 初期化、</p> <p>【FR】 フロント レーダ エーミング、</p> <p>【AFS/ALM】 オートベリンクセンサ初期化、アクチュエータテスト</p> | ドア閉時のインテリア照明点灯時間、ドア開時のインテリア照明点灯時間、アドベンチャーレス機能、オートロック機能、オートリロック機能、アドベンチャーのチャイルドロック、ライト消灯時警報音量、スマートブレーキサポート警報音量、ウインカー音量、アンサーバックブザー音量設定、キー/バッテリー低下警報設定、ワーニングブザー音量設定、レイン/ライトセンサ感度調整 ※CX-5 (型式 KE)のみの限定機能 | |
| スズキ | 1998y10-2020y9 | エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EV モータ、EV_AC、メータ、オートベリンク、アクティブクルーズコントロール、アイドリングストップ、キーレススタート、レーダーブレーキサポート | エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EV モータ、EV_AC、メータ、オートベリンク、アクティブクルーズコントロール、アイドリングストップ、キーレススタート、レーダーブレーキサポート | エンジン、トランスミッション | エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、BCM、メータ、オートベリンク、アイドリングストップ、キーレススタート | <p>【CVT】 学習値設定、スローセンサ校正、電動オイルポンプエア抜き</p> <p>【ABS】 減圧・増圧動作点検、HU2 次電管エア抜き</p> <p>【ISS】 スタータ駆動回数書込、スタータ駆動回数リセット、スタータデータリセット、スタータデータコピー保存/書き込み</p> <p>【A/T】 クラッチ/トランスアクスル初期化、クラッチクランプ位置制御、クラッチ調整制御、クラッチ初期化、トランスアクスル初期化、ニュートラル位置設定</p> <p>【AGS】 AGS 学習値一括設定、クラッチ学習値設定、シフトタワー学習値設定、油圧ラインオイル排出、2速固定解除、AGS 学習値表示、メンテナンス用変速回数初期化</p> <p>【オートベリンク】 車高値初期化</p> <p>【レーダーブレーキサポート】 レーザレータ点検</p> <p>【アクティブクルーズコントロール】 レーダーセンサ エーミング調整、バリエーション書き込み</p> <p>【レーダブレーキサポート/アダプティブクルーズコントロール】 エーミング調整、起動</p> <p>【デュアルセンサブレーキサポート】 エーミング調整</p> <p>【ステレオカメラ】 エーミング調整値クリア、エーミング調整、エーミング再調整</p> | 携帯リモコン電池残量警告、携帯リモコン検出範囲外警報、リモート格納ミラー設定、パーキングブレーキ戻し忘れ警告、ターンシグナルランプ設定、セキュリティアラーム設定、コーナリングランプ設定、キーレススタートシステム機能、アンサバック設定(車外ブザー)、アンサバック設定、DRL 設定、エネルギーフローインジケータ、エコスコア、A-STOP 時間・節約燃料、BCM | |

| メーカー | 対応年式 | 自己診断 | 実測値 | フリーズフレーム | アクティブテスト | 作業サポート | カスタマイズ |
|------|---------------|---|---|--|---|---|---|
| 三菱 | 2000y11-2021y | <p>エンジン、マルチチャンネルゲートウェイ、リチウムイオンバッテリー12V、EHS/PKB、6ch CAN ゲートウェイ、IPDM E/R HVAC、TPMS、ABS、エアバッグ、AVM、AT/CVT、シャシ制御、BCM、電動パワステ/DAST 3、レーンカメラ、インテリジェントキー、右側オートスライドドア、メータ/メータ&エアコンアンブ、電動パーキング、左側オートスライドドア、ソナー、LASER/RADAR、ALH、4WD、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、BMU、CAN/LIN/SWS コンバータ、COMP&HTR/ヒートポンプ、GCU、HBB、HFM、PHEV、RHT/トップスタック、R-MCU、カメラ、キレレスオペレーション、クルーズコントロール、ACC/FCM、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、AFS/ACL/Leveling、AWC、AYC/ACD、Auto Stop & Go (AS&G)、DCDC コンバータ、ETACS、KOS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、EV/MIEV リモートシステム、SS4 II、SWS、OBC、シフトレバー、ディスプレイ、TCL、リモート、SATELLITE RADIO、EV-ECU、F-MCU、コンプレッサ、OCM、OSS、LIN、イモビライザ、エアコン、SRS エアバッグ、ハンドル角センサ、プレビューディスタンス、サスペンション、パワーゲート、メータ、レーン逸脱警報、マルチアラウンドモニター、EPB、電気温水ヒータ、BSW(SUB)、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、後側方モニター、ヘッドアップディスプレイ、BMU(SUB)、e-Call、Gateway、FCM/LDW/AHB、オートマチックハイビーム、フロントカメラ、BSW、DCU、Gateway3、KOS/OSS/IMMO/Keyless、Gateway2、テレマティクス、ディスタンスウォーニング、車間自動制御システム/ADAS、CORNER SENSOR/SONAR、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、AND/MMCS(Mitsubishi Multi Communication System)、FCM/LDW/LKA/AHB、8ch CAN ゲートウェイ、運転席オートドライビングポジション、助手席オートドライビングポジション、AUDIO AMP、MULTI AV、IVC、ワイヤレス充電、サイドレーダー (左後)、サイドレーダー (右後)、DCDC、HVAC2、PDU、EBA、VSP、CSCM</p> | <p>エンジン、マルチチャンネルゲートウェイ、ABS、EHS/PKB、AVM、AT/CVT、HVAC、BCM、電動パワステ/DAST 3、エアバッグ、リチウムイオンバッテリー12V、レーンカメラ、シャシ制御、IPDM E/R、メータ/メータ&エアコンアンブ、ソナー、右側オートスライドドア、左側オートスライドドア、インテリジェントキー、LASER/RADAR、ALH、電動パーキング、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、4WD、COMP&HTR/ヒートポンプ、ACC/FCM、BMU、HFM、AFS/ACL/Leveling、HBB、R-MCU、AT/CVT/TC-SST、RHT/トップスタック、コンプレッサ、AUDIO、クルーズコントロール、電動スライドドア 右側、CMU1、CMU2、CMU3、CMU4、CMU5、CMU6、CMU7、CMU8、CMU9、CMU10、CMU11、CMU12、後側方モニター、BMU(SUB)、AWC、ヘッドアップディスプレイ、TPMS、AYC/ACD、KOS/OSS/IMMO/Keyless、EV/MIEV リモートシステム、DCDC コンバータ、ETACS、GCU、EV-ECU、F-MCU、MCU、KOS/IMMO/Keyless、電子パーキング、SWS、MPI/GDI/ディーゼル、SS4 II、ディスプレイ、TCL、シフトレバー、FCM/LDW/AHB、パワーゲート、Gateway、Auto Stop & Go (AS&G)、BSW、フロントカメラ、OCM、CAN/LIN/SWS コンバータ、OBC、エアコン、OSS、イモビライザ、マルチアラウンドモニター、カメラ、プレビューディスタンス、EPB、メータ、BSW(SUB)、Gateway3、電気温水ヒータ、Gateway2、キレレスオペレーション、PHEV、SRS エアバッグ、レーン逸脱警報、電動スライドドア 左側、サスペンション、ディスタンスウォーニング、DCU、e-Call、テレマティクス、リモート、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、CORNER SENSOR/SONAR、FCM/LDW/LKA/AHB、運転席オートドライビングポジション、助手席オートドライビングポジション、AUDIO AMP、MULTI AV、IVC、ワイヤレス充電、サイドレーダー (左後)、サイドレーダー (右後)、DCDC、HVAC2、PDU、EBA、VSP</p> | <p>エンジン、マルチチャンネルゲートウェイ、ALH、EHS/PKB、6ch CAN ゲートウェイ、IPDM E/R、HVAC、ヘッドアップディスプレイ、ABS、エアバッグ、AVM、AT/CVT、シャシ制御、BCM、電動パワステ/DAST 3、レーンカメラ、インテリジェントキー、右側オートスライドドア、メータ/メータ&エアコンアンブ、電動パーキング、左側オートスライドドア、ソナー、LASER/RADAR、BSW、エンジン(OBD)、4WD、ACC/FCM、COMP&HTR/ヒートポンプ、4WS/パワステ/チルト、ETACS、KOS/IMMO/Keyless、ABS/ASC/ASTC/WSS、TPMS、PHEV、DCDC コンバータ、SRS エアバッグ、パワーゲート、SS4 II/ES4、電動スライドドア 右側、e-Call、SATELLITE RADIO、AFS/ACL/Leveling、Gateway2、レーン逸脱警報、EV/MIEV リモートシステム、AUDIO、AT/CVT/TC-SST、MCU、F-MCU、イモビライザ、OBC、MPI/GDI/ディーゼル、電動スライドドア 左側、キレレスオペレーション、エアコン、Auto Stop & Go (AS&G)、FCM/LDW/AHB、Gateway、GCU、EPB、AWC、OCM、フロントカメラ、HFM、コンプレッサ、RHT/トップスタック、OSS、BSW(SUB)、マルチアラウンドモニター、シフトレバー、R-MCU、BMU(SUB)、電気温水ヒータ、メータ、Gateway3、DCU、BMU、AYC/ACD、リモート、車間自動制御システム/ADAS、CORNER SENSOR/SONAR、EV-ECU、KOS/OSS/IMMO/Keyless、AND/MMCS(Mitsubishi Multi Communication System)、FCM/LDW/LKA/AHB、8ch CAN ゲートウェイ、運転席オートドライビングポジション、助手席オートドライビングポジション、AUDIO AMP、MULTI AV、IVC、サイドレーダー (左後)、サイドレーダー (右後)、DCDC、HVAC2、PDU、EBA、VSP、CSCM</p> | <p>4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、AT/CVT/TC-SST、エアコン、カメラ、プレビューディスタンス、AFS/ACL/Leveling、BMU、BSW、AYC/ACD、HBB、MPI/GDI/ディーゼル、レーン逸脱警報、後側方モニター、マルチアラウンドモニター、BSW(SUB)、COMP&HTR/ヒートポンプ、e-Call、SS4 II、SWS、TCL、電動スライドドア左側、DCU サスペンション、EPB、ETACS、SRS エアバッグ、キレレスオペレーション、シフトレバー、TPMS、ディスプレイ、パワーゲート、ディスタンスウォーニング、電気温水ヒータ、電動スライドドア 右側、メータ、BSW(SUB)、FCM/LDW/AHB、GCU、HFM、OSS、RHT/トップスタック、KOS/OSS/IMMO/Keyless、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、</p> | <p>【エンジン】 SCR システム修理完了、空燃比学習リセット、スターターカウンタ書き込み、スターターカウンタ初期化、インジェクタID情報、インジェクタID書き込み、微小噴射量学習、バッテリー電流センサ中立点学習、DPF システム異常サービス、DPF 交換サービス、DPF 差圧センサ交換サービス、NOx トラップ触媒交換サービス、エンジンオイル交換サービス、サブライポンプ交換サービス、リニアA/F センサ交換サービス、燃費消費量初期化、排気インジェクター清掃サービス、走行距離リセットインジェクター洗浄、DPF 再生、DPF 再生 Drive、アンモニア処理、燃圧除去、吸入空気量学習、スロットル全閉位置学習、空燃比学習、空燃比初期学習、ウエストゲートアクチュエータ位置学習クリア、デュアルバッテリーリレー電圧低下カウントデータクリア</p> <p>【AT/CVT】 学習値設定、スロップセンサ校正、オイル劣化度データ読取、初期化、コントロールバルブ初期値&学習値リセット、制御学習値リセット、ストロークティーチン、ライン圧テスト、信頼性チェック、プーストティーチン、クラッチベンチレーション、シフトフォークティーチン、インターロックティーチン、リセットクラッチゲイン、学習値リセット、電動オイルポンプエレクトリック、ニュートラル位置学習、キャリブレーションデータ、キャリブレーションデータ消去、学習値消去、CVTF 劣化度確認 (消去)、クラッチポイント学習</p> <p>【ACD】 エア抜きモード、油温確認モード</p> <p>【ABS】 エア抜き、全センサ校正、G センサ校正、横G センサ校正、マスターシリンダ圧力校正、ステアリングアングル校正、減圧・増圧動作点検、HU2 次配管エア抜き、全センサ中立点学習、SAS キャリブレーション、ハンドル角センサ中立点学習、横G センサ中立点学習、舵角補正調整、前後G センサキャリブレーション</p> <p>【AYC】 エア抜き、横G センサ中立点学習、前後G センサ中立点学習、AYC 作動チェック右、AYC 作動チェック左、制御OFF</p> <p>【AFS】 ヘッドライトレベリング初期化</p> <p>【EV】 学習値初期化</p> <p>【AWC】 センターカップリング動作チェック、フロントカップリング動作チェック、制御OFF、センターカップリング動作推定温度、フロントカップリング推定温度、ハンドル角センサ補正量</p> <p>【ハンドル角センサ】 中立学習、車体番号読取</p> <p>【メータ】 点検警告リセット、次回スケジュール警告取り消し、臨時点検警告設定、臨時点検警告取り消し、定期点検スケジュール設定、点検警告用時間値調整、任意間隔スケジュール設定、LCD オートテスト、イルミネーションオートテスト、インジケータオートテスト、プザーオートテスト、指針オートテスト、</p> <p>【オートレベリング】 車高値初期化</p> <p>【SAS】 ステアリングアングルセンサ校正</p> <p>【4WS/EPS】 トルクセンサ中立位置学習、トルクセンサ中立位置初期化</p> <p>【FCM/LDW/AHB】 AHB 機能点検モード、カメラ軸調整</p> <p>【PHEV】 B/P ストロークS 学習データ初期化、ステアリング角補正値リセット、パラレル走行検査モード、ウォータポンプ駆動、バキュームポンプモータ駆動、エンジンコンプレッション計測、車載充電コネクタロック、車載充電コネクタアンロック</p> <p>【MCU】 コンデンサ放電</p> <p>【オートマチックハイビーム】 機能点検モード</p> <p>【ACC/FCM】 レーザレーダー点検、レーダー調整開始 (サービス)、レーダー調整 停止 (サービス)、学習値リセット、補正値リセット</p> <p>【BSW】 レーダー認識角度点検</p> <p>【BSW SUB】 レーダー認識角度点検</p> <p>【レーン逸脱警報】 全補正値リセット、カメラ画像補正値リセット、カメラ初期化データリセット、カメラ初期化、カメラ画像調整、中止：カメラ画像調整</p> <p>【ヘッドアップディスプレイ】 コンバイナ開、コンバイナ閉、コンバイナ動作リセット、LCD テスト、</p> <p>【マルチアラウンドモニター】 フロント&バードアイビュー表示、</p> <p>キャリブマーカー範囲表示 [フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ]、</p> <p>キャリブレーション [全カメラ・フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ]、</p> <p>トップビュー微調整 [フロントカメラ・助手席側サイドカメラ・リヤカメラ・運転席側サイドカメラ]</p> <p>【4WD】 4WD カップリング制御トルク、4WD モード、</p> <p>【フロントカメラ】 カメラエーミング</p> <p>【レーンカメラ】 カメラエーミング</p> <p>【DCU】 尿素水噴射停止、尿素水定量噴射 開始、尿素水定量噴射 停止、Urea タンクレベル、ライン排出テスト、尿素水リークテスト、尿素水圧送+噴射テスト、SCR システムテスト、SCR 触媒交換、NOx センサ (上流) 交換、NOx センサ (下流) 交換、PM センサ交換、酸化触媒交換、DPF 触媒交換、Urea インジェクター交換、DCU 学習値初期化、積算尿素噴射量書き込み</p> <p>【EHS/PKB】 初期位置調整</p> <p>【エアバッグ】 SRS ECU 初期化</p> <p>【BMU】 駆動用バッテリー容量測定 (準備)、駆動用バッテリー容量測定 (処理)、駆動用バッテリー自動容量測定</p> <p>【ETACS】 HS 初期位置クリア、HS 初期位置学習</p> <p>【車間自動制御システム/ADAS】 自動キャンセル要因1、自動キャンセル要因2、自動キャンセル要因4、自動キャンセル要因6、FEB 作動時走行距離、ステアリングトルクキャリブレーション</p> <p>【LASER/RADAR】 光軸調整</p> <p>【サイドレーダー (左後)] サイドレーダー調整</p> <p>【サイドレーダー (右後)] サイドレーダー調整</p> | <p>シートベルト警告音設定、F フォグランブ設定、パーキングブレーキ警告灯設定、セキュリティアラーム設定、アンサーバック設定</p> |

| メーカー | 対応年式 | 自己診断 | 実測値 | フリーズフレーム | アクティブテスト | 作業サポート | カスタマイズ |
|------|----------------|---|---|--|--|--|---|
| ダイハツ | 2000y5-2022y10 | 4WD、4WD(KWP)、A/B、エアバッグ(KSYS3)、エアバッグ(KWP)、ABS/VSC、ABS、ABS(KSYS3)、ABS(KWP)、eco IDLE、ERS、IMB、IMG、Roof、オートレベリング、メータ、ACC、AT、AT(KWP)、CVT、CVT(KWP)、ITC、KFS、KFS(KWP)、PCB、電源、DSS、PSB-D、PSB-P、DVS、DVS(KSYS3)、EFI、エンジン(KWP)、エンジン(KSYS3)、EPS、EPS(KSYS3)、EPS(KWP)、EPS(PHASE3)、PSD_LH、PSD_RH、Auto A/C、Body、B S Mスレープ、B S Mマスタ、HEV、HVバッテリー、PTC、カメラ、ステレオカメラ、セントラルゲートウェイ、ソナー、フロントソナー、モータージェネレーター、モニタカメラ、接点通報 | 4WD、ABS/VSC、ABS、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源、Auto A/C、Body、B S Mスレープ、B S Mマスタ、Combi SW、HEV、HVバッテリー、PTC、カメラ、ステレオカメラ、セントラルゲートウェイ、ソナー、フロントソナー、モータージェネレーター、接点通報、舵角センサ | 4WD、ABS/VSC、ABS、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源、Auto A/C、Body、B S Mスレープ、B S Mマスタ、HEV、HVバッテリー、PTC、ソナー、フロントソナー、モータージェネレーター、接点通報 | ABS/VSC、ABS、AT、CVT、DVS、EFI、ERS/eco IDLE、ITC、KFS、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源、Auto A/C、Body、B S Mスレープ、B S Mマスタ、HEV、HVバッテリー、PTC、ソナー、フロントソナー、モータージェネレーター、接点通報 | [ABS] 2次系リベアエア、ABSエア抜き、モード以降 [A/T] AT学習値初期化 [CVT] ECU初期学習 [eco IDLE/ERS] スタータ始動回数の確認、スタータ始動回数の消去、スタータ始動回数の書き込み、エコランECU初期学習 [ACC] レーダークルーズ光軸調整、 [IMG] レーンレコグニッションカメラ光軸調整、 [DSS] レーンレコグニッションカメラ光軸調整、 [PCB] レーザレータ光軸調整、 [ECU] ソナーエリア検査 [カメラ] フロントカメラ光軸調整、単眼カメラ光軸調整、 [ソナー] ソナーエリア検査・調整、 [ステレオカメラ] ステレオカメラ調整、 [フロントソナー] ソナーエリア検査、 [モニタカメラ] モニタカメラ光軸調整 [A/B] モード以降 [DVS] モード以降 [EFI] モード以降 [EPS] モード以降 [Roof] ルーフECU初期化 [VSC] モード以降 [メータ] モード以降 [舵角センサ] 舵角センサ学習値初期化 | Frワイ(車速感知遅延、IG OFF時ドアクロックモード、IG-OFFイルミモード、アンサーバックリザーブ動作、エコー表示、エコランプ、エコランプ/ランプ、エントリ制御モード、キー抜き忘れブザー音圧、キー抜き忘れブザー吹鳴同期、シフト連動ドアクロックモード、シフト連動ドアクロックモード、タコメータ応答性切替え、ナイトビュー歩行者検知ブザー、ブザーモード、ブザー吹鳴音量選択LH、ブザー吹鳴音量選択RH、フラッシュャーブザー、ベルトインフォメーション、リヤワイバモード、リヤワイバ(間欠)動作時間、ワイヤレス作動選択LH、ワイヤレス作動選択RH、運転席SW作動選択LH、運転席SW作動選択RH、脚枕ヘッドランプ点灯アダプイス、強制停止状態、検査モード完了フラグ、指差検出、車速感知遅延、ロックモード、電格ミラーオート電格制御、燃費表示、燃費警告ブザー、発進通知カスタマイズ情報、開作動中ブザー選択LH、開作動中ブザー選択RH、ADB有無判定結果、BSMミラーインジケータ輝度、CAN1->CAN2データ転送、Frソナーカスタマイズ、Frソナーカスタマイズ、LED H/L有無判別、LKC、NV対策カスタマイズ、T/M種別、アイドルストップ空調、ウエルカムテールランプ機能、ウエルカムドアクロック機能、ウエルカムルームランプ機能、エコモードキャンセル機能、オートFOOT/DEF、オートマチックハイビーム機能、オートライト感度設定、オート電格ミラー制御、オート電格制御条件、キーレスリロック時間、コーナセンサブザー、コンプレッサオート連動、ステアリングアシスト機能ON/OFF、セキユリティモード、ターン3回点滅カスタマイズ、ターンキャンセル角度設定、デイライト機能、ふらつき警報、ヘッドランプ 2灯/4灯半別、ヘッドランプ点灯延長点灯時間、メータイルミ減光感度、ランプオートカット実行条件、リヤス連動リヤワイバ(燃費)、リモスタプレ空調、リヤワイバ、INT位置作動、リヤワイバ OFF位置動作、ルームランプ ドーム電源オフ、ルームランプ点灯時間、ワンタッチSW作動選択LH、ワンタッチSW作動選択RH、温度調整感度、吸込み口オートモード、作動時間修繕可能、室外ブザー音量、室外ポーリング設定、車線逸脱警報タイミング、車線逸脱警報音圧、車線逸脱抑制、衝突回避報知音圧、衝突警報タイミング、先行車発進お知らせ、先行車発進お知らせタイミング、駐車時外気制御、点検受付条件可カウンタ設定、発進報知タイミング、標識認識機能ON/OFF、標識認識、予約オープン作動待機時間、予約オープン予約時間、Eラッチ バックドアリクエストSWロックアンロック有効設定、ウエルカムドアクロック機能 15s 切り設定、リヤワイバ OFF位置ウォッシャー連動作動、車線逸脱警報/先行車発進報知音圧 |

| メーカー | 対応年式 | 自己診断 | 実測値 | フリーズフレーム | アクティブテスト | 作業サポート | カスタマイズ | |
|------|---------------|---|--|--|---|--|---|--------------|
| スズキ | 2000y8-2020y7 | <p>エンジン、アイサイト(Eye Sight)、高電圧バッテリー、トランスミッション(AT/CVT)、追従クルコンレーダー、ヘッドライト/フォグライト、ブレーキコントロール(ABS/VDC)、キーレスアクセス(照合ECU)、車耐強圧通報、ボディコントロール(統合ユニット)、キーレスアクセス(電源ECU)、インフォテインメント、エアバッグ、オートライト/オートワイパ、パワーシートメモリ、ブレーキ負圧ポンプ、コンビネーションメータ、インパウトセンサ、パワーステアリング(電動/ワステ)、アイドリングストップ、DCCD、パーキングブレーキ、パワーリヤゲート、アイサイトアシストモニタ、エアコン、テレマティクス、パワーウィンドウ(運転席)、セントラルゲートウェイ、パワーウィンドウ、パワーウィンドウ(助手席)、コックピットコントロール、キーレスエントリー、パワーウィンドウ(後席右)、ドアミラー(運転席)、前側方レーダ(RH)、パワーウィンドウ(後席左)、ドアミラー(助手席)、前側方レーダ(LH)、歩行者保護、ベンチレーションシート、電制ダンパー、後席時ブレーキアシスト、3D高精度地図、舵角センサ、パワーウィンドウ(スイッチ)、電動ブラスター、アクティブサウンドコントロール、シフトバイワイヤ、ドライバーモニター、マルチファンクションディスプレイ、キーレスアクセス&プッシュスタート、キーレスアクセス(ゲートウェイECU)、ハイブリッド/ワートレインコントロール、後側方警戒支援システム(RH)、後側方警戒支援システム(LH)、フロント&サイドカメラ/マルチビューモニタ、フロントリレーコントロールモジュール、キーレスアクセス&プッシュスタート(電源)、キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)、アイサイトセキュリティゲートウェイ</p> | <p>エンジン、アイサイト(Eye Sight)、高電圧バッテリー、トランスミッション(AT/CVT)、追従クルコンレーダー、ヘッドライト/フォグライト、ブレーキコントロール(ABS/VDC)、キーレスアクセス(照合ECU)、車耐強圧通報、ボディコントロール(統合ユニット)、キーレスアクセス(電源ECU)、インフォテインメント、エアバッグ、オートライト/オートワイパ、パワーシートメモリ、ブレーキ負圧ポンプ、コンビネーションメータ、DCCD、パワーステアリング(電動/ワステ)、アイドリングストップ、テレマティクス、パーキングブレーキ、パワーリヤゲート、パワーウィンドウ、エアコン、ドライブモータ、キーレスエントリー、パワーウィンドウ(運転席)、セントラルゲートウェイ、前側方レーダ(RH)、パワーウィンドウ(助手席)、コックピットコントロール、前側方レーダ(LH)、パワーウィンドウ(後席右)、ドアミラー(運転席)、電制ダンパー、パワーウィンドウ(後席左)、ドアミラー(助手席)、ドライバーモニタ、歩行者保護、ベンチレーションシート、シフトバイワイヤ、後席時ブレーキアシスト、3D高精度地図、アクティブサウンドコントロール、パワーウィンドウ(スイッチ)、電動ブラスター、ハイブリッド/ワートレインコントロール、マルチファンクションディスプレイ、キーレスアクセス&プッシュスタート、キーレスアクセス(ゲートウェイECU)、後側方警戒支援システム(RH)、後側方警戒支援システム(LH)、フロント&サイドカメラ/マルチビューモニタ、フロントリレーコントロールモジュール、キーレスアクセス&プッシュスタート(電源)、キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)、アイサイトセキュリティゲートウェイ</p> | <p>エンジン、トランスミッション[トランスミッション(AT/CVT)]、キーレスアクセス&プッシュスタート、エアコン[エアコンディショナ]、ボディコントロール[統合ユニット]、キーレスアクセス(照合ECU)[キーレスアクセスシステム(照合ECU)]、キーレスアクセス(電源ECU)[キーレスアクセスシステム(電源ECU)]、キーレスアクセスシステム(統合ユニット)、オートライト/オートワイパ、インフォテインメント、エアバッグ、コンビネーションメータ、パワーシートメモリ、パワーステアリング(電動/ワステ)、アイドリングストップ、DCCD、エアコン、パワーリヤゲート、テレマティクス、パワーウィンドウ(運転席)、ドライブモータ、パワーウィンドウ(助手席)、セントラルゲートウェイ、キーレスエントリー、パワーウィンドウ(後席右)、コックピットコントロール、前側方レーダ(RH)、パワーウィンドウ(後席左)、ドアミラー(運転席)、前側方レーダ(LH)、歩行者保護、ドアミラー(助手席)、電制ダンパー、後席時ブレーキアシスト、ベンチレーションシート、ドライバーモニタ、電動ブラスター、3D高精度地図、シフトバイワイヤ、アクティブサウンドコントロール、マルチファンクションディスプレイ、キーレスアクセス&プッシュスタート、ハイブリッド/ワートレインコントロール、後側方警戒支援システム(RH)、後側方警戒支援システム(LH)、フロント&サイドカメラ/マルチビューモニタ、フロントリレーコントロールモジュール、アイサイトセキュリティゲートウェイ、キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)、キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)</p> | <p>エンジン、アイサイト(Eye Sight)、高電圧バッテリー、トランスミッション(AT/CVT)、キーレスアクセス(照合ECU)、ヘッドライト/フォグライト、ブレーキコントロール(ABS/VDC)、キーレスアクセス(電源ECU)、車耐強圧通報、ボディコントロール(統合ユニット)、オートライト/オートワイパ、インフォテインメント、エアバッグ、コンビネーションメータ、パワーシートメモリ、パワーステアリング(電動/ワステ)、アイドリングストップ、DCCD、エアコン、パワーリヤゲート、テレマティクス、パワーウィンドウ(助手席)、セントラルゲートウェイ、キーレスエントリー、パワーウィンドウ(後席右)、コックピットコントロール、前側方レーダ(RH)、パワーウィンドウ(後席左)、ドアミラー(運転席)、前側方レーダ(LH)、歩行者保護、ドアミラー(助手席)、電制ダンパー、後席時ブレーキアシスト、ベンチレーションシート、ドライバーモニタ、電動ブラスター、3D高精度地図、シフトバイワイヤ、アクティブサウンドコントロール、マルチファンクションディスプレイ、キーレスアクセス&プッシュスタート、ハイブリッド/ワートレインコントロール、後側方警戒支援システム(RH)、後側方警戒支援システム(LH)、フロント&サイドカメラ/マルチビューモニタ、フロントリレーコントロールモジュール、アイサイトセキュリティゲートウェイ、キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)、アクティブサウンドコントロール</p> | <p>エンジン、トランスミッション[トランスミッション(AT/CVT)]、キーレスアクセス&プッシュスタート、エアコン[エアコンディショナ]、ボディコントロール[統合ユニット]、キーレスアクセス(照合ECU)[キーレスアクセスシステム(照合ECU)]、キーレスアクセス(電源ECU)[キーレスアクセスシステム(電源ECU)]、キーレスアクセスシステム(統合ユニット)、オートライト/オートワイパ、インフォテインメント、エアバッグ、コンビネーションメータ、パワーシートメモリ、パワーステアリング(電動/ワステ)、アイドリングストップ、DCCD、エアコン、パワーリヤゲート、テレマティクス、パワーウィンドウ(助手席)、セントラルゲートウェイ、キーレスエントリー、パワーウィンドウ(後席右)、コックピットコントロール、前側方レーダ(RH)、パワーウィンドウ(後席左)、ドアミラー(運転席)、前側方レーダ(LH)、歩行者保護、ドアミラー(助手席)、電制ダンパー、後席時ブレーキアシスト、ベンチレーションシート、ドライバーモニタ、電動ブラスター、3D高精度地図、シフトバイワイヤ、アクティブサウンドコントロール、マルチファンクションディスプレイ、キーレスアクセス&プッシュスタート、ハイブリッド/ワートレインコントロール、後側方警戒支援システム(RH)、後側方警戒支援システム(LH)、フロント&サイドカメラ/マルチビューモニタ、フロントリレーコントロールモジュール、アイサイトセキュリティゲートウェイ、キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)、アクティブサウンドコントロール</p> | <p>【エンジン】 クーラント注水制御モード、LNT交換、強制S除去、制御作動履歴、防盜システム、Dチェック</p> <p>【トランスミッション】 エア抜き、AT学習モード、リヤデフ点検モード、AWD ON/OFF切替モード、AT学習値クリア、クリアメモリ2、始動回数クリア、始動回数読み込み ECU→診断機、始動回数書き込み 診断機→ECU、EOP点検モード、テストモード切替、ATF油量調整</p> <p>【ボディコントロール】 各種機能設定初期化、セキュリティ設定初期化、キーレス設定初期化、機能設定初期化</p> <p>【ブレーキコントロール】 ABS機能チェックモード、VDC機能チェックモード、ブレーキランプ点灯確認、VDCセンサ中点設定モード、ブレーキメンテナンスモード、電動パーキングブレーキ強制解除モード、舵角センサ中位&横Gセンサ0点設定モード、前後Gセンサ&横Gセンサ0点設定モード、モード移行</p> <p>【ブレーキ負圧ポンプ】 機能チェックモード</p> <p>【エアバッグ】 システム0点調整</p> <p>【パワーステアリング】 ステアリングセンサ補正、アシストMAP関連(確認/消去)</p> <p>【パーキングブレーキ】 パーキングブレーキ外しモード、パラメータ初期化モード、フォースセンサキャリブレーションモード、パーキングブレーキ慣らし走行モード、クラッチセンサキャリブレーション、クラッチミートポジション設定</p> <p>【エアコン】 可変コンプレッサ慣らし運転、アクチュエータ原点リセット</p> <p>【キーレスアクセス】 電源自動OFFキャンセル</p> <p>【キーレスアクセス&プッシュスタート】 キーレスアクセス&プッシュスタートチェック、照合結果履歴クリア</p> <p>【キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)] キーレスアクセス&プッシュスタートチェック</p> <p>【キーレスアクセス(照合ECU)] キーレスアクセスシステムチェック、照合結果履歴クリア、ワイヤレスダイヤグモード</p> <p>【アイサイト】 走行エーミング(走行による自動調整・機能確認)、車両静電登録(パラメータの選択/パラメータの確認)、カメラ全調整モード、調整値クリア、光軸調整(オート)、正解解除検査、画像表示切替、レーンキープアシスト学習値クリア、ヒータ+ファン制御動作、アイサイト全初期化</p> <p>【追従クルコンレーダー】 レーザ光軸調整、車種登録・ブレーキランプ確認</p> <p>【オートライト/オートワイパ】 センサ初期設定</p> <p>【アイドリングストップ】 スタータ交換時 始動回数リセット、ECU交換時 始動回数読み込み ECU→診断機、始動回数書き込み 診断機→ECU</p> <p>【ハイブリッド/ワートレインコントロール】 走行モード(モーター作動無し)、走行モード(オートスタートストップ作動なし&モーターのみ走行無し)、ブレーキ負圧ポンプシステムチェック</p> <p>【後側方警戒支援システム】 レーダ軸調整(RH)、レーダ軸調整(LH)</p> <p>【インパウトセンサ】 感度調整モード</p> <p>【パワーウィンドウ】 ダイアグコード+窓位置情報クリア</p> <p>【セントラルゲートウェイ】 LAN接続ユニット再登録</p> <p>【パワーウィンドウ(運転席)] システム初期化、履歴クリア</p> <p>【パワーウィンドウ(助手席)] システム初期化、履歴クリア</p> <p>【パワーウィンドウ(後席右)] システム初期化、履歴クリア</p> <p>【パワーウィンドウ(後席左)] システム初期化、履歴クリア</p> <p>【フロント&サイドカメラ マルチビューモニタ] フロントカメラガイド線調整、サイドカメラガイド線調整、リアカメラガイド線調整</p> <p>【前側方レーダ(RH)] レーダ軸調整(H)、レーダ軸点検1、学習値クリア</p> <p>【前側方レーダ(RH)] レーダ軸調整(H)、レーダ軸点検1、学習値クリア</p> | <p>下記に記載</p> |
| | | <p>カスタマイズ</p> <p>【ボディコントロール(統合ユニット)]</p> <p>室内灯消灯時間、自動解除時間、リモコンラング開/パワーリヤゲート開機能ON/OFF)、リモコンラング開/パワーリヤゲート開機能、パワーリヤゲート有無、ワンタッチウインカ機能有無、リバース連動リアワイパ機能有無、XモードSW有無、TPMS有無、運転席セレクトアンロック、Rゲートセレクトアンロック、ワンタッチウインカON/OFF有無、リバース連動リアワイパON/OFF有無、ハンドリリ解放、リモコンキー連動P/W有無、車両オートドアロック、車両オートドアアンロック、P/W ECU有無設定、アンビエント照明ON/OFF、HBA有無設定(ミラー)、Loビーム光源タイプ、Hiビーム光源タイプ、HBA有無設定(車両)、ADB有無設定、HBA有無設定(ミラー/アイサイト)、Rデフォガが作動モード、警報ON/OFF設定、衝撃センサON/OFF設定、警報監視感度設定、キー閉込防止、衝撃センサ有無設定、プザー呼喚設定、非常警報灯点滅設定、自動解除設定、セレクトアンロック切替、半ドア検察、アラーム連動レームランプ切替、オートA/C ECU有無設定、ワイパ/デアイサ有無、リアフォグ有無、イルミコントロール有無、エコSW有無、セダン/ワゴン設定、MT/AT設定、雨除けセンサ有無設定、シートメモリ有無設定、照度センサ有無設定、工場モード再設定、オートワイパ/VINT切替設定、EPB有無、サンルーフ有無、ウエルカムランプ(乗車)、ウエルカムランプ(降車)、キーレスプザー音量、緊急ブレーキ/バードランプ、サイドドアミラーランプ有無、ライトLIN有無、アクセサリランプ有無、オフデレイ時間、オートロック時間、オートライト感度調整、プザー吹鳴ON/OFF設定、非常点滅灯ON/OFF設定、オートロック設定、マップランプ連動切替、マップランプ30秒消灯有無、A/C ECU有無、照度センサ有無、6MT設定、点灯時間、ACC OFFによるドームランプ点灯、アンロック時ドームランプ点灯、近接時ドームランプ点灯、ワイヤレスメインSW、プザーアンサーバック、リザーブドアアンサーバック、半ドアウォーニング、オートロック時間可変、トランスミッションの操作、ワイヤレスプザー音量、選曲時間、室内照明点灯制御、セキュリティシステム、仕向け設定、SUBARU/Toyota設定、オートA/C有無、オートライト有無、リモスタ有無、ノロゲン/HID設定、ワイパ連動オートライト機能ON/OFF設定、オートデイマーキャンセル機能、ワイヤレストラング開機能コード選択、キーレス設定初期化、各種機能設定初期化、セキュリティ設定初期化</p> <p>【エアコン】 内外気切り換えオートモード、コンプレッサオートモード、設定温度シフト、吹出口_VENTII、吹出口_オールフロー、吹出口_VENTIII、MAX A/C モードSW解除</p> <p>【キーレスアクセス】 スマートイグニッション、駐車待機状態の待機時間、スマートラング、スマートキャンセル、連発スマートロック禁止、キーバッテリー低下警報、キー置き忘れ警報、プレンス電源切り忘れ警報</p> <p>【アイサイト】 FCR機能</p> <p>【オートライト/オートワイパ】 オートライト感度調整、ワイパ連動オートライト機能、オートデイマーキャンセル機能、発進時オートワイパ切替機能</p> <p>【コンビネーションメータ】 外気温補正值、平均燃費補正值、EPS設定有無状態、デモモード許可/非許可、デモモード許可/非許可、燃費表示詳細用データ出力有無、音声ガイドダンス機能 作動/非作動、キー抜き忘れプザー吹鳴時期、ライト消し忘れプザー吹鳴、速度警報プザー吹鳴、外気温度表示</p> <p>【マルチファンクションディスプレイ】 定期点検更新、タイヤ点検更新、オイルフィルター更新、エンジンオイル更新、メンテナンス項目全更新、定期点検更新直変更(距離)、タイヤ点検更新直変更(距離)、オイルフィルター更新直変更(距離)、エンジンオイル更新直変更(距離)、定期点検更新直変更(時間)、タイヤ点検更新直変更(時間)、オイルフィルター更新直変更(時間)、エンジンオイル更新直変更(時間)、明るさカスタマイズ、コントラストカスタマイズ</p> <p>【アイドリングストップ】 ターンシグナルON停止禁止設定、ワイパON停止禁止設定</p> <p>【ヘッドライト/フォグライト】 SRH/ADB ON/OFF設定、SRH ON/OFF設定、ADB ON/OFF設定</p> <p>【インフォテインメント】 カメラコーション表示ON/OFF設定、ダイアグレコーダ ON/OFF設定</p> <p>【パワーシートメモリ】 シート後座設定</p> <p>【ドライバーモニター】 個人認識ON/OFF設定、判定感度設定</p> <p>【フロント&サイドカメラマルチビューモニタ】 フロントカメラ固定ガイド線ON/OFF設定、サイドカメラ固定ガイド線ON/OFF設定、リアカメラ固定ガイド線ON/OFF設定</p> <p>【コックピットコントロール】 カメラコーション表示ON/OFF設定、ダイアグレコーダ ON/OFF設定</p> <p>【ドアミラー(運転席)] オート電格 ON/OFF設定、オート電格開閉トリガ設定、リバース連動ミラー ON/OFF設定、リバース連動ミラー対象設定、リバース連動ミラー位置 ラストメモリ設定</p> <p>【キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)] キー無トラングオープン</p> <p>【アクティブサウンドコントロール】 ON/OFF設定</p> <p>【AT/CVT】 ターンシグナルON停止禁止設定、ワイパON停止禁止設定</p> | | | | | | |

| メーカー | 対応年式 | 自己診断 | 実測値 | フリーズフレーム | アクティブテスト | 作業サポート |
|------|---------------|--|--|----------|---|---|
| いすゞ | 1999y8-2022y5 | <p>エンジン、HV、トランスミッション、HSA、エアサス、ミリ波車間クルーズ、ステレオカメラ、車両制御ECU(VCM)、コーナリングランプ制御、ABS/EBS、エアバッグ、アイドリングストップ、運転集中度モニタ、ANBH、SCR(尿素)、CAN コンバータ(FMS)、DTU、故障診断装置、みまもり、ノリス整合器、イモビライザ、ドアコントロールEDU、VAT、地図ユニット、AHPS、ボディ、キーレスライド、CCM、SRR (Front Left)、SRR(Rear Left)、BIC、SRR (Front Right)、SRR(Rear Right)、レーダー、カメラ (DMS)、交差点警報用CANコンバータ、High Deck all-wheel-drive EBS (Knorr)、IPM (Image Processor Module)、CGW(Central GateWay)、CAN GND ショート検出ユニット、IPM (Image Processor Module)、タイヤ空気圧モニタリングシステム、ADB(Adaptive Driving Beam)、EDSS (ドライバー異常時対応システム)、DMS (Driver Monitoring System)、22DTU</p> | <p>エンジン、HV、トランスミッション、HSA、エアサス、ミリ波車間クルーズ、ステレオカメラ、車両制御ECU(VCM)、コーナリングランプ制御、CCM、SRR(Front Left)、SRR(Front Right)、BIC、エアバッグ、アイドリングストップ、ABS/EBS、ANBH、SCR(尿素)、運転集中度モニタ、DTU、故障診断装置、CAN コンバータ(FMS)、SRR(Rear Right)、レーダー、SRR(Rear Left)、ノリス整合器、イモビライザ、みまもり、ECU、VAT、ドアコントロール、AHPS、ボディ、地図ユニット、キーレスライド、カメラ (DMS)、6U1V1 CNG Immobilizer、交差点警報用CANコンバータ、CGW(Central GateWay)、IPM (Image Processor Module)、ADB(Adaptive Driving Beam)、DMS (Driver Monitoring System)、タイヤ空気圧モニタリングシステム、EDSS (ドライバー異常時対応システム)、High Deck all-wheel-drive EBS (Knorr)、22DTU</p> | エンジン | <p>【エンジン】 パワーバランス、インジェクタテスト、EGR 制御、ターボチャージャー制御</p> <p>【ハイブリッド】 M/Gウォーターポンプテスト、M/G ラジエーターファンテスト</p> <p>【ボディ】 アンサーバックテスト、フロアーリレーテスト、コンプレッサーリレーテスト、ドアロックテスト、ドアアンロックテスト、ルームライトテスト、ワイパーテスト</p> <p>【SCR】 尿素戻りバルブ、尿素水タンクヒータ溶融制御バルブ、尿素水インジェクタ</p> | <p>【エンジン】DPD 強制再生、DPD 強制ゆくり再生、DPD 再生データクリア、フューエルポンプ調整リセット、オイル交換時期リセット、排気管インジェクターエア抜き、エンジンオイル交換リセット、フューエルポンプ調整リセット、噴射制御学習値クリア、A/F 調整値クリア、スロットル 全閉学習値クリア、体番号読取、ECU ID 読取、エンジン始動回数読み込み、DPD 差圧測定、DPD 排気差圧学習、サービスマンデータリセット、MAF 学習、大気圧センサ学習、ラムダ学習値リセット、NOx 学習値リセット、EEPROM エラー消去、EDU フラグチェック、EDU 学習、DPD 乾燥、フューエル サプライポンプ学習リセット、アクセルペダル位置 (フリ) 学習値リセット、スロットル アクセルリ学習値クリア、アクセルペダル位置学習値リセット、インジェクタ補正(ID 呼出し、手動 ID 登録)、スタータ交換後始動回数読み込み</p> <p>【ハイブリッド】 ライフリセット要求、バッテリーライフリセット要求、エンジン始動回数読み込み</p> <p>【SCR】 SCR 触媒データリセット、NOx センサ1 リセット、排気ガス温度センサ3 リセット、尿素水インジェクターリセット、酸化触媒データリセット、DPD データリセット、NOx センサ 2 データリセット、尿素水タンクヒータ溶融制御バルブ、尿素水噴射制御モジュールリセット</p> <p>【トランスミッション】 エンジン型式のプログラミング、DTC コード情報クリア、DTC 全学習値クリア、タイヤサイズのプログラミング、クラッチ学習値消去、タイヤ補正率のプログラミング、高所作業のプログラミング、ABS 装着のプログラミング、ギア ポジション学習値消去、ファイナルギアのプログラミング、トランスミッションのプログラミング、スピードメーターギアのプログラミング、PTO エンジン回転数プログラミング、ギア学習値の消去、クラッチ補正值の消去、クラッチ MV 情報の消去、クラッチ摩耗情報のクリア</p> <p>【みまもり】 搭載 ECU 情報更新、エンジン型式のプログラミング、AD 入力更新、タイヤサイズのプログラミング、トランスミッションのプログラミング、ファイナルギアのプログラミング</p> <p>【ISS】 スタータカウンタのリセット、メンテナンスデータクリア、高所作業のプログラミング、車型のプログラミング、運行データクリア、G センサ0 点学習、スタータカウンタのプログラム(総スタータ作動回数、現スタータ作動回数)、ステアリングアングルセンサ学習</p> <p>【ボディ】 セルモータ始動回数クリア、ECU ID 読取、T/M オイル寿命警報用距離クリア、エンジンオイル寿命警報用距離クリア</p> <p>【ABS】 タイヤ径読み込み</p> <p>【VAT】 カメラ学習、レーダ学習、AEBS カウンターリセット</p> <p>【ステレオカメラ】 カメラエイミング クリア、カメラエイミング、カメラ再エイミング、カメラ検査</p> <p>【IPM】 カメラエイミング</p> <p>【レーダー】 レーダー学習</p> <p>【ミリ波車間クルーズ】 レーダ学習フラグ、レーダ学習要求、レーダ学習日付調整、操舵角オフセット</p> <p>【運転集中度モニタ】 0 度オフセット修正</p> <p>【エア サスペンション ニーリング】 車高調整バルブ、前側バルブ、後側バルブ、左前バルブ、右後バルブ、左後バルブ、標準車高設定、車高アップ量設定、車高リセット量設定、ニーリング量設定</p> <p>【ecostop】 G センサ0 点学習</p> <p>【HSA (ISS&HSA)】 G センサ0 点学習</p> <p>【コーナリングランプ制御】 G センサ0 点学習</p> <p>【車両制御 ECU(VCM)】 G センサ0 点学習、ステアリングアングルセンサ学習</p> <p>【SRR(Front Left)】 初期データ設定、取付位置データリセット</p> <p>【SRR(Front Right)】 初期データ設定、取付位置データリセット</p> <p>【SRR(Rear Left)】 初期データ設定、取付位置データリセット</p> <p>【SRR(Rear Right)】 初期データ設定、取付位置データリセット</p> |
| 日野 | 1999y4-2022y6 | <p>エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、サスペンション、尿素 SCR、イモビライザ、メータ、車両制御システム、ハイブリッド、バッテリー、クラウチングシステム、FCM、アイドルストップ、ドライビングサポート、ヘッドランプ、ボディコントロール、タイヤ空気圧モニタ、ハイブリッド14MY以降、インバータ、尿素SCR2、BCU(バーナー)、メータ(7インチ)、ブレーキ、ES スタート、車線逸脱警報、レンジインヒビット、ドアコントロール、スマートシステム、セントラルゲートウェイ、配光可変ヘッドランプ、トランスファ、VIF、デフロック、誤発火抑制機能、操舵制御、接圧検知システム、車両制御 ECU(連動バルブ)、メインボデー、プリクラッシュ、ECT : 電子制御式AT、視界支援カメラシステム、オートマッチングハイビーム、前方認識カメラ、車線維持支援/車線逸脱警報、BIC:ノス統合コントローラ、EVGW、FCDC、プラグイン制御、エアコン、エンジン&DCU、エンジン&Transmission、エンジン&ECT、前方ミリ波レーダ、FC-A 系統、FC-B 系統、EV-A 系統、EV-B 系統、LDWS:車線逸脱警報装置、PCS:被差軽減ブレーキ、ドライビングサポート(Nidec)、操舵制御 ECU、ECT : 電子制御式AT、トランスミッション(AMT)、BEV システム、EPB:電動パーキングブレーキ、EPS:電動パワーステアリング、P ロックアクチュエーター、車間クルーズ/車線逸脱警報/被差軽減ブレーキ、サイトアラウンドモニターシステム、サイトアラウンドモニターシステム(右)、LDWS : 車線逸脱警報装置 16MY 以降(小トラ用)、LDWS : 車線逸脱警報装置 16MY 以降(大中トラック/ノス用)、車線維持支援/車線逸脱警報(サブ)、EDSS:ドライバー異常時対応システム、FCM:前方画像認識センサ(KNORR)、FCM:前方画像認識センサ(6 型)、FCM:前方画像認識センサ(7 型)</p> | <p>エンジン、トランスミッション、ABS、FCM、LDWS、HV、車間クルーズ、ヘッドランプ、メータ、ハイブリッド14MY以降、インバータ、素SCR2、BCU(バーナー)、メータ(7インチ)、ブレーキ、ES スタート、車線逸脱警報、レンジインヒビット、ドアコントロール、エアコン、セントラルゲートウェイ、配光可変ヘッドランプ、トランスファ、VIF、デフロック、誤発火抑制機能、操舵制御、接圧検知システム、車両制御 ECU(連動バルブ)、メインボデー、プリクラッシュ、ECT : 電子制御式AT、視界支援カメラシステム、オートマッチングハイビーム、前方認識カメラ、車線維持支援/車線逸脱警報、BIC:ノス統合コントローラ、EVGW、FCDC、プラグイン制御、インバータB1、エンジン&DCU、エンジン&Transmission、エンジン&ECT、前方ミリ波レーダ</p> <p>FC-A 系統、FC-B 系統、EV-A 系統、EV-B 系統、LDWS:車線逸脱警報装置、PCS:被差軽減ブレーキ、ドライビングサポート(Nidec)、操舵制御 ECU、ECT : 電子制御式AT、トランスミッション(AMT)、BEV システム、EPB:電動パーキングブレーキ、EPS:電動パワーステアリング、P ロックアクチュエーター、車間クルーズ/車線逸脱警報/被差軽減ブレーキ、LDWS : 車線逸脱警報装置 16MY 以降(小トラ用)、LDWS : 車線逸脱警報装置 16MY 以降(大中トラック/ノス用)、FCM:前方画像認識センサ(7 型)</p> | エンジン | <p>【エンジン】 パワーバランス</p> <p>【尿素 SCR】 尿素水インジェクタ開度、冷却水遮断弁、尿素水ポンプ開度、尿素水ポンプリバーティングバルブ</p> <p>【HV バッテリー】 冷却 FAN 駆動デューティ、HV ウォーターポンプ駆動デューティ、HV ラジエータ FAN 駆動デューティ、冷却 FAN デューティ-電池(バック1~4)</p> | <p>【エンジン】 PM/DPR 強制再生、DPR 関連メモリリセット、インジェクタ補正(手動 ID 登録)、サプライポンプ交換機差学習、DPR 状態表示、DPR 差圧チェック、DPR 状態リセット、履歴データ初期化、PM 増量履歴データ初期化、尿素 SCR 関連メモリリセット、DPR メンテナンス距離リセット、インジェクタ補正(ID コード呼出し)、尿素 SCR 関連メンテナンス距離リセット、尿素水フィルタメンテナンス距離リセット</p> <p>【ブレーキ】 ブレーキエア抜き (ハイドロプスタ含む)、整備モード移行、ディーラーモード、エア抜き、車両制御履歴、0 点学習値初期化、バックアップメモリー消去</p> <p>【LDWS】 前方カメラの光軸調整、レーダーセンサ</p> <p>【誤発火抑制機能】 誤発火抑制機能 初期設定、ステアリングセンサ交換時、Fr センサ・ハンパー脱着・交換時</p> <p>【BEV システム】 SOH 初期化</p> <p>【EPB:電動パーキングブレーキ】 制動力検査、EPB 初期学習、メンテナンスモード開始、メンテナンスモード終了</p> <p>【EPS:電動パワーステアリング】 車両制御履歴</p> <p>【エアコン】 電動コンプレッサ清掃済み出し</p> <p>【P ロックアクチュエーター】 P ロック初期学習</p> <p>【ボディコントロールモジュール】 オートヘッドランプセンサ増設履歴クリア、テールランプ出力回数リセット、ヘッドランプ出力回数リセット</p> <p>【ドライビングサポート】 ヨーレートセンサ0 点学習、ミリ波レーダ ビーム軸調整、ECU 学習値 初期化</p> <p>【FCM:前方画像認識センサ】 LDWS 光軸調整画面、LDWS 光軸調整手入力画面</p> <p>【FCM:前方画像認識センサ(7型)】 LDWS 光軸調整画面、FOE リセット、ヨーレート0 点学習、仕割静寂切り替え、カメラ履歴リセット</p> <p>【FCM:前方画像認識センサ(6 型)】 LDWS 光軸調整画面</p> <p>【FCM:前方画像認識センサ(KNORR)】 画像センサ軸調整</p> <p>【前方ミリ波レーダ】 ビーム軸検査、前方レーダービーム軸調整、前方レーダーG センサ学習、ビーム軸調整、車両静寂更新、前方レーダービーム軸調整量確認</p> <p>【前方ミリ波レーダ(KNORR)】 レーダ軸調整</p> <p>【プリクラッシュ】 前方レーダー光軸調整、前方レーダー光軸ずれ量確認、前方レーダー光軸補正量確認、制御モード移行、履歴消去</p> |

| メーカー | 対応年式 | 自己診断 | 実測値 | フリースフレーム | アクティブテスト | 作業サポート |
|------|--------------|---|--|----------|---------------------|--|
| | 2002y6-2021y | <p>エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール/バッテリーコントロール/サスペンション、オートクルーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンバータ、RADAR、車載診断情報、統合制御、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILS、ISS、MDAS、SWS、リターダ、メータ、SAM、CPC、メイン・ゲートウェイ、セントラル・データ・メモリ、コモテレマティクスプラットフォーム、作業アシション・アシストシステム、エレクトロニック・エア・ブローッシング・ユニット、マルチファンクション・カメラ、メンテナンスシステム/バレータ入可可能スペシャル・モジュール、DTR レーダ・センサ、ステアリングアシストシステム、近接センサー、タイヤ空気圧モニタ、ドライブアシスタントシステム、モジュラー・スイッチ・フィールド、マルチプレックス・システム1〜4、エレクトロニック・イグニッション・スイッチ、トラック・コントロールセンサ、適応型パワーステアリング、フリード・マナーシメント・システム、ゲートウェイ、プレディクティブ・パワー・トレイン・コントロール、スタンダード・アローン・マルチプレクサ、補機輸出付SAM、マルチファンクション・カメラ2</p> | <p>エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール/バッテリーコントロール/サスペンション、オートクルーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンバータ、車載診断情報、統合制御、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILS、ISS、MDAS、SWS、リターダ、レーダ、マルチファンクション・カメラ、マルチファンクション・カメラ2、DTR レーダ・センサ、近接センサー、ドライブアシスタントシステム、ISS、ノリスコンバータ、CPC</p> | | <p>下記に記載</p> | <p>【エンジン(4M50、6M60など)】 ECUリセット (DPF 関連情報 A/T 通信履歴、SCR 関連情報、エンジン再始動禁止、ギア段判定、エンジン連動時間)、インジェクタ補正(ID 呼出/登録)、サプライポンプ機差圧学習初期化、DPF 強制再生</p> <p>【エンジン(4P10)】 DPF 強制再生、インジェクタ補正(ID 呼出/登録)、エンジン・オイルリセット、インジェクタ、レール内プレッシャ・リミッタ・ノイズ、レールプレッシャ・センサ、ラムダ・コントロールセンサ、エアマス・フロー/吸気温度センサ、ターボチャージャ、ターボチャージャ(学習値)、EGRノイズ、スタータ、BlueTec®、DPF、ノイキュレート・フィルタの差圧センサ、エンジン始動制限の解除、AdBlue®システム故障時のリセット、インジェクタ(学習値)</p> <p>【エンジン(6R10)】 DPF 強制再生、DPF リセット、エンジン・スタータの回数、FMU、VGT、履歴、PLV、NOx、EGR、高圧ライン</p> <p>【エアバッグ】 ECUメモリアリセット、 【EZGO】 ECUリセット</p> <p>【SCR/ACM(尿素)】 AdBlue®システム、AdBlue®品質、SCR触媒、AdBlue®メタリング・ユニット、AdBlue®品質 エラー解除、エンジン始動制限の解除、灰含有量、スス含有量、EOL、DPF 強制再生</p> <p>【ACM/SCR】 AdBlue®システム、AdBlue®品質、SCR触媒、AdBlue®メタリング・ユニット、AdBlue®品質 エラー解除、エンジン始動制限の解除、灰含有量、スス含有量、EOL、DPF 強制再生キャリブレーション (静的Eーミング)</p> <p>【レーダ】 走行アライメント、左右上下アライメント、アライメントリセット(初期値)</p> <p>【ISS】 ISS 作動状態(現在のデータ読取/データ保存/データリセット/データ書き込み)</p> <p>【マルチファンクションカメラ(MPC)】 キャリブレーション (静的Eーミング)、キャリブレーション (動的Eーミング)</p> <p>【DTR レーダ・センサ(RDF)】 キャリブレーション (静的Eーミング)、キャリブレーション (動的Eーミング)</p> <p>【近接センサー左(SRRL)】 テスト走行を用いた調整 【近接センサー左(SRRL)】 ABA 機能リセット解除</p> |

アクティブテスト

【エンジン】 A/C シンゴウ、AAS チョウセイ、DPF インジケータランプ、DPF 強制再生ランプ、DPF 後段M/V、DPF 再生(自動)、DPF 再生(手動)、DPF 再生(停車)、DPF 再生ランプ、DPF 自動再生ランプ、EDU リレー、EGR、EGR 1、3、EGR E-VRV M/V、EGR M/V-A、EGR M/V-A (L)、EGR M/V-A (R)、EGR M/V-B、EGR M/V-B (L)、EGR M/V-B (R)、EGR M/V-C、EGR 1、EGR 2、EGR 3、E-VRV (OFF)、E-VRV (ON)、IDL UP キャンセル SW、ISS ENG INFO、ISS H/LP CUT、ISS IND ランプ、ISS インテークシャッタ、ISS インテークシャッタ M/V、ISS エアコンファンリレー、ISS エアファンリレー、ISS サドウ P/L、ISS スタータリレー(M)、ISS スタータリレー(S)、ISS プザークット、ISS ランプカッタ、MIL ランプ、NO.1 インジェクタ、NO.2 インジェクタ、NO.3 インジェクタ、SAS MODE、SAS チョウセイ、SCR ウォーニングランプ、SCR 警告プザーク、SGV クドウ、SPV、TCV(サドウ)、TCV(シンカク)、TCV(チカク)、TCV(テイシ)、TWW-#1 STOP、TWW-#2 STOP、TWW-#3 STOP、TWW-#4 STOP、TWW-#5 STOP、TWW-#6 STOP、Urea 品質チェックテスト、VGT、VGT M/V 1、VGT M/V 2、VGT M/V 3、VGT M/V-BOOST、VGT M/V-VENT、VGT 1、VGT 2、VGT 3、VGT テスト、W/G M/V、アイドルアップキャンセル SW、インジェクタテスト1、インジェクタテスト2、インジェクタテスト3、インジェクタテスト4、インジェクタテスト5、インジェクタテスト6、インテークサイレインサ M/V、ウエストゲート M/V、エアコン SW、エアコン SW1、エアコンカッタリレー、エアコンシンゴウ、エアヒータインジケータランプ、エアヒータリレー駆動用リレー、エキプレ M/V、エキプレ M/V 1+M/V2、オイルレベルアンバーランプ、オーバーヒートプザーク、ガバナセキョ、キュウキサイレンサ M/V、キュウキシボリ M/V、クルーズ P/L、クルーズホジ S/L、クルーズランプ、クルーズリターダ SW1、クルーズリターダ SW2、クルーズリターダ SW3、クルーズリターダ SW4、グロインジケータランプ、グロリレー駆動用リレー、サプライポンプ機差圧学習初期化、スタータ連動制御防止リレー、タイヤランプ、タイヤランプ(A)、タイヤランプ(R)、タイヤランプ(U)、タンクノイズ、テンカ BTDC5°コティ、テンカシキチョウセイ、ネンリウウエレCHK、パーシ ソレノイド、ノイズノイズリレー、パワータード M/V、パワータード M/V-L、パワータード M/V-R、ヒーターリレー、ヒューエルポンプ、ヒューエル LOW ランプ、プレストカッタリレー、プレストセキョ、プレヒートランプ、ホジブレーキ P/L、ホジブレーキ S/L、吸気スロットル、吸気絞り、吸気絞り1、尿素水残量警告ランプ、尿素水漏れ警告ランプ、燃費検知チェック、補助ブレーキ M/V、補助ブレーキ M/V 1、補助ブレーキ M/V 2、補助ブレーキインジケータランプ

【トランスミッション】 1stシフト、2ndシフト、3rdシフト、4thシフト、5thシフト、6thシフト、7thシフト、8thシフト、9thシフト、10thシフト、ABS ワーニング OFF、CCU D/U サブ電源 ON、CCU D/U メイン電源 ON、CL 張り付き発生時強制キヤ入れ ON、D/C ソレノイド、D/U サブ電源 ON、D/U メイン電源 ON、ELC リレー、EZGO M/V1 OFF、EZGO M/V1 ON、EZGO M/V2 OFF、EZGO M/V2 ON、EZGO W/L、EZGO サドウランプ、INVECS-II 強制停止、L/R ソレノイド、O/D ソレノイド、Std.シフトパターン、U/D ソレノイド、エキプレリレー、ニュートラル、警告プザーク ON、初期設定モード SW ON

【ABS】 3ジク CV キュウキ ON、3ジク CV ノイキ ON、ABSノイズ 後右 ON、ABSノイズ 後左 ON、ABSノイズ 前右 ON、ABSノイズ 前左 ON、ABSランプ ON、ABSランプ OFF、ASR M/V ON、ASR ランプ OFF、ASR ランプ ON、ASR エンジン制御、ASR カットノイズ OFF、ASR カットノイズ ON、ASR サーマータ OFF、ASR サーマータ ON、ASR チャーシ OFF、ASR チャーシ ON、ASRノイズ ON、ASRノイズ L ON、ASRノイズ R ON、ASRノイズ R ON、ASR ランプ OFF、ASR ランプ ON、AUS F M/V OFF、AUS F M/V ON、AUS R M/V OFF、AUS R M/V ON、AUSノイズ 後 OFF、AUSノイズ 後 ON、AUSノイズ 前 OFF、AUSノイズ 前 ON、AUS ランプ OFF、AUS ランプ ON、AUS 作動ランプ OFF、AUS 作動ランプ ON、EXB カットリレー OFF、EXB カットリレー ON、EXH カットリレー OFF、EXH カットリレー ON、EZGO ウォーニングランプ OFF、EZGO ウォーニングランプ ON、EZGO プザーク ON、EZGO ランプ OFF、EZGO ランプ ON、F CV キュウキ ON、F CV ノイキ ON、F ノイキノイズ ON、F ホジノイズ ON、FGB ランプ OFF、FGB ランプ ON、FL ABS MV OFF、FL ABS MV ON、FL ノイキノイズ ON、FLノイズ+モータ、FLホジノイズ ON、FR ABS MV OFF、FR ABS MV ON、FRノイキノイズ ON、FRノイズ ON、FRノイズ+モータ、FRホジノイズ ON、INA ランプ OFF、INA ランプ ON、LB HOLD OFF、LB HOLD ON、LB READY OFF、LB READY ON、PSS カアツ、PSS ゲンアツ、PSS/LB カアツ、PSS/LB ゲンアツ、RL ABS MV OFF、RL ABS MV ON、RL ASR MV OFF、RL ASR MV ON、RL CV キュウキ ON、RL CV ノイキ ON、RLノイキノイズ ON、RLノイズ ON、RLノイズ+モータ、RLホジノイズ ON、RR ABS MV OFF、RR ABS MV ON、RR ASR BRK、RR ASR MV OFF、RR ASR MV ON、RR CV キュウキ ON、RR CV ノイキ ON、RRノイキノイズ ON、RRノイズ ON、RRノイズ+モータ、RRホジノイズ ON、ウォーニング OFF、ウォーニング ON、エキプレカッタリレー OFF、エキプレカッタリレー ON、エキプレリレー OFF、エキプレリレー ON、エンジンスピード、エンジンセキョ、エンジンセキョ OFF、エンジンセキョ ON、シندانシュウリウ、スリッパケンチキリカエ、セーフティリレー OFF、セーフティリレー ON、ソレノイドリレー OFF、ソレノイドリレー ON、パークランプ OFF、パークランプ ON、ノイズリレー OFF、ノイズリレー ON、ノイズリレー1 OFF、ノイズリレー1 ON、ノイズリレー2 OFF、ノイズリレー2 ON、プザーク ON、フロント カアツ、ホーン ON、モータ ON、モータリレー OFF、モータリレー ON、リア カアツ

【エアコン】 1 コンブ ON、2 コンブ OFF、2 コンブ ON、A/M タンパ 0%、A/M タンパ 50%、A/M タンパ 100%、FF/R ガイキ、FF/R ナイキ、Fヒータ FAN Hi、Fヒータ FAN Lo、Fヒータ FAN MH、Fヒータ FAN ML、Fヒータ OFF、Fヒータ ON、FRESH、R/F/R ガイキ、R/F/R ナイキ、R-クーラ OFF、R-クーラ ON、Rヒータファン Hi、Rヒータファン Lo、Rヒータファン Me、Rヒータファン OFF、RECIRC、E/Fファン Hi、E/Fファン Lo、E/Fファン Me、E/Fファン MH、E/Fファン ML、E/Fファン UL、コンプレッサ OFF、コンプレッサ ON、ファン HI、ファン LO、ファン Me、ファン OFF、ブロウ OFF、ブロウ ファン1、ブロウ ファン4、ブロウ ファン8、モード DEF、モード FACE、モード FOOT、内外気切替スタンパ 外気、内外気切替スタンパ 内気

【エアバッグ】 ダイアグ ショウキョ

【イモビライザ】 インジケータランプ点灯、内蔵 FET ON

【モータコントロール】 ウォータポンプ作動、プリチャージコンタクタ作動、メインコンタクタ(-)作動、メインコンタクタ(+)作動、モータ逆回転(発電)、モータ駆動、ラジエターファン作動

【バッテリーコントロール】 冷却ファン1起動、冷却ファン2起動、冷却ファン3起動、冷却ファン4起動、冷却ファン5起動、冷却ファン6起動、冷却ファン7起動、冷却ファン8起動、冷却ファン起動

【サスペンション】 ECS キョウセイソフト、ECS キョウセイハード、ECS ソフト固定出力 ON、ECS ハード固定出力 ON、FL キュウキ M/V OFF、FL キュウキ M/V ON、FL ノイキ M/V OFF、FL ノイキ M/V ON、FLノイズ M/V ソフト、FLノイズ M/V ハード、FR キュウキ M/V OFF、FR キュウキ M/V ON、FR ノイキ M/V OFF、FR ノイキ M/V ON、FRノイズ M/V ソフト、FRノイズ M/V ハード、R キュウキ M/V OFF、R キュウキ M/V ON、S/A HARD、S/A MEDIUM、S/A SOFT、S/A フロントソフト、S/A フロントハード、S/A リアソフト、S/A リアハード、W/P カイシヨ OFF、W/P カイシヨ ON、アクチュエータリレーオフ、ウォーニングランプオン、エアシャタ MV OFF、エアシャタ MV ON、エアシリンダ MV OFF、エアシリンダ MV ON、エアシリンダノイキ OFF、エアシリンダノイキ ON、エア回路遮断 M/V ON、キュウキ M/V F OFF、キュウキ M/V F ON、キュウキ M/V R OFF、キュウキ M/V R ON、コショウランプ F ON、コショウランプ H ON、コンプレッサ A OFF、コンプレッサ A ON、コンプレッサ B OFF、コンプレッサ B ON、コンプレッサ C OFF、コンプレッサ C ON、ジクシュウイドウ OFF、ジクシュウイドウ ON、シャコウ アゲ、シャコウ サゲ、シャコウアップ フック、シャコウダウン、シャコウダウン フック、シャコウランプ ON、シリнда MV F OFF、シリнда MV F ON、シリнда MV R OFF、シリнда MV R ON、スプリングキュウキ、スプリングノイキ、セーフティリレー OFF、セーフティリレー ON、チュウリツフック、ニーリング、ニーリング フック、ニーリングランプ ON、ニーリング故障ランプ ON、ニーリング作動ランプ ON、ノイキ M/V F OFF、ノイキ M/V F ON、ノイキ M/V R OFF、ノイキ M/V R ON、バルブリレー OFF、バルブリレー ON、フェリージョウセン、フェリージョウセンフック、フェリーランプ ON、フェリー乗船故障ランプ ON、フェリー乗船作動ランプ ON、プザーク ON、給気 M/V(フロント右) ON、給気 M/V(フロント左) ON、排気 M/V(フロント右) ON、排気 M/V(フロント左) ON、排気 M/V(リア) ON

【オートクルーズ】 カメラデングン ON、コウジクチョウセイ

【ヘッドランプレベライザ】 レベリング ACT 駆動、レベリングアクチュエータ駆動

【車載診断情報】 コウジクチョウセイ

【統合制御】 HEV システムランプ(赤)、HEV システムランプ(橙)、READY ランプ、SLD ランプ OFF、SLD ランプ ON、ウォーニングプザーク、エアコン用電磁クランチリレー、エンジン強制駆動、エンジン作動ランプ、クーラ抑制信号、クルーズランプ OFF、クルーズランプ ON、システムウォーニングランプ OFF、システムウォーニングランプ ON、スピードメータ、ドライブポジションランプ(D)、ドライブポジションランプ(N)、ドライブポジションランプ(R)、リバースリレー、高圧系電流計、高圧電池残容量計、充電ランプ、出力制限ランプ、電流計検知駆動(-)、電流計検知駆動(+)、電流計調整開始、電流計調整終了、扉開閉許可信号、補機モータ回転中信号、油圧ランプ、車両停車中信号

【EZGO】 ABSノイズ 後右 ON、ABSノイズ 後左 ON、ABSノイズ 前右 ON、ABSノイズ 前左 ON、ABSランプ OFF、ABSランプ ON、ASR M/V ON、ASR エンジン制御、ASR ランプ OFF、ASR ランプ ON、AUS F M/V OFF、AUS F M/V ON、AUS M/V 1 OFF、AUS M/V 1 ON、AUS M/V 2 OFF、AUS M/V 2 ON、AUS M/V OFF、AUS M/V ON、AUS M/V ウシロ OFF、AUS M/V ウシロ ON、AUS M/V マエ OFF、AUS M/V マエ ON、AUS R M/V OFF、AUS R M/V ON、AUS ウォーニングランプ OFF、AUS ウォーニングランプ ON、AUSノイズ 後 OFF、AUSノイズ 後 ON、AUSノイズ 前 OFF、AUSノイズ 前 ON、AUS プザーク OFF、AUS プザーク ON、AUS ランプ OFF、AUS ランプ ON、AUS リレー OFF、AUS リレー ON、AUS 解除要求、AUS 作動ランプ OFF、AUS 作動ランプ ON、AUS 作動要求、AUS 電源保持リレー ON、EZGO プザーク ON、EZGO ランプ OFF、EZGO ランプ ON、FL ABS MV OFF、FL ABS MV ON、FR ABS MV OFF、FR ABS MV ON、FR ABS MV OFF、FR ABS MV ON、LB HOLD OFF、LB HOLD ON、LB READY OFF、LB READY ON、LB カアツ、LB ゲンアツ、LB ホーン OFF、LB ホーン ON、LB 圧力保持ランプ OFF、LB 圧力保持ランプ ON、LB 作動準備ランプ OFF、LB 作動準備ランプ ON、PSS カアツ、PSS ゲンアツ、PSS/LB カアツ、PSS/LB ゲンアツ、RL ABS MV OFF、RL ABS MV ON、RL ASR MV OFF、RL ASR MV ON、RR ABS MV OFF、RR ABS MV ON、RR ASR MV OFF、RR ASR MV ON、ウォーニング OFF、ウォーニング ON、エキプレカッタ OFF、エキプレカッタ ON、エキプレカッタリレー OFF、エキプレカッタリレー ON、エンジンセキョ OFF、エンジンセキョ ON、サドウランプ OFF、サドウランプ ON、システムランプ OFF、システムランプ ON、ソレノイドリレー OFF、ソレノイドリレー ON、パーキングブレーキランプ点灯、パークランプ OFF、パークランプ ON、プザーク ON、ホーンリレー ON、モータリレー OFF、モータリレー ON

【AMB】 ECU リリース、一次警報、二次警報

【SCR/ACM(尿素)】 AdBlue 漏れフラグ消去、システムチェック、タンクヒータノイズノイズ OFF、タンクヒータノイズノイズ ON、テストモード終了(エアバシ実施)、ポンプモジュール内ラインヒータ OFF / ON、圧縮エア調整ノイズノイズ OFF、圧縮エア調整ノイズノイズ ON、外部吸入ラインヒータ OFF、外部吸入ラインヒータ ON、外部吸入ラインヒータ OFF、外部吸入ラインヒータ ON、外部戻しラインヒータ OFF、外部戻しラインヒータ ON、添削ノイズチェック1、添削ノイズチェック2、添削ノイズチェック3、乗船回数カウンタ1、2リセット

【ESS】 ESS ターン SW カッタリレー OFF、ESS ターン SW カッタリレー ON、ESS ターンランプリレー OFF、ESS ターンランプリレー ON、緊急制動表示灯強制駆動、非常点滅表示灯強制駆動

【MBECS】 2ポートベン、3ポートベンA、3ポートベンB、アンロードベン、ウォーニング LP アンバ、ウォーニング LP レッド、ウォーニングプザーク、ウォーニングランプ、カイセイランプ、ギャクベン、キリカエベン F、キリカエベン R、クーリング 3P ベン、シンクロソフトセツベン、シンクロソフトダンベン、タイヤランプ、タンククラッチベン、ドグ CL OFF ベン、ドグ CL ON ベン、ノイキベン F、ノイキベン R

【MILS】 MILS クドウ

【ISS】 ISS 解除要求 SW OFF、ISS 解除要求 SW ON、ISS 警告プザーク、ISS 警告プザーク OFF、ISS 警告プザーク ON、カッタシンゴウ1 / -2 / -3、ケイコクプザーク、サブバッテリーリレー、吸気シャッター M/V、システム作動ランプ、システム作動ランプ 点灯、システム作動ランプ 点滅、タイヤランプ、タイヤランプ 消灯、タイヤランプ 点灯、自動エンジンスタート要求 OFF、自動エンジンスタート要求 ON、自動エンジンストップ要求 OFF、自動エンジンストップ要求 ON、負荷カッタリレー 1、負荷カッタリレー 1 OFF、負荷カッタリレー 1 ON、負荷カッタリレー 2、負荷カッタリレー 2 OFF、負荷カッタリレー 2 ON、負荷カッタリレー 3、負荷カッタリレー 3 OFF、負荷カッタリレー 3 ON

【MDAS】 カオリシンゴウ ON、カメラデングン ON、コウジクチョウセイ、右スピーナ駆動、左スピーナ駆動

| メーカー | 対応年式 | 自己診断 | 実測値 | フリースフレーム | アクティブテスト | 作業サポート |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|----------|--|--|
| UDトラックス 1999y8-2021y | ※エンジン型式により対応項目が異なる為、エンジン型式別での表示となります。また、下記エンジン型式については各該当メーカーを参照してください。 小型(ZD30DDi, QR20DE) : 日産を参照 小型(4J11, 4HV1, 4HF1, 4HG1)中型(4HK1, 6NX1) : いすゞを参照 小型(4P10) 大型(6M70, 6R10) : 三菱ふそうを参照 | | | | | |
| | 中型(J05D, J07E, J08C, J08E) | エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、イモビライザ | エンジン、トランスミッション、ABS | エンジン | (エンジン)パワーバランス | 【エンジン】 手動強制再生、インジェクタ補正(IDコード呼出)、インジェクタ補正(手動ID登録)、スーパーPMクリーナ状態表示、スーパーPMクリーナ差圧チェック、スーパーPMクリーナ全項目リセット |
| | 大型(FE6F, FE6T, FU6, PF6HT, GE13T, MD92T, 6M70, RH8F) | エンジン、ABS、ESCOT、UDS、ISS | エンジン、UDS | エンジン | | 【エンジン】 インジェクタ補正(IDコード呼出)、インジェクタ補正(手動ID登録)、サブライポン機差学習状態リセット 【エンジン・CAN】 アイドル回転調整 (GE13T, MD92T) |
| 中型(GH5, GH7) 大型(GH8, GH11, GH13) | エンジン、ESCOT、VECU、NICU、ACM、ABS、テレマティクスゲートウェイ、キャブ I/O モジュール、前向きセンサー、リアシャーシ I/O モジュール、ボディビルダーモジュール、インストルメントクラスター、フロントシャーシ I/O モジュール、センターシャーシ I/O モジュール、ピークルマスターコントロールユニット、ヒューマンマシンインターフェース I/O モジュール、ドライバーアシスタンスコントロールユニット、レーンポジションおよびオブジェクトセンサ | エンジン | | | DPF 再生、レーンポジションカメラ、前方監視センサー、クラッチの摩耗の点検、テスト、可変ジオメトリターボ、校正、エンジン始動カウンタ(カウンタ値読取り、リセット)、燃料ポンプのチューニング(チューニングデータ表示、リセット)、クラッチ、ギアボックス、プリング位置調整、排気後処理診断、排気後処理診断、エアドライヤーの設定/再設定、校正 | |

| メーカー | 対応年式 | 自己診断 | 実測値 | フリーズフレーム | アクティブテスト | 作業サポート | カスタマイズ |
|-----------|---|---|---|-----------|--|---|---|
| フォルクスワーゲン | 1996y-2021 y | 01.エンジン、02.トランスミッション、03.ABS、07.コントロールヘッド、08.エアコン、09.車両エレトリカルシステム、10.パーキングアシスト、15.エアバッグ、16.ステアリング、17.インストルメント、29.左ヘッドライト、34.レベルコントロール、39.右ヘッドライト、44.ステアリングアシスト、53.パーキングブレーキ、55.ヘッドライト、8C.HVバッテリー、ACC、ACC 2、レーンチェンジアシスト、レーンチェンジアシスト 2、リヤビューカメラシステム、ドライバーアシストシステムフロントセンサー、インフォメーションエレクトロニクス1、データリク診断インターフェイス | エンジン(OBD) | エンジン(OBD) | | サービスインターバルリセット、ヘッドライト基本設定、ユニットID 読取、車体番号読取、EPB 解除、バッテリーアダプテーション、フロントカメラキャリブレーション | デイルイト設定、ニードルスリープ設定、シートベルト警告音 ON-OFF 設定、 |
| BMW ミニ | R50/R53 R55/R56 F55/F56 | エンジン、トランスミッション、ABS/DSC、エアバッグ、メータ、エアコン、電動パワステ、左フロントライト、右フロントライト、ボディメイン、タッチボックス、コントローラー、CIC/HU+H、ゲートウェイ | エンジン(OBD)、ABS/DSC | エンジン(OBD) | | データレベル読取、スタータ交換、バッテリー交換、サービスインターバルリセット、車体番号読取 【CBS リセット1】(エンジンオイルFブレーキ、Rブレーキ) 【CBS リセット2】(ブレーキ液、車検日、排ガス点検日、車両チェック) 【トランスミッション】学習値リセット、 【ABS】エア抜き | |
| アウディ | 1997y-2021 y | 01.エンジン、02.トランスミッション、03.ABS、07.コントロールヘッド、08.エアコン、05.アクセス/スタート、09.車両エレトリカルシステム、10.パーキングアシスト、15.エアバッグ、16.ステアリング、17.インストルメント、44.ステアリングアシスト、53.パーキングブレーキ、55.ヘッドライト、21.バッテリーマネージメント 2、C4 ボルテージコンバーター、74.ランニングギヤコントロール ACC、ACC 2、レーンチェンジアシスト、レーンチェンジアシスト 2、リヤビューカメラシステム、ドライバーアシストシステムフロントセンサー、インフォメーションエレクトロニクス1、データリク診断インターフェイス | エンジン(OBD) | エンジン(OBD) | | サービスインターバルリセット、ユニットID 読取、車体番号読取、EPB 解除、ヘッドライト基本設定、バッテリーアダプテーション、フロントカメラキャリブレーション | TV アクティブート、シートベルト警告音 ON-OFF 設定、デイルイト設定、ニードルスリープ設定 |
| BMW | 1 シリーズ(E87/F20/F40) 2 シリーズ(F45/F46/F44) 3 シリーズ(E46/E90/E92/F30/F31/F34/G20/G21) 4 シリーズ(F32/F36/F82) 5 シリーズ(E60/E61/E39/F10/F11/G30) 6 シリーズ(E63/F06/F13) 7 シリーズ(E65/E66/F01/F02/G11) 8 シリーズ(G14/G15/G16/F91/F92) X シリーズ(E70/E71/E53/F15/16/F25/F26/F39/F48/F97/F98/G01/G05/G07) Z シリーズ(E85/E86/G29) i シリーズ(I01) | エンジン、トランスミッション、ABS/DSC、エアバッグ、電動パワステ、インストルメントクラスタ、エアコン、後席エアコン、パーキングブレーキ、パークトロック、SCR、左可逆リトラクター、右可逆リトラクター、電動モーター、高電圧バッテリー、フューエルポンプ、ギヤセレクタースイッチ、トランスファケース、統合シャシ、HSR、左ヘッドライト、右ヘッドライト、左 LED ライト、右 LED ライト、PDC、アラウンドビューカメラ、カメラアシスト、カーアクセス、FRM、センタールーフ、ステアリングスイッチ、アクティブステアリング、テールゲート、運転席シート、助手席シート、タッチボックス、コントローラ、CIC/HU+H、コムボックス、ビデオモジュール、CID、TCB、ゲートウェイ、EV システム、発電用エンジン、発電用モータ、充電器、燃料タンク圧制御、SAS、ボディドメイン、サウンドジェネレーター、EDC、ハイレベルコントロール、クルーズコントロール、車線変更警報、ジャンクションボックス、アクティブサウンド、コントロールヘッド、アクセス/スタート、車両エレトリカルシステム、パーキングアシスト、ステアリング、インストルメント、ステアリングアシスト、ヘッドライト、バッテリーマネージメント、ボルテージコンバーター、ランニングギヤコントロール | エンジン(OBD)、EV システム、電動モータ、高電圧バッテリー、発電用エンジン、発電用モータ、充電器、ABS、PMA (パークトロック)、PDC | エンジン(OBD) | (EV システム)電動フォータポンプ制御、電動ファン、電動ファンリレー制御、電動ファン制御、(発電用エンジン)電動フューエルポンプの制御 | 車体番号読取、データレベル読取、スタータ交換、バッテリー交換、EPB 整備モード、高電圧バッテリー充電履歴、RDME サービススタート、KAFAS エーミング 【CBS リセット1】(エンジンオイル/スパークプラグ、Fブレーキ、Rブレーキ、クーラント)、 【CBS リセット2】(マイクロフィルタ、ブレーキ液、車検日、排ガス点検日、車両チェック)、 【サービスインターバルリセット】(オイルサービス、インスペクション、タイムインターバル)、 【エンジン】空燃比学習リセット 【トランスミッション】学習値リセット 【ABS】エア抜き、データレベル読取、高電圧バッテリー充電履歴、RDME サービススタート、KAFAS エーミング | |
| メルセデス・ベンツ | A クラス(W168/169/176/177) B クラス(W245/246/247) C クラス(W203/204/205) CL クラス(W215/C216) CLA クラス(C117/118) CLK クラス(W209) CLS クラス(W219/218/257) E クラス(W211/212/207/213/238) S クラス(W220/221/222/217) GLS クラス(X166/167) GLA クラス(X156/H247) GLB クラス(X247) GLC クラス(X253) GLK クラス(X204) GLE クラス(167/292) M/GLE クラス(166/167/292) SL クラス(W230/231) SLC/SLK クラス(W172) V クラス(BR447) G クラス(W463) | エンジン、PTCU、トランスミッション、ABS、パーキングブレーキ、エアバッグ、インストルメントクラスタ、クライメート、アクティブサービスシステム、SBC、左フロント RevGus、右フロント RevGus、パワーステアリング、パークトロック、パリオールーフ、アクティブボディコントロール(ABC)、COMMAND、触覚單元(SCR)、SAM 信号集録モジュール、ディストロッキング(DTR)、FAS コントロールユニット、ヘッドユニット、右リヤ外側圧検知レーダ(NBR-HR)、左リヤ外側圧検知レーダ(NBR-HL)、マルチファンクション・カメラ(MFK) | エンジン(OBD) | エンジン(OBD) | | サービスインターバルリセット、メンテナンス(サービスインターバル)[トータルメンテナンスのリセット/前回のトータルメンテナンスに戻す]、ユニットID 読取、車体番号読取、車両解凍解除、SBC 解除、G&Gレートセンサ校正、バッテリー交換、カメラ(MFK)キャリブレーション、ディストロッキング(DTR) センサ調整、EPB 取付位置、バッテリー交換の確認、ディストロッキング(DTR) センサ調整 | |
| フィアット | Punto EVO Panda 500/500C/500X | エンジン、トランスミッション(セレスピード)、ABS、パワーステアリング、エアバッグ、エアコン、インストルメントクラスタ、ボディ | エンジン(OBD) | エンジン(OBD) | 【ABS】ポンプモータ駆動 【インストルメント】セルフトテスト | 【エンジン】空燃比初期化、【ABS】エア抜き、【ステアリング】アングルセンサ初期化、【トランスミッション】圧力低下、エア抜き、クラッチ交換後のリセット、クラッチグリップ点の基本設定、回路の基本調整、コンポーネント交換後のリセット、ポンプ交換後のリセット、ポンプリレー交換後のリセット、アキュムレータ交換後のリセット、加減速センサ交換後のリセット、【エアコン】基本調整、【インストルメント】サービスリセット | シートベルト警告音 ON-OFF 設定 |
| アルファロメオ | 147 156 Giulietta Mito 4C | エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、インストルメント、ボディ、パワーステアリング、ランプコントロール、イモビライザ、運転席ドア、トランク、運転席シート、助手席シート、パーキングヘルプ | エンジン(OBD) | エンジン(OBD) | | 【エンジン】補正値初期化、自己学習機能リセット、【トランスミッション】補正値初期化、クラッチの自動調整、オイル流量校正、アキュムレータ減圧、自己学習、クラッチロット調整、【ABS】エア抜き、操舵角キャリブレーション、センサーユニット0 調整、ブレーキ圧センサー0 調整、【ステアリング】ポジションセンサキャリブレーション、【ランプコントロール】基本調整、【エアコン】基本調整、【インストルメント】サービスリセット、(ボディ)車体番号読取 | シートベルト警告音 ON-OFF 設定 |

| メーカー | 対応年式 | 自己診断 | 実測値 | フリーズフレーム | アクティブテスト | 作業サポート | カスタマイズ |
|--------|--|---|-------------------------------|-----------|----------|--|---------------------|
| ベントレー | コンチネンタルGT フライングスパ アルナージ | エンジン、エンジン2、トランスミッション、ABS、アクセス/スタートシステム、助手席シートアジャスト、コントロールヘッド、エアコン、車両電圧リカルシステム、エアバッグ、ステアリング、インストルメントクラスター、データ/診断インターフェイス、イモビライザー、スライディングルーフコントロール、メディアディスプレイ、レベルコントロール、運転席シートアジャスト、ナビゲーションシステム、ルーフエレクトロニクス、サウンドシステム、パーキングブレーキ、リヤスポイラー、ラジオ、TVチューナー、タイヤプレッシャーモニター、ワイパーエレクトロニクス、リヤビューカメラシステム、バッテリーチャージャー、パーキングエイド、テレフォン | エンジン(OBD) | エンジン(OBD) | | サービスインターバルリセット、ユニット ID 読取、車体番号読取、EPB 解除 | シートベルト警告音 ON-OFF 設定 |
| マセラッティ | クアトロポルテ(M139,M156) 3200GT スパイダー ギプリ(M157) | エンジン、トランスミッション、シフトモジュール、全輪駆動、ABS、パーキングブレーキ、電気パワーステアリング、ステアリング、タイヤ空気圧モニタ、サスペンション、パークトロック、エアバッグ、インストルメント、エアコン、BCM、ヘッドライト、運転席ドア、助手席ドア、左リアドア、右リアドア、シートメモリ、コンフォートシートホイール、一体式センタースタック、イントレーション、テレマティックゲートウェイ、ラジオ周波数リブ、ノンズフリー、左死角センサ、右死角センサ、リヤ A/C、パワーリフトゲート | エンジン(OBD) | エンジン(OBD) | | (トランスミッション)自己学習、クラッチウェア、クラッチコンフィギュレーション、ニュートラルエンゲージメント、センタリングアレンジメント、PIS コンフィギュレーション、リセットウェアインデックス、(インストルメント)サービスリセット、車体番号読取 | |
| ポルシェ | 911(996,997,991) ボクスター/ケイマン(986,987,981,982) カイエン(9PA,92A) パナメーラ(970) マカン(95B) | エンジン、トランスミッション(ティプトロック、PDK)、セレクトターレバー(PDK)、PTM、トランスファクス/4WD、ABS/PSM、パーキングブレーキ、レベルコントロール/PASM、TPMS、パーキングアシスト、ACC、レーンカメラ、フロントカメラ、リバーカメラ、サウンドビュー、エアバッグ/POSIP、インストルメント、ストップウォッチ、エアコン、ステアリング、PAS/KESSY、ヘッドライト/HBA、左ヘッドライト、右ヘッドライト、車両電圧リカルシステム、フロントエンドエレクトロニクス、リヤエンドエレクトロニクス、シートメモリ、運転席シート、運転席ドア、助手席ドア、左リアドア、右リアドア、トランク、トレーラ、ゲートウェイ、PCM/CDR、サウンドシンボージャー | エンジン(OBD)、 パーキングアシ スタンス | エンジン(OBD) | | (インストルメント)メンテナンスインターバルリセット、(パーキングブレーキ)組み立て位置、(ゲートウェイ)バッテリー交換、車体番号読取 | |
| フェラーリ | F430/F430 Spider | エンジン(右側/左側)、トランスミッション、ディファレンシャル、ABS、サスペンション、タイヤ空気圧モニタ、エアバッグ、インストルメント、ステアリングホイール、ソフトトップ | エンジン(OBD)、 トランスミッシ ョン | エンジン(OBD) | | 車体番号読取 | |