

メーカー (バージョン情報)	対象車両	通信方式	診断システム	診断機能						備考
				全システムの ダイアグコード点検	故障コード 読取	故障コード 消去	現在のデータ 表示/保存	作業サポート	アクティブテスト ※3	
三菱 ・MTG3000 (Ver.10.1.0)	・2005年以降の生産で下記に該当する車輛 ・OBD II 16ピンコネクタ ・国際標準規格の診断コネクタ装着車両 ・K-LINE、CANで故障診断通信を行なう車両	KWP通信 CAN通信	MPI/GDI/ディーゼル	●	●	●	●	-	●	※1:ダイアグノシスコントロールライン(診断コネクタ1番端子)を使用するコントロールユニット については拡張通信インターフェースキット(別売)が必要となります。 (HDM-AP5、HCK-DMZ、PC診断ソフトは対応していません。) 【対象車両(05MY~12MYまでの12Vガソリン車)】 コルト・コルトプラス(ABS除く)、ランサー/ランサーエボリューション、ランサーワゴン ランサーカーゴ、ディオン、グランディス、エアトレック、ダイヤモンド、エクリプススパイダー パジエロイオ、パジエロ、デリカスペースギア、eKシリーズ、パジエロミニ、ミニキャブ タウンボックス、ミニアウトランダー、i(アイ)、デリカD:5、キャランフォルティス、トライトン、 i-MiEV、ミニキャブ・ミーブなど ※2:車種の選択について 以下の車両は車種選択により診断する。 アウトランダー、i(アイ)、トライトン、パジエロ(V80系、V90系)、デリカD:5 キャランフォルティス ランサーエボリューションX ※3:アクティブテストはCAN、K-LINEの車両のみ対応。 ※4:OUTLANDERとOUTLANDER-PHEVのみ ※5:EK-SPACEのみ
			AT/CVT/TC-SST	●	●	●	●	●	●	
			ABS/ASC/ASTC/WSS	●	●	●	●	-	●	
			SRSエアバッグ	●	●	●	●	-	●	
			エアコン	●	●	●	●	-	●	
			HBB	●	●	●	-	-	-	
			ETACS	●	●	●	●	-	●	
			LIN	●	●	●	●	-	-	
			イモビライザ	●	●	●	●	-	-	
			4WS/パワステ/チルト	●	●	●	●	-	●	
			マルチセレクト4WD	●	●	●	●	-	●	
			クルーズコントロール	●	●	●	●	-	-	
			シフトレバー	●	●	●	●	-	●	
			CAN/LIN/SWSコンバータ	●	●	●	●	-	-	
			AFS/ACL	●	●	●	●	-	●	
			AND	●	●	●	-	-	-	
			AUDIO	●	●	●	●	-	-	
			カメラ	●	●	●	●	-	-	
			ディスプレイ	●	●	●	●	-	-	
			キーレスオアレーション	●	●	●	●	-	●	
			KOS/IMMO/Keyless	●	●	●	●	-	●	
			電動スライドドア 左側	●	●	●	●	-	●	
			電動スライドドア 右側	●	●	●	●	-	●	
			SS4 II	●	●	●	●	-	●	
			AYC/ACD	●	●	●	●	●	-	
			ハンドル角センサ	●	●	●	●	-	-	
			パワーゲート	●	●	●	-	-	●	
			メータ	●	●	●	●	-	●	
			OSS	●	●	●	●	-	●	
			BMU	●	●	●	-	-	●	
			COMP&HTR	●	●	●	●	-	●	
			EV-ECU	●	●	●	●	-	●	
			MCU	●	●	●	●	-	●	
			CMU	-	-	-	●	-	-	
			AS&G	●	●	●	●	-	-	
			EiEVリモートシステム	●		●	●	-	●	
			レーン逸脱警報	●	●	●	●	-	-	
			コンプレッサ	●	●	●	●	-	-	
			ACC/FCM	●	●	●	●※4	-	-	
			電動パーキング	●	●	●	●	-	-	
			PHEV	●	●	●	●	-	●	
			F-MCU	●	●	●	●	-	-	
			R-MCU	●	●	●	●	-	-	
			GCU	●	●	●	●	-	●	
			OBC	●	●	●	●	-	-	
			AWC	●	●	●	●	-	-	
			マルチアラウンドモニター	●	●	●	●※5	-	●※5	
			BSW	●	●	●	-	-	-	
BSW(SUB)	●	●	●	-	-	-				
EPB	●	●	●	-	-	-				
FCM/LDW/AHB	●	●	●	-	-	-				
コーナーセンサー/ソナー	●	●	●	-	-	-				
電気温水ヒータ	●	●	●	-	-	-				
GATEWAY	●	●	●	-	-	-				
オートマチックハイビーム	●	●	●	-	-	-				

【注意】車両によって一部機能がサポートされていない場合がございます。

作業サポート			
【MPI/GDI/ディーゼル】		【AYC/ACD】	【AT/CVT/TC-SST】
バッテリー電流センサー中立点学習、微小噴射量学習、学習値全領域リセット、学習値書込み(ECU交換)、DPFシステム異常サービス、DPF交換サービス		ACDエア抜き、AYCエア抜き、油量チェック、 モータ駆動、ACD作動チェック、	INVECS-4制御停止、コントロールバルブ初期値リセット
DPF差圧センサー交換サービス、NOxトラップ触媒交換サービス、エンジンオイル交換サービス、サブライポンプ交換サービス、リニアA/Fセンサー交換サービス、燃料消費量初期化		AYC作動チェック(左)、AYC作動チェック(右)制御OFF、ハンドル角センサー中立点学習	制御学習値リセット
排気インジェクタ清掃サービス、DPF再生、ECU情報、インジェクタID情報、燃料漏れチェックテスト、フューエルポンプ連続駆動		Gセンサー中立点学習、前後Gセンサー中立点学習	
アクティブテスト			
【MPI/GDI/ディーゼル】	【キーオペレーション】	【メータ】	【メータ】
No. 1 インジェクタ停止、No. 2 インジェクタ停止、No. 3インジェクタ停止	アウターブザー	スピードメーター、タコメーター、燃料計、ウォーターテンプゲージ	DPF クロッキングインジケータ、コーナリングランプOFF、コーナリングランプ故障警告
No. 4インジェクタ停止、No. 5インジェクタ停止、No. 6 インジェクタ停止、No. 7インジェクタ停止	【パワーゲート】	フューエルゲージ、フューエルゲージ(目標値)、メーター照明、外気温計	アクティブスタビライザ2、アクティブスタビライザ1、HDC故障警告灯、HDCインジケーター
No. 8 インジェクタ停止、フューエルポンプ、パージコントロールソレノイド、点火時期(BTDC5°)固定	駆動モータ、電磁クラッチ、パワーラッチモータ(ラッチ開)	インジケータランプ1、インジケータランプ2、シフトインジケータランプ	A/Tインジケーター、半ドア警告ブザー、ヘッドランプ消し忘れブザー、キー抜き忘れブザー
ラジエターファン(HI)、ラジエターファン(LO)、クーリングファン、ベンチレーションソレノイド、A/Cリレー	警報ブザー、ハザードアンサーバック要求	A/Tインジケータランプ、インジケータランプ4、半ドア警告灯、SRS警告灯	IG/ノブ戻し不良ブザー、セキュリティアラーム、GCC用速度警告ブザー、シートベルトブザー
オイルコントロールバルブ、EGRバルブ、ウエストゲートソレノイドバルブ、バリアブルインテークソレノイド 【エアコン】	【エアコン】	ターニングナル、凍結警告灯、低水温警告灯、高水温警告灯、Fフォグランプ表示灯	バックブザー、A/C使用音、サンルーフブザー、ETACS設定応答ブザー、ETACS設定ブザー
デュアルモードマフラーソレノイド、SASモード、エンジンルームファンリレー、エンジンチェックランプ	A/Cコンプレッサー、A/Cモード、F. エアミックスダンパー、PTCヒーター	ABS警告灯、フリッパーガラス警告灯、ドアインジケーター、オートクルーズインジケーター	標準LCD割り込みブザー、凍結警告ブザー、AUDIO使用音、NAVI使用音、DISPLAY使用音
グローランプ、グローリレー、A/Cリレー、コンデンサーファンリレー、インジェクター#1	PTCヒーターリレー、PTCヒーターリレー1、PTCヒーターリレー2、PTCヒーターリレー3	油圧警告灯、充電警告灯、エンジン警告灯	コンディションブザー2、コンディションブザー1、プレセキュリティアラーム、メータ用SW押下ブザー
インジェクター#2、インジェクター#3、インジェクター#4、高圧ポンプ(サクションバルブ)	PTCヒータ駆動要求、Rエアミックスダンパー、アイドルアップ要求、エアコンSW	燃料残量警告灯(第一段階)、ブレーキ警告灯、シートベルト警告灯	メータ用SW長押しブザー、A/Tシフトキャンセルブザー、ターニングナルブザー、マナーSWブザー
EGRバルブ、スロットルバルブ、スワールコントロールバルブ、VGTソレノイド、DPFランプ、	エアミックスダンパー、コンデンサーファン、ブロワーファン、ブロワーモーター	運転席シートベルト警告灯、ハイビームインジケーター、リアフォグランプ表示灯	パワーゲートブザー、パドルシフトキャンセル禁止、ブレーキ解除忘れブザー、速度警告ブザー
排気インジェクター、EGRクーラーバイパスバルブ、EGRバイパスバルブ、VGTソレノイド 100%	フロントエアミックスダンパー、フロントブロワーファン、フロントブロワーモーター	EPS警告灯、ECOインジケーター、GDI ECO 表示灯、PTCヒータインジケータ	デジタルスピードSWブザー、休憩合図ブザー2、休憩合図ブザー1
インタンクポンプリレー、ラジエターファン、グロー(PWM)、アイドルアップ(EOL)、インジェクタ停止	フロント吹出し口切換えダンパー、リヤPTCヒーター、リヤデフォッガー	グロー・スタート表示灯、ASC/TCL OFFインジケーター、	【SS4I】 リヤデフロック、シフトアクチュエータ、F/Wソレノイド
フューエル ポンプ、EGRソレノイドバルブ	リヤデフォッガーSW、リヤブロワーファン、リヤブロワーモーター、リヤ吹出し口切換えダンパー	ASC/TCL インジケーター、A/T油温インジケータ	【OSS】 エンジンスイッチ(LED ON)
【AT/CVT/TC-SST】	ロックアップ解除要求、吹出し口切換えダンパー、内外気切換えダンパー	ASC/TCL 状態表示灯、イモビライザインジケータ、サービスリマインダ表示灯	【BMU】 電池冷却ファンPWM、バッテリーバランサーユニット
プレッシャーコントロールソレノイドバルブ、	MAXスイッチ出力、内外気切換えスイッチ、温調ダイヤルポジション、フロスト保護	トレーラインジケータ、タイヤ空気圧インジケータ、H/Lオートレベル警告灯	【COMP&HTR】
ダンパーラッチコントロールソレノイドバルブ、LR ソレノイドバルブ、UDソレノイドバルブ	エア抜きモード、エアコン出力、MAX COOL要求、アイドルストップ禁止フラグ	ASC/TCL 故障警告灯、油量警告灯、助手席エアバックOFF表示灯	電気温水ヒーターモード、電池冷却ダンパーモータ、内外気切換えダンパー、冷却ファン(空調側)
2ND ソレノイドバルブ、OD ソレノイドバルブ、RED ソレノイドバルブ、DCC ソレノイドバルブ	アイドルストップ停止要求フラグ、LCD/インジケーター、LCDバックライト、スイッチ照明	コーナーセンサOFF表示灯、バックセンサー表示灯、コーナーセンサー表示灯	エア抜きモード、PTCヒーターリレー (320W)、PTCヒーターリレー (160W)、冷房運転、暖房運転
1st シフトランプ、2nd シフトランプ、3rd シフトランプ、4th シフトランプ、5th シフトランプ	デフォッガーインジケーター、リヤデフォッガーインジケーター、運席エアミックスダンパー	フロントセンサー表示灯、AS & Gインジケーター、ヒューエルフィルタ警告灯	除霜運転
A/T コントロールリレー、シフトソレノイド1、シフトソレノイド2、ソレノイドリレー、ロックアップSOL	助手席エアミックスダンパー、電気温水ヒーター PTC、ソレノイドバルブ、エンジン始動要求	4WD 故障警告灯、4WD LOCKインジケーター、4WD インジケーター	
ライン圧ソレノイド、リニアソレノイド1、リニアソレノイド2	電動ウォータポンプ	ウォッシュ液残量警告灯、ポジションランプ表示灯、フード閉め忘れ警告灯	【EV-ECU】
【ABS/ASC/ASTC/WSS】	【ETACS】	【メータ】	モーターバナーシャットダウン、12VDCDCシャットダウン、ウォータポンプ駆動、ラジエターファン1駆動
FL輪 ABS、FR輪 ABS、RR輪 ABS、RL輪 ABS	リヤワイパーSW、フロントワイパーSW、リヤウォッシャーSW、	AS & G OFFインジケーター、燃料残量警告灯(第二段階)、速度警告灯	ラジエターファン2駆動、車載充電器電源リレー、COMP/HTR電源リレー、バックランプリレー駆動、
FL輪 TCL、FR輪 TCL、RR輪 TCL、RL輪 TCL、エンジンTCL作動、ESSテストモード	フロントウォッシャーSW、電動格納ミラーSW、センタードアロック ロックSW、	休憩合図インジケータ、カメラAUTO表示灯、車両マーク、助手席シートベルト警告灯	ウォータポンプ駆動2、ウォータポンプ電源リレー駆動、モーター駆動、ブザー駆動、ブレーキ警告灯点滅駆動
駆動用モーターTCL作動、ストップランプ点灯	ターニングナルランプLH SW、ターニングナルランプRH SW、テールゲートオープンSW	KOS警告灯、KOS警告灯8 (ロック不可)、KOS警告灯7 (ロック不可)	【MCU】 コンデンサ放電
【SRS エアバッグ】 SRSウォーニングランプ、SRS W/L点灯、助手席SRSオフランプ	テールランプ、ヘッドランプ、ヘッドランプ HI、フォグランプ、セキュリティインジケータ	KOS警告灯6(ロック不可)、KOS警告灯5(キー持出し)、KOS警告灯4(キー持出し)	【MIEVリモートシステム】
【マルチセレクト4WD】 4WDカップリング制御トルク、4WDモード、ランプ点灯モード	ターニングナルランプLH 点灯、ターニングナルランプRH 点灯、ブザー	KOS警告灯3(ノブ戻し不良)、KOS警告灯2(キー車内不明)、	充電予約信号、リアデフォッガ、回路故障確認
【4WS/パワステ/チルト】 車速入力	ルームランプ、セキュリティホーン、P/Wマルチ、A/Lアクチュエータ	KOS警告灯1(キー電池低下)、空気清浄器警告灯、ブレーキ解除忘れ警告灯	【PHEV】
【シフトレバー】 シフトインジケータ、バックアップランプ	【パワーゲート】	ASC/TCL 故障警告灯、テールランプ電源故障、ヘッドランプ消し忘れ警告灯	12VDCDCシャットダウン、ラジエターファンリレー1駆動、ラジエターファンリレー2駆動
【AFS/ACL】	駆動モータ、電磁クラッチ、パワーラッチモータ(ラッチ開)、警報ブザー	キー抜き忘れ警告灯、A/T故障警告灯(記号表示)、KOS警告灯9(システムエラー)	バックランプリレー、ウォータポンプ駆動、ウォータポンプ電源リレー、ラジエターファン1駆動
追加光源LH、追加光源RH、AFS/ACLフェイル警告灯、AL:アクチュエータ	ハザードアンサーバック要求	ACDモード表示、インタークラスブレー警告、セーフティアラート、ESS故障警告灯	ラジエターファン2駆動、オイルポンプ駆動信号、ブザー駆動、ブレーキ警告灯点灯
AFS/ACL:追加光源LH、AFS/ACL:追加光源RH	【電動スライドドア 右側 / 電動スライドドア 左側】	AWCコントロール表示灯、2WDインジケータ、AFS/ACL OFF インジケータ	【GCU】 オイルポンプ
【KOS/IMMO/KeyLess】	電磁クラッチ、ラッチリリースモータ、警報ブザー	AFS OFF インジケータ、AFS/ACL故障警告灯、4WD油温インジケータ	
アウターブザー		ローギア、SS4 RR LOCK、SS4 CTR LOCK、SS4 ローギア、SS4 ハイギア	
		ミニマムアラート	

【注意】車輛によって一部機能がサポートされていない場合がございます。