

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
日産	1998y8-2020y10	<p>エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動ワスタ、4WD、e-4WD、メータ、メータ&エアコンランプ、IPDM E/R、ポップアップフード、タイヤ空気圧警報、E-SUS、マルチAV、オートレベルング、HVAC、オートスライドドア、モータアシスト、EV/HEV、ブレーキ、EHS/PKB、VSP、モータコントロール、シフト、HVバッテリー、充電器/PDモジュール、テレマチック、EMCM、AVM、IVC、CANゲートウェイ、4WAS(フロント)、コンパチブルレーフ、DIU、プリクラッシュシートベルト、ドライブポジション、レーンカメラ、AFS、6ch CANゲートウェイ、2連メータ、HCM、サイドレーダ左、4WAS、アクティブノイズコントロール、オートバックドア、CANユニット、レーザ、SVT、サイドレーダ右、EHS、フラッシュャ、ソナー、PTCヒータ、DAST3、乗員検知システム、BCM、ドアロック、ADCM、インテリジェントキー、コンビスイッチ、高機能地図データモジュール、GENRTR、ALH、BSW、E-HUD、ハイビームアシスト、リヤデフォグ、右側オートスライドドア、スマートエントランス、イモビライザ、デフォック、ルーフランプ、EVバッテリー、ブザー、トランク、RAP、EVバッテリー2、バッテリーセイフ、3ch CANゲートウェイ、エアレベライザ、FSCM、ドライバーモニタカメラ、ヘッドランプ、サイドレーダ(フロント右)、サイドブラインドモニタ、ワイパ、サイドレーダ(フロント左)、DAST1、DAST2、シグナルバンプファ、アクセルペダルアクチュエータ、IVC、6ch CANゲートウェイ、ADCM、リチウムイオンバッテリー12V、SOSコール、8ch CANゲートウェイ、WL CHG、オーディオアンブ、HL C/U左、HL C/U右、シャシ制御(メイン)/RAS/HICAS、車間自動制御システム/ADAS、車間自動制御システム/ADAS2、HPCU、充電設備通信モジュール</p>	<p>エンジン、トランスミッション、ABS、IPDM E/R、ポップアップフード、タイヤ空気圧警報、レーンカメラ、EHS/PKB、HVバッテリー、エアバッグ、電動ワスタ、4WD、E-SUS、マルチAV、オートレベルング、モータコントロール、EV/HEV、GENRTR、メータ、メータ&エアコンランプ、充電器、HVAC、BCM、ドアロック、リヤデフォグ、ブザー、ルーフランプ、ヘッドランプ、ワイパ、フラッシュャ、インテリジェントキー、コンビスイッチ、イモビライザ、バッテリーセイフ、トランク、RAP、シグナルバンプファ、EVバッテリー、EVバッテリー2</p>	<p>エンジン(OBD)</p>	<p>【エンジン】 燃料ポンプリレー、オイル圧検出制御、EVAPパージS/N、パワーバランス、水温、燃料消費量、クーリングファンデューティ、タンプレコントロールリレバ開閉</p> <p>【4WD】 ソレノイドテスト</p> <p>【VSP】 スピーカーテスト、スタートアップサウンドスピーカーテスト</p> <p>【EV/HEV】 ウォータポンプ1/2駆動ウォータポンプ、クラッチ2初期調整、整備モード1、2、3、5、クラッキング、クーリングファン駆動、可変電圧、整備モード要求</p> <p>【IPDM E/R】 リヤデフォグ、コナリングランプ、フロントワイパ、クーリングファン、エクスターナルランプ</p> <p>【エアコン】 HVACテスト</p> <p>【オートスライドドア】 クラッチ</p> <p>【インテリジェントキー】 警告灯、BCM、アンテナ、ドアロック/アンロック、室内ブザー、室外ブザー</p> <p>【HPCU】 電子張吊り初期化</p> <p>【BCM】 ドアロック/アンロック、リヤデフォグ、シートベルト警報ブザー、フロントワイパ、照度判定出力、リヤワイパ、LCD、エンジンスイッチ照明、エンジンスイッチインジケータ、インテリジェントキー警告灯、Pレンジ、LOCKインジケータ、ライト消し忘れ警報ブザー、リバース警報ブザー、ルーフランプ、フラッシュャ、防盜インジケータ、エアコンインジケータ、オイルプレッシャSW、TPMS ID登録警報ブザー、ステップランプ、ACCインジケータ、パワースライドドア、TPMS警告灯、テールランプ、ヘッドランプ、ノック警告灯点検、室内ブザー、警告灯、TPMS ID登録警報、フロントフォグランプ、バッテリーセイフ、室外ブザー、</p>	<p>【エンジン】 学習値リセット、カムシャフト基準値、カム角位置学習、インジェクタ補正値登録、フェルポンプ学習、VIN登録、スタータ作動回数クリア、センサリレー学習、書き込み工程状況、吸入空気量学習、アイドリ回転補正、空燃比学習、空燃比センサ学習値クリア、空燃比センサ2学習値クリア、インジェクタ補正値登録、スロットル全閉位置学習、差圧センサ学習値クリア、排気圧センサ学習値クリア、スルーバチャージャマグネットクラッチ締着回数クリア、DPF交換時クリア、DPF強再生ボンプ学習クリア、自動燃焼調整クリア、インジェクタ補正値クリア、触媒データクリア、燃圧除去、点火時期補正、DPF再生、CPU交換時データ保存・書き込み、EGR V/POS学習値クリア、スロットル全閉位置学習クリア、スロットルリレバ停止位置学習、高圧フェルポンプ始動カウンタクリア、バルブタイミングばらつき値書き込み、バルブタイミングばらつき値クリア</p> <p>【トランスミッション】 エンジンブレーキ調整、オイル劣化度データリセット、モータアシスト全学習記憶、Gセンサキャリブレーション、クラッチA容量調整、クラッチB容量調整、クラッチAタッチポイント、キャリブレーションデータ、クラッチBタッチポイント、最大クラッチストローク測定、クラッチタッチポイント調整、ギヤポジション調整、エコモードリセット機能、学習値消去、キャリブレーションデータ消去、フォワードクラッチポイント学習</p> <p>【シフト】 P位置学習値クリア</p> <p>【ABS】 舵角センサ調整、前後Gセンサキャリブレーション、圧力センサキャリブレーション、バルブキャリブレーション、初期位置調整、システムモード切替</p> <p>【ブレーキ】 ストロークセンサ0点学習</p> <p>【EHS/PKB】 ブレーキパッド交換検出、ブレーキパッド交換終了、初期位置調整、クラッチセンサリセット、ブレーキ作動、ブレーキ解除、システムモード切替、自動作動ON、機能点検、アクチュエータ0点学習、パーキング慣らし</p> <p>【BCM】 タイヤ空気圧センサ(ID呼出/登録)、タイヤ空気圧警告灯ON/OFF設定、C/U設定変更、エンジンブレーキ調整</p> <p>【HVAC】 アクチュエータ原点リセット</p> <p>【マルチAV】 舵角センサ調整</p> <p>【その他】 車体番号読取</p> <p>【レーンカメラ】 カメラエーミング</p> <p>【LASER/RADER】 ミリ波レーダ検出調整、FEB作動時走行距離</p> <p>【オートレベライザ】 ハイトセンサ初期化</p> <p>【アラウンドビューモニタ】 カメラキャリブレーション初期化、アラウンドビューモニタ表示設定、カメラキャリブレーション(フロント、助手席側サイド、運転席側サイド、リヤ)、トップビュー微調整、トップビュー境界線の表示、自動キャンセル要因(PSR、Entry)、キャンセル要因(IPA、LDW、BSW)、回転半径補正、舵角センサ中立点調整、予想燃費表示、MOD機能、トアミラー自動燃費機能付部品有無設定変更、ソナーOFFポップアップ表示設定変更、警告文言語切替、リヤワイドビュー・フロントワイドビュー目安補正、ZOOM機能、タイヤ径補正</p> <p>【IPDM E/R】 ハイトセンサ初期化</p> <p>【4WSシステム】 ユニット特異情報、オートバックドア位置初期化</p> <p>【オートスライドドア】 ハンスフリーセンサ部品番号</p> <p>【右側オートスライドドア】 ハンスフリーセンサ部品番号</p> <p>【ドライブポジション】 降車時設定[シート・ステアリング]、シートスライド量設定</p> <p>【AFS】 舵角センサ調整、レベライザ調整</p> <p>【オートバックドア】 位置初期化</p> <p>【車間自動制御システム/ADAS】 自動キャンセル要因[1,2,3,4]、FEB作動時走行距離、FEBデフォルト設定</p> <p>【車間自動制御システム/ADAS2】 自動キャンセル要因[2、4、6]、FEB作動時走行距離、ステアリングトルクキャラリブレーション</p> <p>【VSP】 VSP音量レベル変更</p> <p>【EV/HEV】 CPU交換時データ保存、CPU交換時データ書き込み、バッテリー容量低下データクリア、注水制御、クーリングファン稼働作動時クリア、高電圧(バッテリー)/Bデータクリア、特殊DTCクリア、VIN登録</p> <p>【GENRTR】 出力制限履歴クリア、レリで書き込み</p> <p>【ALH】 ハイトセンサ初期化</p> <p>【テレマティクス】 車体番号データ保存、TCUアクティベート設定、C/U識別情報、車体番号書き込み(保存データ・マニュアル)</p> <p>【EV/バッテリー】 バッテリー情報保存、バッテリー情報書き込み、バッテリー放電履歴クリア</p> <p>【モータコントロール】 出力制限履歴クリア、レリで書き込み</p> <p>【EMCM】 CPU交換時データ保存・データ書き込み、スタータ作動回数クリア、バッテリー放電履歴クリア、サブバッテリー放電電流履歴クリア、シャシダイナモメーターモード</p> <p>【HV/バッテリー】 バッテリー情報保存、バッテリー情報書き込み、バッテリー情報クリア、リチウムイオンバッテリー容量調整</p>	<p>【BCM】 車間検知リフ設定、ドアロック解除連発設定、ルーフランプタイマ設定、キー閉じ込め防止機能、アンサーバックガード機能、ロック/アンロック機能、シグネチャライト設定、アンサーバックキーロック機能、アンサーバックキーアンロック機能、リヤワイパ/リバース連発機能設定、リヤデフォグタイマー設定、ヘッドランプオートライト設定、ドンクルID確認、TCU ID確認、ルーフランプOFF時間設定、ルーフランプタイマ点灯条件設定、ルーフランプON時間設定、トランクガラスハッチオープン機能、ナビックアラーム設定、エンジンスタート機能、電動リミラ設定、オートロック制御設定、アンサーバックブザー機能、ワイパ連動オートライティング設定、フォグランプ連動オートライト設定、薄暮検知設定、室内アンテナ診断、I-KEYアンサーバック機能設定、ヘッドランプ(バッテリーセイフ)設定、トランクオープン機能、電池切れ警報、オートドアアンロック作動設定、ルーフランプ(バッテリーセイフ)設定、オートACC機能(IGN OFF後オーディオ/ナビ作動設定)、ドアリクエストSWアンサーバック機能設定、3フラッシュターンシグナル設定、イグニッション(バッテリーセイフ)機能設定</p> <p>【HVAC】 RECメモリ設定、PREメモリ設定、FOOTメモリ設定、設定温度補正、FOOTモード換気設定、目標工/パルータ温度上限設定、アイドリングストップシステム作動条件設定、吸入口切換え設定、風量低下設定</p> <p>【電動ワスタ】 ドアロック防盜設定</p>

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ	
ホンダ	1998y10-2020y3	エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、エアバッグ、電動ワフステ、ハイドロブースタ、IMA、車両姿勢情報、電動サスペンションシステム、電子制御パーキングブレーキ、エレクトリックダブルレイヤキャパシタ、ワンタッチスタート(PCU)、ワンタッチスタート(バックアップECU)、ワンタッチスタート(HONDAスマートキーコントロールユニット)、ボディ(BSIレーダユニット、HSVT、YOP ECUユニット、YOPセキュリティユニット、YOPリモコンエンジンスタータ、アクティブコーナリング、アダプティブフロントライティング、イモビライザ、オートライト、オートACサブディスプレイユニット、オートエアコン、オートベリンク、キーレストランスミッタ、コンビネーションスイッチ、シートヒーターコントロール、センターパネル、テレマティクス「オンスター」、ドライバMPCSユニット、パーキングセンサ、ハイビームサポートシステム、パワーテールゲート、パワーランクリッド、パワーウィンドウ、パワーコントロールユニット、ハンドフリーテレフォンの、フロントワイパ、ボディ、ホンダインフォプラットフォーム、マルチビューカメラシステム、マルチインフォメーションディスプレイ、メモリシートモジュール、ライトパワーライドドア、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフトパワーライドドア、CANゲートウェイ、右側BSIレーダユニット、左側BSIレーダユニット、双方向リモコンユニット)、シティブレーキアクティブシステム、カメラ/レーダ統合制御システム	PGM-FI、AT/CVT、ABS/VSA、エアバッグ、電動ワフステ、IMA、車両姿勢情報、シティブレーキアクティブシステム、電動サスペンションシステム、電子制御パーキングブレーキ、EDLC (エレクトリックダブルレイヤキャパシタ)、コンビネーションメータ、ハイドロブースタ、バックアップECU、スマートキーアクセス、TPMS、スマートパワーコントロールユニット、(ボディ・グループ ECU)YOP ECU ユニット、YOP セキュリティ ユニット、YOP リモコン エンジン スタータ、アクティブコーナリング、アダプティブ フロント ライティング、オート ライト、オートエアコン、オートベリンク、キーレストランスミッタ、コンビネーション スイッチ、シートヒーターコントロール、センターパネル、テールゲート ユニット、テレマティクス「オンスター」、ドライバMPCSユニット、パーキング センサ、ハイビームサポートシステム、パワーテールゲート、パワーランクリッド、パワーウィンドウ、ボディ マルチプレクサ、ボディ ユニット、ホンダ インフォプラットフォーム、メモリシートモジュール、ライトパワーライド ドア、リヤ シート ヒータ ユニット、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフトパワー スライド ドア、右側BSI レーダ ユニット、左側BSI レーダ ユニット、自動検知ドア ミラー、カメラ/レーダ統合制御システム、マルチビューカメラシステム、パーキングセンサ、Honda スマートパーキングアシストシステム	エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、シティブレーキアクティブシステム、EVPS (電動サスペンションシステム)、エアバッグ、EPS (電動ワフステ)、コンビネーションメータ、IMA、車両姿勢情報、EDLC (エレクトリックダブルレイヤキャパシタ)	エンジン (ヴェゼル・N-BOXに限る)、トランスミッション (N-BOXに限る)	エンジン (ヴェゼル・N-BOXに限る)、トランスミッション (N-BOXに限る)	<p>【エンジン】 ECU リセット、始動回数確認、始動回数クリア、始動回数強制書き込み、インジェクタ気筒別停止、カーボン増積補正値クリア、クランクバタニングクリア、クランクバタニング学習</p> <p>【IMA】 IPU 冷却ファン強制駆動、ECU クリア、モータータポポジションセンサ学習、HV バッテリー交換時リセット</p> <p>【ABS/VSA】 全センサ中点学習、VSA センサの中点書き込み、電子制御パーキングブレーキメンテナンスモード</p> <p>【AT/CVT】 ECU リセット、シフトソレノイドバルブテスト、電動オイルポンプ強制駆動、傾斜センサ初期学習、TCM 初期化、エア抜き確認/ガタ締め、リファレンス位置学習、ギヤ位置学習、クラッチ解放時学習、シンクロ位置学習、クラッチ解放時学習、TCM 初期化のガタ締め、エア抜き確認、リフィルオリフィス開閉、7DCVT 発進遅れ判定、CVT 学習値クリア</p> <p>【電動ワフステ】 シグナルテスト、トルクセンサ学習、モーションアダプティブ EPS コントロール オン/オフ、舵角センサ中点学習値クリア</p> <p>【電動サスペンション】 センサ0点学習、強制ノンサスペンションモード</p> <p>【ハイドロブースタ】 センサ0点学習</p> <p>【EDLC】 モジュール放電、モジュール充電、モジュール脱着・廃却時強制放電、モジュール使用履歴クリア</p> <p>【メータ】 ファンクションテスト</p> <p>【BCM】 パワーウィンドウ学習、エンジンオイルサービスリセット、ATF サービスリセット</p> <p>【シティブレーキアクティブシステムレーダ】 機能点検、レーダ校正</p> <p>【電子制御パーキングブレーキ】 メンテナンスモード、傾斜センサの中点学習</p> <p>【カメラ/レーダ統合制御システム】 レーダエイミング、マルチビューカメラ、カメラエイミング、スマートパーキングアシスト</p> <p>【電動パワーレイン/IMA】 モータータポポジションセンサ学習、SOC 書き込み、高電圧/バッテリー/バッテリー ECU 交換</p> <p>【エクステリアライト】 ヘッドライト初期位置学習</p> <p>【単眼カメラ連動交換システム】 静止エーミング、走行エーミング</p> <p>【その他】 SCS ショートモード、車体番号読取</p>	リヤワイパ/リバーズ運動設定
マツダ	2002y4-2021y	エンジン、トランスミッション、ABS、左スライドドア、右スライドドア、RSM/LRWM、ハイブリッド、電子制御回生協調ブレーキ、オート・ライト、リヤ・ビークル・モニタリング、オーディオ、オーディオ・アンプ、エアバッグ、メータ、ボディ、電動ワフステ、エアコン (EATC)、リモートキー、スマートスタートユニット、MID、AFS/ALM、ビュー・モニタ・カメラ、VCM、FR (フロントレーダ)、DASH_ESU、データ・コミュニケーション、DC-DC コンバータ、コネクティビリティ・マスタ・ユニット、リア・ボディ、4WD、IC(メータ)、ドライバ・シート、ESU、デプロイアブル・フード、ヘッドアップ・ディスプレイ、パーキング・センサ、シートベルト、パワー・リフトゲート、リトラクタブル・ハードトップ、EVP、RSMR、MPM、FSC (フォワード センシング カメラ)、DMCM (メータ)	エンジン、ハイブリッド、トランスミッション、ABS、電子制御回生協調ブレーキ、エアバッグ、電動ワフステ、AFS/ALM (ヘッドライト)、DASH_ESU、VCM、FR (フロントレーダ)、DMCM (メータ)、FSC (フォワード センシング カメラ)、SCBS (スマート シティ ブレーキ サポート)、SBS/MRCC (スマート ブレーキ サポート/マツダ レーダ クルーズ コントロール)	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動ワフステ、DASH_ESU、VCM、FR (フロントレーダ)、AFS/ALM (ヘッドライト)、FSC (フォワード センシング カメラ)、DMCM (メータ)、SCBS (スマート シティ ブレーキ サポート)、SBS/MRCC (スマート ブレーキ サポート/マツダ レーダ クルーズ コントロール)	<p>【TCM】 電動オイルポンプ、電動オイルポンプリレー、シフト・ソレノイド1電流 - 要求値、シフト・ソレノイド3電流 - 要求値、トルクコンバータークラッチソレノイド電流 - 要求値、電動オイルポンプ - デューティサイクル、ON/OFF ソレノイド、シフト・ソレノイド2電流 - 要求値、シフト・ソレノイド4電流 - 要求値、プレッシャ・コントロール・ソレノイド電流 - 要求値</p> <p>【ABS/DSC】 アウトレットバルブ、インレットバルブ、スタビリティコントロールバルブ、トラクションコントロールバルブ、ポンプモータ電圧</p> <p>【エアコン】 エアミックス、エアインテーク、インジェクタ、フロアモータ、エアフロモード、A/Cコンプレッサ</p>	<p>【エンジン】 インジェクタコード登録ID 読取/登録、インジェクション量の修正、DPF 再生、オイル劣化の集積値リセット、フューエルポンプデータリセット、インジェクタデータリセット、MAFセンサデータリセット、O2センサデータリセット、DPF データリセット、EGRバルブ初期化、ETB 初期化、ターボチャージャー初期化、車体番号読取、セグメントデータリセット(OBD2 モード9)、</p> <p>【TCM】 傾斜センサ学習、傾斜センサ学習値クリア、油圧センサ学習、油圧センサ学習クリア、</p> <p>【ABS/DSC】 ブレーキ油圧センサ初期化、横方向加速度センサ初期化、ヨーレートセンサ初期化、縦方向加速度センサ初期化、TPMS リセット、</p> <p>【EPS】 舵角キャリブレーション、</p> <p>【FSC】 静止エーミング、走行エーミング、</p> <p>【SCBS】 レーザセンサ点検</p> <p>【SBS/MRCC】 エーミング、SBS、MRCC 初期化、</p> <p>【FR】 フロント レーダ エーミング、</p> <p>【AFS/ALM】 オートベリンクセンサ初期化、アクチュエータテスト</p>	ドア閉時のインテリア照明点灯時間、ドア開時のインテリア照明点灯時間、アドベンチャーレス機能、オートロック機能、オートリロック機能、アドベンチャーキーのチャイム音量、ライト消灯時警報音量、スマートブレーキサポート警報音量、ウインカー音量、アンサーバックブザー音量設定、キー/バッテリー低下警報設定、ワーニングブザー音量設定、レイン/ライトセンサ感度調整 ※CX-5 (型式 KE)のみの限定機能	
スズキ	1998y10-2020y9	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EV モータ、EV_AC、メータ、オートベリンク、アクティブクルーズコントロール、アイドリングストップ、キーレススタート、レーダーブレーキサポート	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EV モータ、EV_AC、メータ、オートベリンク、アクティブクルーズコントロール、アイドリングストップ、キーレススタート、レーダーブレーキサポート	エンジン、トランスミッション	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、BCM、メータ、オートベリンク、アイドリングストップ、キーレススタート	<p>【CVT】 学習値設定、スローセンサ校正、電動オイルポンプエア抜き</p> <p>【ABS】 減圧・増圧動作点検、HU2 次電管エア抜き</p> <p>【ISS】 スタータ駆動回数読入、スタータ駆動回数リセット、スタータデータリセット、スタータデータコピー保存/書き込み</p> <p>【A/T】 クラッチ/トランスアクスル初期化、クラッチクランプ位置制御、クラッチ調整制御、クラッチ初期化、トランスアクスル初期化、ニュートラル位置設定</p> <p>【AGS】 AGS 学習値一括設定、クラッチ学習値設定、シフトタワー学習値設定、油圧ラインオイル排出、2速固定解除、AGS 学習値表示、メンテナンス用変速回数初期化</p> <p>【オートベリンク】 車高値初期化</p> <p>【レーダーブレーキサポート】 レーザレータ点検</p> <p>【アクティブクルーズコントロール】 レーダーセンサ エーミング調整、バリエーション書き込み</p> <p>【レーダブレーキサポート/アダプティブクルーズコントロール】 エーミング調整、起動</p> <p>【デュアルセンサブレーキサポート】 エーミング調整</p> <p>【ステレオカメラ】 エーミング調整値クリア、エーミング調整、エーミング再調整</p>	携帯リモコン電池残量警告、携帯リモコン検出範囲外警報、リモート検知ミラー設定、パーキングブレーキ戻し忘れ警告、ターンシグナルランプ設定、セキュリティアラーム設定、コーナリングランプ設定、キーレススタートシステム機能、アンサバック設定(車外ブザー)、アンサバック設定、DRL 設定、エネルギーフローインジケータ、エコスコア、A-STOP 時間・節約燃料、BCM	

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
三菱	2000y11-2021y	<p>エンジン、マルチチャンネルゲートウェイ、リチウムイオンバッテリー12V、EHS/PKB、6ch CAN ゲートウェイ、IPDM E/R HVAC、TPMS、ABS、エアバッグ、AVM、AT/CVT、シャシ制御、BCM、電動パワステ/DAST 3、レーンカメラ、インテリジェントキー、右側オートスライドドア、メータ/メータ&エアコンアンブ、電動パーキング、左側オートスライドドア、ソナー、LASER/RADAR、ALH、4WD、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、BMU、CAN/LIN/SWS コンバータ、COMP&HTR/ヒートポンプ、GCU、HBB、HFM、PHEV、RHT/トップスタック、R-MCU、カメラ、キレレスオペレーション、クルーズコントロール、ACC/FCM、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、AFS/ACL/Leveling、AWC、AYC/ACD、Auto Stop & Go (AS&G)、DCDC コンバータ、ETACS、KOS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、EV/MIEV リモートシステム、SS4 II、SWS、OBC、シフトレバー、ディスプレイ、TCL、リモート、SATELLITE RADIO、EV-ECU、F-MCU、コンプレッサ、OCM、OSS、LIN、イモビライザ、エアコン、SRS エアバッグ、ハンドル角センサ、プレビューディスプレイ、サスペンション、パワーゲート、メータ、レーン逸脱警報、マルチアラウンドモニター、EPB、電気温水ヒータ、BSW(SUB)、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、後側方モニター、ヘッドアップディスプレイ、BMU(SUB)、e-Call、Gateway、FCM/LDW/AHB、オートマチックハイビーム、フロントカメラ、BSW、DCU、Gateway3、KOS/OSS/IMMO/Keyless、Gateway2、テレマティクス、ディスタンスウォーニング、車間自動制御システム/ADAS、CORNER SENSOR/SONAR、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、AND/MMCS(Mitsubishi Multi Communication System)、FCM/LDW/LKA/AHB、8ch CAN ゲートウェイ、運転席オートドライビングポジション、助手席オートドライビングポジション、AUDIO AMP、MULTI AV、IVC、ワイヤレス充電、サイドレーダー (左後)、サイドレーダー (右後)、DCDC、HVAC2、PDU、EBA、VSP、CSCM</p>	<p>エンジン、マルチチャンネルゲートウェイ、ABS、EHS/PKB、AVM、AT/CVT、HVAC、BCM、電動パワステ/DAST 3、エアバッグ、リチウムイオンバッテリー12V、レーンカメラ、シャシ制御、IPDM E/R、メータ/メータ&エアコンアンブ、ソナー、右側オートスライドドア、左側オートスライドドア、インテリジェントキー、LASER/RADAR、ALH、電動パーキング、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、4WD、COMP&HTR/ヒートポンプ、ACC/FCM、BMU、HFM、AFS/ACL/Leveling、HBB、R-MCU、AT/CVT/TC-SST、RHT/トップスタック、コンプレッサ、AUDIO、クルーズコントロール、電動スライドドア 右側、CMU1、CMU2、CMU3、CMU4、CMU5、CMU6、CMU7、CMU8、CMU9、CMU10、CMU11、CMU12、後側方モニター、BMU(SUB)、AWC、ヘッドアップディスプレイ、TPMS、AYC/ACD、KOS/OSS/IMMO/Keyless、EV/MIEV リモートシステム、DCDC コンバータ、ETACS、GCU、EV-ECU、F-MCU、MCU、KOS/IMMO/Keyless、電子パーキング、SWS、MPI/GDI/ディーゼル、SS4 II、ディスプレイ、TCL、シフトレバー、FCM/LDW/AHB、パワーゲート、Gateway、Auto Stop & Go (AS&G)、BSW、フロントカメラ、OCM、CAN/LIN/SWS コンバータ、OBC、エアコン、OSS、イモビライザ、マルチアラウンドモニター、カメラ、プレビューディスプレイ、EPB、メータ、BSW(SUB)、Gateway3、電気温水ヒータ、Gateway2、キレレスオペレーション、PHEV、SRS エアバッグ、レーン逸脱警報、電動スライドドア 左側、サスペンション、ディスタンスウォーニング、DCU、e-Call、テレマティクス、リモート、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、CORNER SENSOR/SONAR、FCM/LDW/LKA/AHB、運転席オートドライビングポジション、助手席オートドライビングポジション、AUDIO AMP、MULTI AV、IVC、ワイヤレス充電、サイドレーダー (左後)、サイドレーダー (右後)、DCDC、HVAC2、PDU、EBA、VSP</p>	<p>エンジン、マルチチャンネルゲートウェイ、ALH、EHS/PKB、6ch CAN ゲートウェイ、IPDM E/R、HVAC、ヘッドアップディスプレイ、ABS、エアバッグ、AVM、AT/CVT、シャシ制御、BCM、電動パワステ/DAST 3、レーンカメラ、インテリジェントキー、右側オートスライドドア、メータ/メータ&エアコンアンブ、電動パーキング、左側オートスライドドア、ソナー、LASER/RADAR、BSW、エンジン(OBD)、4WD、ACC/FCM、COMP&HTR/ヒートポンプ、4WS/パワステ/チルト、ETACS、KOS/IMMO/Keyless、ABS/ASC/ASTC/WSS、TPMS、PHEV、DCDC コンバータ、SRS エアバッグ、パワーゲート、SS4 II/ES4、電動スライドドア 右側、e-Call、SATELLITE RADIO、AFS/ACL/Leveling、Gateway2、レーン逸脱警報、EV/MIEV リモートシステム、AUDIO、AT/CVT/TC-SST、MCU、F-MCU、イモビライザ、OBC、MPI/GDI/ディーゼル、電動スライドドア 左側、キレレスオペレーション、エアコン、Auto Stop & Go (AS&G)、FCM/LDW/AHB、Gateway、GCU、EPB、AWC、OCM、フロントカメラ、HFM、コンプレッサ、RHT/トップスタック、OSS、BSW(SUB)、マルチアラウンドモニター、シフトレバー、R-MCU、BMU(SUB)、電気温水ヒータ、メータ、Gateway3、DCU、BMU、AYC/ACD、リモート、車間自動制御システム/ADAS、CORNER SENSOR/SONAR、EV-ECU、KOS/OSS/IMMO/Keyless、AND/MMCS(Mitsubishi Multi Communication System)、FCM/LDW/LKA/AHB、8ch CAN ゲートウェイ、運転席オートドライビングポジション、助手席オートドライビングポジション、AUDIO AMP、MULTI AV、IVC、サイドレーダー (左後)、サイドレーダー (右後)、DCDC、HVAC2、PDU、EBA、VSP、CSCM</p>	<p>4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、AT/CVT/TC-SST、エアコン、カメラ、プレビューディスプレイ、AFS/ACL/Leveling、BMU、BSW、AYC/ACD、HBB、MPI/GDI/ディーゼル、レーン逸脱警報、後側方モニター、マルチアラウンドモニター、BSW(SUB)、COMP&HTR/ヒートポンプ、e-Call、SS4 II、SWS、TCL、電動スライドドア左側、DCU サスペンション、EPB、ETACS、SRS エアバッグ、キレレスオペレーション、シフトレバー、TPMS、ディスプレイ、パワーゲート、ディスタンスウォーニング、電気温水ヒータ、電動スライドドア 右側、メータ、BSW(SUB)、Gateway3、KOS/OSS/IMMO/Keyless、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、</p>	<p>【エンジン】 SCR システム修理完了、空燃比学習リセット、スターターカウンタ書き込み、スターターカウンタ初期化、インジェクタID情報、インジェクタID書き込み、微小噴射量学習、バッテリー電流センサ中立点学習、DPF システム異常サービス、DPF 交換サービス、DPF 差圧センサ交換サービス、NOxトラップ触媒交換サービス、エンジンオイル交換サービス、サブライポンプ交換サービス、リニアA/Fセンサ交換サービス、燃費消費量初期化、排気インジェクター清掃サービス、走行距離リセットインジェクター洗浄、DPF再生、DPF再生Drive、アンモニア処理、燃圧除去、吸入空気量学習、スロットル全閉位置学習、空燃比学習、空燃比初期学習、ウエストゲートアクチュエータ位置学習クリア、デュアルバッテリーリレー電圧低下カウントデータクリア</p> <p>【AT/CVT】 学習値設定、スロープセンサ校正、オイル劣化度データ読取、初期化、コントロールバルブ初期値&学習値リセット、制御学習値リセット、ストロークティーチン、ライン圧テスト、信頼性チェック、プーストティーチン、クラッチベンチレーション、シフトフォークティーチン、インターロックティーチン、リセットクラッチゲイン、学習値リセット、電動オイルポンプエレクトリック、ニュートラル位置学習、キャリブレーションデータ、キャリブレーションデータ消去、学習値消去、CVTF劣化度確認(消去)、クラッチポイント学習</p> <p>【ACD】 エア抜きモード、油温確認モード</p> <p>【ABS】 エア抜き、全センサ校正、Gセンサ校正、横Gセンサ校正、マスターシリンダ圧力校正、ステアリングアングル校正、減圧・増圧動作点検、HU2次配管エア抜き、全センサ中立点学習、SASキャリブレーション、ハンドル角センサ中立点学習、横Gセンサ中立点学習、舵角補正調整、前後Gセンサキャリブレーション</p> <p>【AYC】 エア抜き、横Gセンサ中立点学習、前後Gセンサ中立点学習、AYC作動チェック右、AYC作動チェック左、制御OFF</p> <p>【AFS】 ヘッドライトレベリング初期化</p> <p>【EV】 学習値初期化</p> <p>【AWC】 センターカップリング動作チェック、フロントカップリング動作チェック、制御OFF、センターカップリング動作推定温度、フロントカップリング推定温度、ハンドル角センサ補正量</p> <p>【ハンドル角センサ】 中立学習、車体番号読取</p> <p>【メータ】 点検警告リセット、次回スケジュール警告取り消し、臨時点検警告設定、臨時点検警告取り消し、定期点検スケジュール設定、点検警告用時間値調整、任意間隔スケジュール設定、LCD オートテスト、イルミネーションオートテスト、インジケータオートテスト、プザーオートテスト、指針オートテスト、</p> <p>【オートレベリング】 車高値初期化</p> <p>【SAS】 ステアリングアングルセンサ校正</p> <p>【4WS/EPS】 トルクセンサ中立位置学習、トルクセンサ中立位置初期化</p> <p>【FCM/LDW/AHB】 AHB 機能点検モード、カメラ軸調整</p> <p>【PHEV】 B/P ストロークS 学習データ初期化、ステアリング角補正値リセット、パラレル走行検査モード、ウォータポンプ駆動、バキュームポンプモータ駆動、エンジンコンプレッション計測、車載充電コネクタロック、車載充電コネクタアンロック</p> <p>【MCU】 コンデンサ放電</p> <p>【オートマチックハイビーム】 機能点検モード</p> <p>【ACC/FCM】 レーザレーダー点検、レーダー調整開始(サービス)、レーダー調整 停止(サービス)、学習値リセット、補正値リセット</p> <p>【BSW】 レーダー認識角度点検</p> <p>【BSW SUB】 レーダー認識角度点検</p> <p>【レーン逸脱警報】 全補正値リセット、カメラ画像補正値リセット、カメラ初期化データリセット、カメラ初期化、カメラ画像調整、中止：カメラ画像調整</p> <p>【ヘッドアップディスプレイ】 コンバイナ開、コンバイナ閉、コンバイナ動作リセット、LCD テスト、</p> <p>【マルチアラウンドモニター】 フロント&バードアイビュー表示、</p> <p>キャリブマーカー範囲表示[フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ]、</p> <p>キャリブレーション[全カメラ・フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ]、</p> <p>トップビュー微調整 [フロントカメラ・助手席側サイドカメラ・リヤカメラ・運転席側サイドカメラ]</p> <p>【4WD】 4WD カップリング制御トルク、4WD モード、</p> <p>【フロントカメラ】 カメラエーミング</p> <p>【レーンカメラ】 カメラエーミング</p> <p>【DCU】 尿素水噴射停止、尿素水定量噴射 開始、尿素水定量噴射 停止、Urea タンクレベル、ライン排出テスト、尿素水リークテスト、尿素水圧送+噴射テスト、SCR システムテスト、SCR 触媒交換、NOx センサ(上流)交換、NOx センサ(下流)交換、PM センサ交換、酸化触媒交換、DPF 触媒交換、Urea インジェクター交換、DCU 学習値初期化、積算尿素噴射量書き込み</p> <p>【EHS/PKB】 初期位置調整</p> <p>【エアバッグ】 SRS ECU 初期化</p> <p>【BMU】 駆動用バッテリー容量測定(準備)、駆動用バッテリー容量測定(処理)、駆動用バッテリー自動容量測定</p> <p>【ETACS】 HS 初期位置クリア、HS 初期位置学習</p> <p>【車間自動制御システム/ADAS】 自動キャンセル要因1、自動キャンセル要因2、自動キャンセル要因4、自動キャンセル要因6、FEB 作動時走行距離、ステアリングトルクキャリブレーション</p> <p>【LASER/RADAR】 光軸調整</p> <p>【サイドレーダー (左後)] サイドレーダー調整</p> <p>【サイドレーダー (右後)] サイドレーダー調整</p>	<p>シートベルト警告音設定、F フォグランブ設定、パーキングブレーキ警告灯設定、セキュリティアラーム設定、アンサーバック設定</p>

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
ダイハツ	2000y5-2022y10	4WD、4WD(KWP)、A/B、エアバッグ(KSYS3)、エアバッグ(KWP)、ABS/VSC、ABS、ABS(KSYS3)、ABS(KWP)、eco IDLE、ERS、IMB、IMG、Roof、オートレベリング、メータ、ACC、AT、AT(KWP)、CVT、CVT(KWP)、ITC、KFS、KFS(KWP)、PCB、電源、DSS、PSB-D、PSB-P、DVS、DVS(KSYS3)、EFI、エンジン(KWP)、エンジン(KSYS3)、EPS、EPS(KSYS3)、EPS(KWP)、EPS(PHASE3)、PSD_LH、PSD_RH、Auto A/C、Body、B S Mスレープ、B S Mマスタ、HEV、HV/バッテリー、PTC、カメラ、ステレオカメラ、セントラルゲートウェイ、ソナー、フロントソナー、モータージェネレーター、モニタカメラ、接点通報	4WD、ABS/VSC、ABS、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源、Auto A/C、Body、B S Mスレープ、B S Mマスタ、Combi SW、HEV、HV/バッテリー、PTC、カメラ、ステレオカメラ、セントラルゲートウェイ、ソナー、フロントソナー、モータージェネレーター、接点通報、舵角センサ	4WD、ABS/VSC、ABS、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源、Auto A/C、Body、B S Mスレープ、B S Mマスタ、HEV、HV/バッテリー、PTC、ソナー、フロントソナー、モータージェネレーター、接点通報	ABS/VSC、ABS、AT、CVT、DVS、EFI、ERS/eco IDLE、ITC、KFS、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源、Auto A/C、Body、B S Mスレープ、B S Mマスタ、HEV、HV/バッテリー、PTC、ソナー、フロントソナー、モータージェネレーター、接点通報	[ABS] 2次系リベアエア、ABSエア抜き、モード以降 [A/T] AT学習値初期化 [CVT] ECU初期学習 [eco IDLE/ERS] スタータ始動回数の確認、スタータ始動回数の消去、スタータ始動回数の書き込み、エコランECU初期学習 [ACC] レーダークルーズ光軸調整、 [IMG] レーンレコグニッションカメラ光軸調整、 [DSS] レーンレコグニッションカメラ光軸調整、 [PCB] レーザレータ光軸調整、 [ECU] ソナーエリア検査 [カメラ] フロントカメラ光軸調整、単眼カメラ光軸調整、 [ソナー] ソナーエリア検査・調整、 [ステレオカメラ] ステレオカメラ調整、 [フロントソナー] ソナーエリア検査、 [モニタカメラ] モニタカメラ光軸調整 [A/B] モード以降 [DVS] モード以降 [EFI] モード以降 [EPS] モード以降 [Roof] ルーフECU初期化 [VSC] モード以降 [メータ] モード以降 [舵角センサ] 舵角センサ学習値初期化	Frワイ(車速感知遅延、IG OFF時ドアクロックモード、IG-OFFイルミモード、アンサーバックルゲート動作、エコー表示、エコランプ、エコランプ/ランプ、エントリ制御モード、キー抜き忘れブザー音圧、キー抜き忘れブザー吹鳴同期、シフト連動ドアクロックモード、シフト連動ドアクロックモード、タコメータ応答性切替え、ナイトビュー歩行者検知ブザー、ブザーモード、ブザー吹鳴音量選択LH、ブザー吹鳴音量選択RH、フラッシュブザー、ベルトインフォメーション、リアワイバモード、リアワイバ(間欠)動作時間、ワイヤレス作動選択LH、ワイヤレス作動選択RH、運転席SW作動選択LH、運転席SW作動選択RH、脚枕ヘッドランプ点灯アドバンス、強制停止状態、検査モード完了フラグ、指差検出、車速感知ドアクロックモード、電格ミラーオート電格制御、燃費表示、燃費警告ブザー、発進通知カスタマイズ情報、開作中ブザー選択LH、開作中ブザー選択RH、ADB有無判定結果、B S Mミラーインジケータ輝度、CAN1->CAN2データ転送、Frソナーカスタマイズ、Frソナーカスタマイズ、LED H/L有無判別、LKC、NV対策カスタマイズ、T/M種別、アイドルストップ空調、ウエルカムテールランプ機能、ウエルカムドアクロック機能、ウエルカムルームランプ機能、エコモードキャンセル機能、オートFOOT/DEF、オートマチックハイビーム機能、オートライト感度設定、オート電格ミラー制御、オート電格制御条件、キーレスリロック時間、コーナセンサブザー、コンプレッサオート連動、ステアリングアシスト機能ON/OFF、セキユリティモード、ターン3回点滅カスタマイズ、ターンキャンセル角設定、デイルイト機能、ふらつき警報、ヘッドランプ 2灯/4灯半別、ヘッドランプ点灯延長点灯時間、メータイルミ減光感度、ランプオートカット実行条件、リバース連動リアワイバ制御、リモスタブル空調、リアワイバ INT位置作動、リアワイバ OFF位置作動、ルームランプ ドーム電源オフ、ルームランプ点灯時間、ワンタッチSW作動選択LH、ワンタッチSW作動選択RH、温度調整感度、吸込み口オートモード、作動時間修繕可能、室外ブザー音量、室外ボーンリング設定、車線逸脱警報タイミング、車線逸脱警報音圧、車線逸脱抑制、衝突回避報知音圧、衝突警報タイミング、先行車発進お知らせ、先行車発進お知らせタイミング、駐車時外気制御、点検受付条件可カウンタ設定、発進報知タイミング、標識認識機能ON/OFF、標識認識、予約オープン作動待機時間、予約オープン予約時間、Eラッチ バックドアリクエストSWロックアンロック有効設定、ウエルカムドアクロック機能 15s 切り設定、リアワイバ OFF位置ウォッシュ連動作動、車線逸脱警報/先行車発進報知音圧

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
スズキ	2000y8-2020y7	<p>エンジン、アイサイト(Eye Sight)、高電圧バッテリー、トランスミッション(AT/CVT)、追従クルコンレーダー、ヘッドライト/フォグライト、ブレーキコントロール(ABS/VDC)、キーレスアクセス(照合ECU)、車耐強盗通報、ボディコントロール(統合ユニット)、キーレスアクセス(電源ECU)、インフォテインメント、エアバッグ、オートライト/オートワイパー、パワーシートメモリ、ブレーキ負圧ポンプ、コンビネーションメータ、インパウトセンサ、パワーステアリング(電動/ワステ)、アイドリングストップ、DCCD、パーキングブレーキ、パワーリヤゲート、アイサイトアシストモータ、エアコン、テレマティクス、パワーウィンドウ(運転席)、セントラルゲートウェイ、パワーウィンドウ、パワーウィンドウ(助手席)、コックピットコントロール、キーレスエントリー、パワーウィンドウ(後席右)、ドアミラー(運転席)、前側方レーダー(RH)、パワーウィンドウ(後席左)、ドアミラー(助手席)、前側方レーダー(LH)、歩行者保護、ベンチレーションシート、電制ダンパー、後席時ブレーキアシスト、3D高精度地図、舵角センサ、パワーウィンドウ(スイッチ)、電動ブラスター、アクティブサウンドコントロール、シフトバイワイヤ、ドライバーモニター、マルチファンクションディスプレイ、キーレスアクセス&プッシュスタート、キーレスアクセス(ゲートウェイECU)、ハイブリッド/ワートレインコントロール、後側方警戒支援システム(RH)、後側方警戒支援システム(LH)、フロント&サイドカメラ/マルチビューモニタ、フロントリレーコントロールモジュール、キーレスアクセス&プッシュスタート(電源)、キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)、アイサイトセキュリティゲートウェイ</p>	<p>エンジン、アイサイト(Eye Sight)、高電圧バッテリー、トランスミッション(AT/CVT)、追従クルコンレーダー、ヘッドライト/フォグライト、ブレーキコントロール(ABS/VDC)、キーレスアクセス(照合ECU)、車耐強盗通報、ボディコントロール(統合ユニット)、キーレスアクセス(電源ECU)、インフォテインメント、エアバッグ、オートライト/オートワイパー、パワーシートメモリ、ブレーキ負圧ポンプ、コンビネーションメータ、DCCD、パワーステアリング(電動/ワステ)、アイドリングストップ、テレマティクス、パーキングブレーキ、パワーリヤゲート、パワーウィンドウ、エアコン、ドライブモータ、キーレスエントリー、パワーウィンドウ(運転席)、セントラルゲートウェイ、前側方レーダー(RH)、パワーウィンドウ(助手席)、コックピットコントロール、前側方レーダー(LH)、パワーウィンドウ(後席右)、ドアミラー(運転席)、電制ダンパー、パワーウィンドウ(後席左)、ドアミラー(助手席)、ドライバーモニタ、歩行者保護、ベンチレーションシート、シフトバイワイヤ、後席時ブレーキアシスト、3D高精度地図、アクティブサウンドコントロール、パワーウィンドウ(スイッチ)、電動ブラスター、ハイブリッド/ワートレインコントロール、マルチファンクションディスプレイ、キーレスアクセス&プッシュスタート、キーレスアクセス(ゲートウェイECU)、後側方警戒支援システム(RH)、後側方警戒支援システム(LH)、フロント&サイドカメラ/マルチビューモニタ、フロントリレーコントロールモジュール、キーレスアクセス&プッシュスタート(電源)、キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)、アイサイトセキュリティゲートウェイ</p>	<p>エンジン、トランスミッション[トランスミッション(AT/CVT)]、キーレスアクセス&プッシュスタート、エアコン[エアコンディショナ]、ボディコントロール[統合ユニット]、キーレスアクセス(照合ECU)[キーレスアクセスシステム(照合ECU)]、キーレスアクセス(電源ECU)[キーレスアクセスシステム(電源ECU)]、キーレスアクセスシステム(統合ユニット)、オートライト/オートワイパー、インフォテインメント、エアバッグ、コンビネーションメータ、パワーシートメモリ、パワーステアリング(電動/ワステ)、アイドリングストップ、DCCD、エアコン、パワーリヤゲート、テレマティクス、パワーウィンドウ(運転席)、ドライブモータ、パワーウィンドウ(助手席)、セントラルゲートウェイ、キーレスエントリー、パワーウィンドウ(後席右)、コックピットコントロール、前側方レーダー(RH)、パワーウィンドウ(後席左)、ドアミラー(運転席)、前側方レーダー(LH)、歩行者保護、ドアミラー(助手席)、電制ダンパー、後席時ブレーキアシスト、ベンチレーションシート、ドライバーモニタ、電動ブラスター、3D高精度地図、シフトバイワイヤ、アクティブサウンドコントロール、マルチファンクションディスプレイ、キーレスアクセス&プッシュスタート、ハイブリッド/ワートレインコントロール、後側方警戒支援システム(RH)、後側方警戒支援システム(LH)、フロント&サイドカメラ/マルチビューモニタ、フロントリレーコントロールモジュール、アイサイトセキュリティゲートウェイ、キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)、キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)</p>	<p>エンジン、アイサイト(Eye Sight)、高電圧バッテリー、トランスミッション(AT/CVT)、キーレスアクセス(照合ECU)、ヘッドライト/フォグライト、ブレーキコントロール(ABS/VDC)、キーレスアクセス(電源ECU)、車耐強盗通報、ボディコントロール(統合ユニット)、オートライト/オートワイパー、インフォテインメント、エアバッグ、コンビネーションメータ、パワーシートメモリ、パワーステアリング(電動/ワステ)、アイドリングストップ、DCCD、エアコン、パワーリヤゲート、テレマティクス、パワーウィンドウ(助手席)、セントラルゲートウェイ、キーレスエントリー、パワーウィンドウ(後席右)、コックピットコントロール、前側方レーダー(RH)、パワーウィンドウ(後席左)、ドアミラー(運転席)、前側方レーダー(LH)、歩行者保護、ドアミラー(助手席)、電制ダンパー、後席時ブレーキアシスト、ベンチレーションシート、ドライバーモニタ、電動ブラスター、3D高精度地図、シフトバイワイヤ、アクティブサウンドコントロール、マルチファンクションディスプレイ、キーレスアクセス&プッシュスタート、ハイブリッド/ワートレインコントロール、後側方警戒支援システム(RH)、後側方警戒支援システム(LH)、フロント&サイドカメラ/マルチビューモニタ、フロントリレーコントロールモジュール、アイサイトセキュリティゲートウェイ、キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)、アクティブサウンドコントロール</p>	<p>【エンジン】 クーラント注水制御モード、LNT交換、強制S除去、制御作動履歴、防盜システム、Dチェック 【トランスミッション】 エア抜き、AT学習モード、リヤデフ点検モード、AWD ON/OFF切替モード、AT学習値クリア、クリアメモリ2、始動回数クリア、始動回数読み込み ECU→診断機、始動回数書き込み 診断機→ECU、EOP点検モード、テストモード切替、ATF油量調整 【ボディコントロール】 各種機能設定初期化、セキュリティ設定初期化、キーレス設定初期化、機能設定初期化 【ブレーキコントロール】 ABS機能チェックモード、VDC機能チェックモード、ブレーキランプ点灯確認、VDCセンサ中点設定モード、ブレーキメンテナンスモード、電動パーキングブレーキ強制解除モード、舵角センサ中位&横Gセンサ0点設定モード、前後Gセンサ&横Gセンサ0点設定モード、モード移行 【ブレーキ負圧ポンプ】 機能チェックモード 【エアバッグ】 システム0点調整 【パワーステアリング】 ステアリングセンサ補正、アシストMAP関連(確認/消去) 【パーキングブレーキ】 パーキングブレーキ外しモード、パラメータ初期化モード、フォースセンサキャリブレーションモード、パーキングブレーキ慣らし走行モード、クラッチセンサキャリブレーション、クラッチミートポジション設定 【エアコン】 可変コンプレッサ慣らし運転、アクチュエータ原点リセット 【キーレスアクセス】 電源自動OFFキャンセル 【キーレスアクセス&プッシュスタート】 キーレスアクセス&プッシュスタートチェック、照合結果履歴クリア 【キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)] キーレスアクセス&プッシュスタートチェック 【キーレスアクセス(照合ECU)] キーレスアクセスシステムチェック、照合結果履歴クリア、ワイヤレスダイヤグモード 【アイサイト】 走行エーミング(走行による自動調整・機能確認)、車両静電登録(パラメータの選択/パラメータの確認)、カメラ全調整モード、調整値クリア、光軸調整(オート)、正解率検査、画像表示切替、レーンキープアシスト学習値クリア、ヒータ+ファン制御動作、アイサイト全初期化 【追従クルコンレーダー】 レーザ光軸調整、車種登録・ブレーキランプ確認 【オートライト/オートワイパー】 センサ初期設定 【アイドリングストップ】 スタータ交換時 始動回数リセット、ECU交換時 始動回数読み込み ECU→診断機、始動回数書き込み 診断機→ECU 【ハイブリッド/ワートレインコントロール】 走行モード(モーター作動無し)、走行モード(オートスタートストップ作動なし&モーターのみ走行無し)、ブレーキ負圧ポンプシステムチェック 【後側方警戒支援システム】 レータ軸調整(RH)、レータ軸調整(LH) 【インパウトセンサ】 感度調整モード 【パワーウィンドウ】 ダイアグコード+窓位置情報クリア 【セントラルゲートウェイ】 LAN接続ユニット再登録 【パワーウィンドウ(運転席)] システム初期化、履歴クリア 【パワーウィンドウ(助手席)] システム初期化、履歴クリア 【パワーウィンドウ(後席右)] システム初期化、履歴クリア 【パワーウィンドウ(後席左)] システム初期化、履歴クリア 【フロント&サイドカメラ マルチビューモニタ】 フロントカメラガイド線調整、サイドカメラガイド線調整、リアカメラガイド線調整 【前側方レーダー(RH)] レータ軸調整(H)、レータ軸点検1、学習値クリア 【前側方レーダー(RH)] レータ軸調整(H)、レータ軸点検1、学習値クリア</p>	<p>下記に記載</p>
<p>カスタマイズ</p> <p>【ボディコントロール(統合ユニット)】</p> <p>室内灯消灯時間、自動解除時間、リモコンラング開/パワーリヤゲート開機能ON/OFF)、リモコンラング開/パワーリヤゲート開機能、パワーリヤゲート有無、ワンタッチウインカ機能有無、リバース連動リアワイパー機能有無、XモードSW有無、TPMS有無、運転席セレクトアンロック、Rゲートセレクトアンロック、ワンタッチウインカON/OFF有無、リバース連動リアワイパーON/OFF有無、ハンドル情報、リモコンキー連動P/W有無、車両オートドアロック、車両オートドアアンロック、P/W ECU有無設定、アンビエント照明ON/OFF、HBA有無設定(ミラー)、Loビーム光源タイプ、Hiビーム光源タイプ、HBA有無設定(車両)、ADB有無設定、HBA有無設定(ミラー/アイサイト)、Rデフォガが作動モード、警報ON/OFF設定、衝撃センサON/OFF設定、警報監視感度設定、キー閉込防止、衝撃センサ有無設定、プザー呼聲設定、非常警報灯点滅設定、自動放電設定、セレクトアンロック切替、半ドア検察、アラーム連動レームランプ切替、オートA/C ECU有無設定、ワイパ/デアイサ有無、リアフォグ有無、イルミコントロール有無、エコSW有無、セダン/ワゴン設定、MT/AT設定、雨検知センサ有無設定、シートメモリ有無設定、照度センサ有無設定、工場モード再設定、オートワイパ/VINT切替設定、EPB有無、サンルーフ有無、ウエルカムランプ(乗車)、ウエルカムランプ(降車)、キーレスプザー音量、緊急ブレーキ/バードランプ、サイドドアミラーランプ有無、ライトLIN有無、アクセリランプ有無、オフデレイ時間、オートロック時間、オートライト感度調整、プザー吹鳴ON/OFF設定、非常点滅灯ON/OFF設定、オートロック設定、マップランプ連動切替、マップランプ30秒消灯有無、A/C ECU有無、照度センサ有無、6MT設定、点灯時間、ACC OFFによるドームランプ点灯、アンロック時ドームランプ点灯、近接時ドームランプ点灯、ワイヤレスメインSW、プザーアンサーバック、リザーブドアンサーバック、半ドアウォーニング、オートロック時間可変、トランスミッションの操作、ワイヤレスプザー音量、選曲時間、室内照明点灯制御、セキュリティシステム、仕向け設定、SUBARU/Toyota設定、オートA/C有無、オートライト有無、リモスタ有無、ノロゲン/HID設定、ワイパ連動オートライト機能ON/OFF設定、オートデイマーカーキャンセル機能、ワイヤレストラング開機能コード選択、キーレス設定初期化、各種機能設定初期化、セキュリティ設定初期化</p> <p>【エアコン】 内外気切り換えオートモード、コンプレッサオートモード、設定温度シフト、吹出口_VENTII、吹出口_オールフロー、吹出口_VENTIII、MAX A/C モードSW解除</p> <p>【キーレスアクセス】 スマートイグニッション、駐車待機状態の待機時間、スマートラング、スマートキャンセル、連発スマートロック禁止、キーバッテリー低下警報、キー置き忘れ警報、プレンス電源切り忘れ警報</p> <p>【アイサイト】 FCR機能</p> <p>【オートライト/オートワイパー】 オートライト感度調整、ワイパー連動オートライト機能、オートデイマーカーキャンセル機能、発進時オートワイパ/作動機能</p> <p>【コンビネーションメータ】 外気温補正値、平均燃費補正値、EPS設定有無状態、デモモード許可/非許可、デモモード許可/非許可、燃費情報画面用データ出力有無、音声ガイドダンス機能 作動/非作動、キー抜き忘れプザー吹鳴時間、ライト消し忘れプザー吹鳴、速度警報プザー吹鳴、外気温度表示</p> <p>【マルチファンクションディスプレイ】 定期点検更新、タイヤ点検更新、オイルフィルター更新、エンジンオイル更新、メンテナンス項目全更新、定期点検更新直変更(距離)、タイヤ点検更新直変更(距離)、オイルフィルター更新直変更(距離)、エンジンオイル更新直変更(距離)、定期点検更新直変更(時間)、タイヤ点検更新直変更(時間)、オイルフィルター更新直変更(時間)、エンジンオイル更新直変更(時間)、明るさカスタマイズ、コントラストカスタマイズ</p> <p>【アイドリングストップ】 ターンシグナルON停止禁止設定、ワイパON停止禁止設定</p> <p>【ヘッドライト/フォグライト】 SRH/ADB ON/OFF設定、SRH ON/OFF設定、ADB ON/OFF設定</p> <p>【インフォテインメント】 カメラコーション表示ON/OFF設定、ダイアグレコーダ ON/OFF設定</p> <p>【パワーシートメモリ】 シート後座設定</p> <p>【ドライバーモニター】 個人認識ON/OFF設定、判定感度設定</p> <p>【フロント&サイドカメラマルチビューモニタ】 フロントカメラ固定ガイド線ON/OFF設定、サイドカメラ固定ガイド線ON/OFF設定、リアカメラ固定ガイド線ON/OFF設定</p> <p>【コックピットコントロール】 カメラコーション表示ON/OFF設定、ダイアグレコーダ ON/OFF設定</p> <p>【ドアミラー(運転席)] オート電格 ON/OFF設定、オート電格開閉トリガ設定、リバース連動ミラー ON/OFF設定、リバース連動ミラー対象設定、リバース連動ミラー位置 ラストメモリ設定</p> <p>【キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)] キー無トラングオープン</p> <p>【アクティブサウンドコントロール】 ON/OFF設定</p> <p>【AT/CVT】 ターンシグナルON停止禁止設定、ワイパON停止禁止設定</p>							

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート
いすゞ	1999y8-2022y5	<p>エンジン、HV、トランスミッション、HSA、エアサス、ミリ波車間クレーズ、ステレオカメラ、車両制御ECU(VCM)、コーナリングランプ制御、ABS/EBS、エアバッグ、アイドリングストップ、運転集中度モニタ、ANBH、SCR(尿素)、CAN コンバータ(FMS)、DTU、故障診断装置、みまもり、ノリス整合器、イモビライザ、ドアコントロールEDU、VAT、地図ユニット、AHPS、ボディ、キーレスライド、CCM、SRR (Front Left)、SRR(Rear Left)、BIC、SRR (Front Right)、SRR(Rear Right)、レーダー、カメラ (DMS)、交差点警報用CANコンバータ、High Deck all-wheel-drive EBS (Knorr)、IPM (Image Processor Module)、CGW(Central GateWay)、CAN GND ショート検出ユニット、IPM (Image Processor Module)、タイヤ空気圧モニタリングシステム、ADB(Adaptive Driving Beam)、EDSS (ドライバー異常時対応システム)、DMS (Driver Monitoring System)、22DTU</p>	<p>エンジン、HV、トランスミッション、HSA、エアサス、ミリ波車間クレーズ、ステレオカメラ、車両制御ECU(VCM)、コーナリングランプ制御、CCM、SRR(Front Left)、SRR(Front Right)、BIC、エアバッグ、アイドリングストップ、ABS/EBS、ANBH、SCR(尿素)、運転集中度モニタ、DTU、故障診断装置、CAN コンバータ(FMS)、SRR(Rear Right)、レーダー、SRR(Rear Left)、ノリス整合器、イモビライザ、みまもり、ECU、VAT、ドアコントロール、AHPS、ボディ、地図ユニット、キーレスライド、カメラ (DMS)、6U1V1 CNG Immobilizer、交差点警報用CANコンバータ、CGW(Central GateWay)、IPM (Image Processor Module)、ADB(Adaptive Driving Beam)、DMS (Driver Monitoring System)、タイヤ空気圧モニタリングシステム、EDSS (ドライバー異常時対応システム)、High Deck all-wheel-drive EBS (Knorr)、22DTU</p>	エンジン	<p>【エンジン】 パワーバランス、インジェクタテスト、EGR 制御、ターボチャージャー制御</p> <p>【ハイブリッド】 M/Gウォーターポンプテスト、M/G ラジエーターファンテスト</p> <p>【ボディ】 アンサーバックテスト、フロアーリレーテスト、コンプレッサーリレーテスト、ドアロックテスト、ドアアンロックテスト、ルームライトテスト、ワイパーテスト</p> <p>【SCR】 尿素戻りバルブ、尿素水タンクヒータ溶融制御バルブ、尿素水インジェクタ</p>	<p>【エンジン】DPD 強制再生、DPD 強制ゆくり再生、DPD 再生データクリア、フューエルポンプ調整リセット、オイル交換時期リセット、排気管インジェクターエア抜き、エンジンオイル交換リセット、フューエルポンプ調整リセット、噴射制御学習値クリア、A/F 調整値クリア、スロットル 全閉学習値クリア、体番号読取、ECU ID 読取、エンジン始動回数読み込み、DPD 差圧測定、DPD 排気差圧学習、サービスマンデータリセット、MAF 学習、大気圧センサ学習、ラムダ学習値リセット、NOx 学習値リセット、EEPROM エラー消去、EDU フラグチェック、EDU 学習、DPD 乾燥、フューエル サプライポンプ学習リセット、アクセルペダル位置 (フリ) 学習値リセット、スロットル アイドリング学習値クリア、アクセルペダル位置学習値リセット、インジェクタ補正(ID 呼出し、手動 ID 登録)、スタータ交換後始動回数読み込み</p> <p>【ハイブリッド】 ライフリセット要求、バッテリーライフリセット要求、エンジン始動回数読み込み</p> <p>【SCR】 SCR 触媒データリセット、NOx センサ1 リセット、排気ガス温度センサ3 リセット、尿素水インジェクターリセット、酸化触媒データリセット、DPD データリセット、NOx センサ 2 データリセット、尿素水タンクヒータ溶融制御バルブ、尿素水噴射制御モジュールリセット</p> <p>【トランスミッション】 エンジン型式のプログラミング、DTC コード情報クリア、DTC 全学習値クリア、タイヤサイズのプログラミング、クラッチ学習値消去、タイヤ補正率のプログラミング、高所作業のプログラミング、ABS 装着のプログラミング、ギア ポジション学習値消去、ファイナルギアのプログラミング、トランスミッションのプログラミング、スピードメーターギアのプログラミング、PTO エンジン回転数プログラミング、ギア学習値の消去、クラッチ補正值の消去、クラッチ MV 情報の消去、クラッチ摩耗情報のクリア</p> <p>【みまもり】 搭載 ECU 情報更新、エンジン 型式のプログラミング、AD 入力更新、タイヤサイズのプログラミング、トランスミッションのプログラミング、ファイナルギアのプログラミング</p> <p>【ISS】 スタータカウンタのリセット、メンテナンスデータクリア、高所作業のプログラミング、車型のプログラミング、運行データクリア、G センサ0 点学習、スタータカウンタのプログラム(総スタータ作動回数、現スタータ作動回数)、ステアリングアングルセンサ学習</p> <p>【ボディ】 セルモータ始動回数クリア、ECU ID 読取、T/M オイル寿命警報用距離クリア、エンジンオイル寿命警報用距離クリア</p> <p>【ABS】 タイヤ径読み込み</p> <p>【VAT】 カメラ学習、レーダ学習、AEBS カウンターリセット</p> <p>【ステレオカメラ】 カメラエイミング クリア、カメラエイミング、カメラ再エイミング、カメラ検査</p> <p>【IPM】 カメラエイミング</p> <p>【レーダー】 レーダー学習</p> <p>【ミリ波車間クレーズ】 レーダ学習フラグ、レーダ学習要求、レーダ学習日付調整、操舵角オフセット</p> <p>【運転集中度モニタ】 0 度オフセット修正</p> <p>【エア サスペンション ニーリング】 車高調整バルブ、前側バルブ、後側バルブ、左前バルブ、右後バルブ、左後バルブ、標準車高設定、車高アップ量設定、車高リセット量設定、ニーリング量設定</p> <p>【ecostop】 G センサ0 点学習</p> <p>【HSA (ISS&HSA)】 G センサ0 点学習</p> <p>【コーナリングランプ制御】 G センサ0 点学習</p> <p>【車両制御 ECU(VCM)】 G センサ0 点学習、ステアリングアングルセンサ学習</p> <p>【SRR(Front Left)】 初期データ設定、取付位置データリセット</p> <p>【SRR(Front Right)】 初期データ設定、取付位置データリセット</p> <p>【SRR(Rear Left)】 初期データ設定、取付位置データリセット</p> <p>【SRR(Rear Right)】 初期データ設定、取付位置データリセット</p>
日野	1999y4-2022y6	<p>エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、サスペンション、尿素 SCR、イモビライザ、メータ、車両制御システム、ハイブリッド、バッテリー、クラウチングシステム、FCM、アイドルストップ、ドライビングサポート、ヘッドランプ、ボディコントロール、タイヤ空気圧モニタ、ハイブリッド14MY以降、インバータ、尿素SCR2、BCU(バーナー)、メータ(7インチ)、ブレーキ、ES スタート、車線逸脱警報、レンジインヒビット、ドアコントロール、スマートシステム、セントラルゲートウェイ、配光可変ヘッドランプ、トランスファ、VIF、デフロック、誤発進抑制機能、操舵制御、接圧検知システム、車両制御 ECU(連動バルブ)、メインボデー、プリクラッシュ、ECT : 電子制御式AT、視界支援カメラシステム、オートマッチングハイビーム、前方認識カメラ、車線維持支援/車線逸脱警報、BIC:ノス統合コントローラ、EVGW、FCDC、プラグイン制御、エアコン、エンジン&DCU、エンジン&Transmission、エンジン&ECT、前方ミリ波レーダ、FC-A 系統、FC-B 系統、EV-A 系統、EV-B 系統、LDWS:車線逸脱警報装置、PCS:被差検知ブレーキ、ドライビングサポート(Nidec)、操舵制御 ECU、ECT : 電子制御式AT、トランスミッション(AMT)、BEV システム、EPB:電動パーキングブレーキ、EPS:電動パワーステアリング、P ロックアクチュエーター、車間クレーズ/車線逸脱警報/被差検知ブレーキ、サイトアラウンドモニターシステム、サイトアラウンドモニターシステム(右)、LDWS : 車線逸脱警報装置 16MY 以降(小トラ用)、LDWS : 車線逸脱警報装置 16MY 以降(大中トラック/ノス用)、車線維持支援/車線逸脱警報(サブ)、EDSS:ドライバー異常時対応システム、FCM:前方画像認識センサ(KNORR)、FCM:前方画像認識センサ(6 型)、FCM:前方画像認識センサ(7 型)</p>	<p>エンジン、トランスミッション、ABS、FCM、LDWS、HV、車間クレーズ、ヘッドランプ、メータ、ハイブリッド14MY以降、インバータ、素SCR2、BCU(バーナー)、メータ(7インチ)、ブレーキ、ES スタート、車線逸脱警報、レンジインヒビット、ドアコントロール、エアコン、セントラルゲートウェイ、配光可変ヘッドランプ、トランスファ、VIF、デフロック、誤発進抑制機能、操舵制御、接圧検知システム、車両制御 ECU(連動バルブ)、メインボデー、プリクラッシュ、ECT : 電子制御式AT、視界支援カメラシステム、オートマッチングハイビーム、前方認識カメラ、車線維持支援/車線逸脱警報、BIC:ノス統合コントローラ、EVGW、FCDC、プラグイン制御、インバータB1、エンジン&DCU、エンジン&Transmission、エンジン&ECT、前方ミリ波レーダ</p> <p>FC-A 系統、FC-B 系統、EV-A 系統、EV-B 系統、LDWS:車線逸脱警報装置、PCS:被差検知ブレーキ、ドライビングサポート(Nidec)、操舵制御 ECU、ECT : 電子制御式AT、トランスミッション(AMT)、BEV システム、EPB:電動パーキングブレーキ、EPS:電動パワーステアリング、P ロックアクチュエーター、車間クレーズ/車線逸脱警報/被差検知ブレーキ、LDWS : 車線逸脱警報装置 16MY 以降(小トラ用)、LDWS : 車線逸脱警報装置 16MY 以降(大中トラック/ノス用)、FCM:前方画像認識センサ(7 型)</p>	エンジン	<p>【エンジン】 パワーバランス</p> <p>【尿素 SCR】 尿素水インジェクタ開度、冷却水遮断弁、尿素水ポンプ開度、尿素水ポンプリバーティングバルブ</p> <p>【HV バッテリー】 冷却 FAN 駆動デューティ、HV ウォーターポンプ駆動デューティ、HV ラジエータ FAN 駆動デューティ、冷却 FAN デューティ-電池(バック1~4)</p>	<p>【エンジン】 PM/DPR 強制再生、DPR 関連メモリリセット、インジェクタ補正(手動 ID 登録)、サプライポンプ交換機差学習、DPR 状態表示、DPR 差圧チェック、DPR 状態リセット、履歴データ初期化、PM 増量履歴データ初期化、尿素 SCR 関連メモリリセット、DPR メンテナンス距離リセット、インジェクタ補正(ID コード呼出し)、尿素 SCR 関連メンテナンス距離リセット、尿素水フィルタメンテナンス距離リセット</p> <p>【ブレーキ】 ブレーキエア抜き (ハイドロープスタ含む)、整備モード移行、ディーラーモード、エア抜き、車両制御履歴、0 点学習値初期化、バックアップメモリー消去</p> <p>【LDWS】 前方カメラの光軸調整、レーダーセンサ</p> <p>【誤発進抑制機能】 誤発進抑制機能 初期値設定、ステアリングセンサ交換時、Fr センサ・ハンパー脱着・交換時</p> <p>【BEV システム】 SOH 初期化</p> <p>【EPB:電動パーキングブレーキ】 制動力検査、EPB 初期学習、メンテナンスモード開始、メンテナンスモード終了</p> <p>【EPS:電動パワーステアリング】 車両制御履歴</p> <p>【エアコン】 電動コンプレッサ清掃済み出し</p> <p>【P ロックアクチュエーター】 P ロック初期学習</p> <p>【ボディコントロールモジュール】 オートヘッドランプセンサ検知履歴クリア、テールランプ出力回数リセット、ヘッドランプ出力回数リセット</p> <p>【ドライビングサポート】 ヨーレートセンサ0 点学習、ミリ波レーダ ビーム軸調整、ECU 学習値 初期化</p> <p>【FCM:前方画像認識センサ】 LDWS 光軸調整画面、LDWS 光軸調整手入力画面</p> <p>【FCM:前方画像認識センサ(7型)】 LDWS 光軸調整画面、FOE リセット、ヨーレート0 点学習、仕割静寂切り替え、カメラ履歴リセット</p> <p>【FCM:前方画像認識センサ(6 型)】 LDWS 光軸調整画面</p> <p>【FCM:前方画像認識センサ(KNORR)】 画像センサ軸調整</p> <p>【前方ミリ波レーダ】 ビーム軸検査、前方レーダービーム軸調整、前方レーダーG センサ学習、ビーム軸調整、車両静寂更新、前方レーダービーム軸調整量確認</p> <p>【前方ミリ波レーダ(KNORR)】 レーダ軸調整</p> <p>【プリクラッシュ】 前方レーダー光軸調整、前方レーダー光軸ずれ量確認、前方レーダー光軸補正量確認、制御モード移行、履歴消去</p>

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリースフレーム	アクティブテスト	作業サポート
UDトラックス 1999y8-2021y	<p>※エンジン型式により対応項目が異なる為、エンジン型式別での表示となります。また、下記エンジン型式については各該当メーカーを参照してください。</p> <p>小型(ZD30DDi, QR20DE) : 日産を参照</p> <p>小型(4J11, 4HV1, 4HF1, 4HG1)中型(4HK1, 6NX1) : いすゞを参照</p> <p>小型(4P10) 大型(6M70, 6R10) : 三菱ふそうを参照</p>					
	<p>中型(J05D, J07E, J08C, J08E)</p>	<p>エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、イモビライザ</p>	<p>エンジン、トランスミッション、ABS</p>	<p>エンジン</p>	<p>(エンジン)パワーバランス</p>	<p>[エンジン] 手動強制再生、インジェクタ補正(IDコード呼出)、インジェクタ補正(手動ID登録)、スーパーPMクリーナ状態表示、スーパーPMクリーナ差圧チェック、スーパーPMクリーナ全項目リセット</p>
	<p>大型(FE6F, FE6T, FU6, PF6HT, GE13T, MD92T, 6M70, RH8F)</p>	<p>エンジン、ABS、ESCOT、UDS、ISS</p>	<p>エンジン、UDS</p>	<p>エンジン</p>		<p>[エンジン] インジェクタ補正(IDコード呼出)、インジェクタ補正(手動ID登録)、サブライポン機差学習状態リセット</p> <p>[エンジン・CAN] アイドル回転調整 (GE13T, MD92T)</p>
<p>中型(GH5, GH7) 大型(GH8, GH11, GH13)</p>	<p>エンジン、ESCOT、VECU、NICU、ACM、ABS、テレマティクスゲートウェイ、キャブ I/O モジュール、前向きセンサー、リアシャーシ I/O モジュール、ボディビルダーモジュール、インストルメントクラスター、フロントシャーシ I/O モジュール、センターシャーシ I/O モジュール、ピークルマスターコントロールユニット、ヒューマンマシンインターフェース I/O モジュール、ドライバーアシスタンスコントロールユニット、レーンポジションおよびオブジェクトセンサ</p>	<p>エンジン</p>			<p>DPF 再生、レーンポジションカメラ、前方監視センサー、クラッチの摩耗の点検、テスト、可変ジオメトリターボ、校正、エンジン始動カウンタ(カウンタ値読取り、リセット)、燃料ポンプのチューニング(チューニングデータ表示、リセット)、クラッチ、ギアボックス、プリング位置調整、排気後処理診断、排気後処理診断、エアドライヤーの設定/再設定、校正</p>	

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
フォルクスワーゲン	1996y-2021 y	01.エンジン、02.トランスミッション、03.ABS、07.コントロールヘッド、08.エアコン、09.車両エレクトリカルシステム、10.パーキングアシスト、15.エアバッグ、16.ステアリング、17.インストルメント、29.左ヘッドライト、34.レベルコントロール、39.右ヘッドライト、44.ステアリングアシスト、53.パーキングブレーキ、55.ヘッドライト、8C.HVバッテリー、ACC、ACC 2、レーンチェンジアシスト、レーンチェンジアシスト 2、リヤビューカメラシステム、ドライバーアシストシステムフロントセンサー、インフォメーションエレクトロニクス1、データリクエストインターフェイス	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット、ヘッドライト基本設定、ユニットID 読取、車体番号読取、EPB 解除、バッテリーアダプテーション、フロントカメラキャリブレーション	デイルイト設定、ニードルスリープ設定、シートベルト警告音 ON-OFF 設定、
BMW・ミニ	R50/R53 R55/R56 F55/F56	エンジン、トランスミッション、ABS/DSC、エアバッグ、メータ、エアコン、電動パワステ、左フロントライト、右フロントライト、ボディメイン、タッチボックス、コントローラー、CIC/HU+H、ゲートウェイ	エンジン(OBD)、ABS/DSC	エンジン(OBD)		データレベル読取、スタータ交換、バッテリー交換、サービスインターバルリセット、車体番号読取 【CBS リセット1】(エンジンオイルFブレーキ、Rブレーキ) 【CBS リセット2】(ブレーキ液、車検日、排ガス点検日、車両チェック) 【トランスミッション】学習値リセット、 【ABS】エア抜き	
アウディ	1997y-2021 y	01.エンジン、02.トランスミッション、03.ABS、07.コントロールヘッド、08.エアコン、05.アクセス/スタート、09.車両エレクトリカルシステム、10.パーキングアシスト、15.エアバッグ、16.ステアリング、17.インストルメント、44.ステアリングアシスト、53.パーキングブレーキ、55.ヘッドライト、21.バッテリーマネージメント 2、C4 ボルテージコンバーター、74.ランニングギヤコントロール、ACC、ACC 2、レーンチェンジアシスト、レーンチェンジアシスト 2、リヤビューカメラシステム、ドライバーアシストシステムフロントセンサー、インフォメーションエレクトロニクス1、データリクエストインターフェイス	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット、ユニットID 読取、車体番号読取、EPB 解除、ヘッドライト基本設定、バッテリーアダプテーション、フロントカメラキャリブレーション	TV アクティブモード、シートベルト警告音 ON-OFF 設定、デイルイト設定、ニードルスリープ設定
BMW	1 シリーズ(E87/F20/F40) 2 シリーズ(F45/F46/F44) 3 シリーズ(E46/E90/E92/F30/F31/F34/G20/G21) 4 シリーズ(F32/F36/F82) 5 シリーズ(E60/E61/E39/F10/F11/G30) 6 シリーズ(E63/F06/F13) 7 シリーズ(E65/E66/F01/F02/G11) 8 シリーズ(G14/G15/G16/F91/F92) X シリーズ(E70/E71/E53/F15/16/F25/F26/F39/F48/F97/F98/G01/G05/G07) Z シリーズ(E85/E86/G29) i シリーズ(I01)	エンジン、トランスミッション、ABS/DSC、エアバッグ、電動パワステ、インストルメントクラスタ、エアコン、後席エアコン、パーキングブレーキ、パークトロック、SCR、左可逆リトラクター、右可逆リトラクター、電動モーター、高電圧バッテリー、フューエルポンプ、ギヤセレクタースイッチ、トランスファケース、統合シャシ、HSR、左ヘッドライト、右ヘッドライト、左 LED ライト、右 LED ライト、PDC、アラウンドビューカメラ、カメラアシスト、カーアクセス、FRM、センタールーフ、ステアリングスイッチ、アクティブステアリング、テールゲート、運転席シート、助手席シート、タッチボックス、コントローラー、CIC/HU+H、コムボックス、ビデオモジュール、CID、TCB、ゲートウェイ、EV システム、発電用エンジン、発電用モーター、充電器、燃料タンク圧制御、SAS、ボディメイン、サウンドジェネレーター、EDC、ハイレベルコントロール、クルーズコントロール、車線変更警報、シャングションボックス、アクティブサウンド、コントロールヘッド、アクセス/スタート、車両エレクトリカルシステム、パーキングアシスト、ステアリング、インストルメント、ステアリングアシスト、ヘッドライト、バッテリーマネージメント、ボルテージコンバーター、ランニングギヤコントロール	エンジン(OBD)、EV システム、電動モーター、高電圧バッテリー、発電用エンジン、発電用モーター、充電器、ABS、PMA (パークトロック)、PDC	エンジン(OBD)	(EV システム)電動フォータポンプ制御、電動ファン、電動ファンリレー制御、電動ファン制御、(発電用エンジン)電動フューエルポンプの制御	車体番号読取、データレベル読取、スタータ交換、バッテリー交換、EPB 整備モード、高電圧バッテリー充電履歴、RDME サービススタート、KAFAS エーミング 【CBS リセット1】(エンジンオイル、スパークプラグ、Fブレーキ、Rブレーキ、クーラント)、 【CBS リセット2】(マイクロフィルタ、ブレーキ液、車検日、排ガス点検日、車両チェック)、 【サービスインターバルリセット】(オイルサービス、インスペクション、タイムインターバル)、 【エンジン】空燃比学習リセット 【トランスミッション】学習値リセット 【ABS】エア抜き、データレベル読取、高電圧バッテリー充電履歴、RDME サービススタート、KAFAS エーミング	
メルセデス・ベンツ	A クラス(W168/169/176/177) B クラス(W245/246/247) C クラス(W203/204/205) CL クラス(W215/C216) CLA クラス(C117/118) CLK クラス(W209) CLS クラス(W219/218/257) E クラス(W211/212/207/213/238) S クラス(W220/221/222/217) GLS クラス(X166/167) GLA クラス(X156/H247) GLB クラス(X247) GLC クラス(X253) GLK クラス(X204) GLE クラス(167/292) M/GLE クラス(166/167/292) SL クラス(W230/231) SLC/SLK クラス(W172) V クラス(BR447) G クラス(W463)	エンジン、PTCU、トランスミッション、ABS、パーキングブレーキ、エアバッグ、インストルメントクラスタ、クライメート、アクティブサービスシステム、SBC、左フロント RevGus、右フロント RevGus、パワーステアリング、パークトロック、パリオールーフ、アクティブボディコントロール(ABC)、COMMAND、触覚單元(SCR)、SAM 信号集録モジュール、ディストロニック(DTR)、FAS コントロールユニット、ヘッドユニット、右リヤ外側圧検知レーダ(NBR-HR)、左リヤ外側圧検知レーダ(NBR-HL)、マルチファンクション・カメラ(MFK)	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット、メンテナンス(サービスインターバル)[トータルメンテナンスのリセット/前回のトータルメンテナンスに戻す]、ユニットID 読取、車体番号読取、車両解凍解除、SBC 解除、G&Gレートセンサ校正、バッテリー交換、カメラ(MFK)キャリブレーション、ディストロニック(DTR) センサ調整、EPB 取付位置、バッテリー交換の確認、ディストロニック(DTR) センサ調整	
フィアット	Punto EVO Panda 500/500C/500X	エンジン、トランスミッション(セレスピード)、ABS、パワーステアリング、エアバッグ、エアコン、インストルメントクラスタ、ボディ	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)	【ABS】ポンプモーター駆動 【インストルメント】セルフトテスト	【エンジン】空燃比初期化、【ABS】エア抜き、【ステアリング】アングルセンサ初期化、【トランスミッション】圧力低下、エア抜き、クラッチ交換後のリセット、クラッチグリップ点の基本設定、回路の基本調整、コンポーネント交換後のリセット、ポンプ交換後のリセット、ポンプリレー交換後のリセット、アキュムレータ交換後のリセット、加圧度センサ交換後のリセット、【エアコン】基本調整、【インストルメント】サービスリセット	シートベルト警告音 ON-OFF 設定
アルファロメオ	147 156 Giulietta Mito 4C	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、インストルメント、ボディ、パワーステアリング、ランプコントロール、イモビライザ、運転席ドア、トランク、運転席シート、助手席シート、パーキングヘルプ	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		【エンジン】補正値初期化、自己学習機能リセット、【トランスミッション】補正値初期化、クラッチの自動調整、オイル流量校正、アキュムレータ減圧、自己学習、クラッチロット調整、【ABS】エア抜き、操舵角キャリブレーション、センサーユニット0 調整、ブレーキ圧センサー0 調整、【ステアリング】ポジションセンサキャリブレーション、【ランプコントロール】基本調整、【エアコン】基本調整、【インストルメント】サービスリセット、(ボディ)車体番号読取	シートベルト警告音 ON-OFF 設定

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
ベントレー	コンチネンタルGT フライングスパ アルナージ	エンジン、エンジン2、トランスミッション、ABS、アクセス/スタートシステム、助手席シートアジャスト、コントロールヘッド、エアコン、車両電圧リカルシステム、エアバッグ、ステアリング、インストルメントクラスター、データ/診断インターフェイス、イモビライザー、スライディングルーフコントロール、メディアディスプレイ、レベルコントロール、運転席シートアジャスト、ナビゲーションシステム、ルーフエレクトロニクス、サウンドシステム、パーキングブレーキ、リヤスポイラー、ラジオ、TVチューナー、タイヤプレッシャーモニター、ワイパーエレクトロニクス、リヤビューカメラシステム、バッテリーチャージャー、パーキングエイド、テレフォン	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット、ユニット ID 読取、車体番号読取、EPB 解除	シートベルト警告音 ON-OFF 設定
マセラッティ	クアトロポルテ(M139,M156) 3200GT スパイダー ギプリ(M157)	エンジン、トランスミッション、シフトモジュール、全輪駆動、ABS、パーキングブレーキ、電気パワーステアリング、ステアリング、タイヤ空気圧モニタ、サスペンション、パークトロック、エアバッグ、インストルメント、エアコン、BCM、ヘッドライト、運転席ドア、助手席ドア、左リアドア、右リアドア、シートメモリ、コンフォートシートホイール、一体式センタースタック、イントレーション、テレマティックゲートウェイ、ラジオ周波数リブ、ノンズフリー、左死角センサ、右死角センサ、リヤ A/C、パワーリフトゲート	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		(トランスミッション)自己学習、クラッチウェア、クラッチコンフィギュレーション、ニュートラルエンゲージメント、センタリングアレンジメント、PIS コンフィギュレーション、リセットウェアインデックス、(インストルメント)サービスリセット、車体番号読取	
ポルシェ	911(996,997,991) ボクスター/ケイマン(986,987,981,982) カイエン(9PA,92A) パナメーラ(970) マカン(95B)	エンジン、トランスミッション(ティプトロック、PDK)、セレクトターレバー(PDK)、PTM、トランスファクス/4WD、ABS/PSM、パーキングブレーキ、レベルコントロール/PASM、TPMS、パーキングアシスト、ACC、レーンカメラ、フロントカメラ、リバーカメラ、サウンドビュー、エアバッグ/POSIP、インストルメント、ストップウォッチ、エアコン、ステアリング、PAS/KESSY、ヘッドライト/HBA、左ヘッドライト、右ヘッドライト、車両電圧リカルシステム、フロントエンドエレクトロニクス、リヤエンドエレクトロニクス、シートメモリ、運転席シート、運転席ドア、助手席ドア、左リアドア、右リアドア、トランク、トレーラ、ゲートウェイ、PCM/CDR、サウンドシンボージャー	エンジン(OBD)、 パーキングアシ スタンス	エンジン(OBD)		(インストルメント)メンテナンスインターバルリセット、(パーキングブレーキ)組み立て位置、(ゲートウェイ)バッテリー交換、車体番号読取	
フェラーリ	F430/F430 Spider	エンジン(右側/左側)、トランスミッション、ディファレンシャル、ABS、サスペンション、タイヤ空気圧モニタ、エアバッグ、インストルメント、ステアリングホイール、ソフトトップ	エンジン(OBD)、 トランスミッシ ョン	エンジン(OBD)		車体番号読取	