



メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
ホンダ	1998y10-2019y	エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、エアバッグ、電動パワステ、ハイドロプスタ、IMA、車両発進音報、電動サーボブレーキシステム、電子制御パーキングブレーキ、エレクトリックダブルレイキャビタ、ワンブッシュスタート(PCU)、ワンブッシュスタート(バックアップECU)、ワンブッシュスタート(HONDAスマートキーコントロールユニット)、ボディ(BSI)レーダユニット、HSVT、YOP ECUユニット、YOPセキュリティユニット、YOPリモコンエンジンスタータ、アクティブコーナリング、アダプティブフロントライティング、イモビライザ、オートライト、オートACサブディスプレイユニット、オートエアコン、オートレベリング、キーレストランスミッタ、コンベクションスイッチ、シートヒーターコントロール、センターパネル、テレマティクス「オンスター」、ドライバ(MPCS)ユニット、パーキングセンサ、ハイビームサポートシステム、パワー テールゲート、パワートランクリッド、パワウィンドウ、パワコントロールユニット、ハンドフリーテレフォ、フロントフェイス、ボディ、ホンダインフォプラットフォーム、マルチビューカメラシステム、マルチインフォメーションディスプレイ、メモリシートモジュール、ライト パワースライドドア、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフトパワースライドドア、CANゲートウェイ、右側BSIレーダユニット、左側BSIレーダユニット、双方向リモコンユニット)、シティブレーキアクティブシステム、カメラレーダ統合制御システム	PGM-FI、AT/CVT、ABS/VSA、エアバッグ、電動パワステ、IMA、車両発進音報、シティブレーキアクティブシステム、電動サーボブレーキシステム、電子制御パーキングブレーキ、EDLC (エレクトリックダブルレイキャビタ)、コンベクションメータ、ハイドロプスタ、バックアップ ECU、スマートキーアクセス、TPMS、スマートパワコントロールユニット、(ボディ・グループ ECU)YOP ECU ユニット、YOP セキュリティ ユニット、YOP リモコン エンジン スタータ、アクティブコーナリング、アダプティブ フロント ライティング、オート ライト、オートエアコン、オートレベリング、キーレストランスミッタ、コンベクション スイッチ、コンベクションメータ、シートヒーターコントロール、センターパネル、テールゲート ユニット、テレマティクス「オンスター」、ドライバ MPCS ユニット、パーキング センサ、ハイビームサポートシステム、パワー テールゲート、パワートランクリッド、パワウィンドウ、ボディ マルチパネル、ボディ ユニット、ホンダ インフォ プラットフォーム、メモリシートモジュール、ライト パワースライド ドア、リヤ シート ヒータ ユニット、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフト パワースライド ドア、右側BSI レーダ ユニット、左側BSI レーダ ユニット、自動折反射ドア ミラー、カメラ/レーダ統合制御システム	エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、シティブレーキアクティブシステム、EVPS (電動サーボブレーキシステム)、エアバッグ、EPS (電動パワステ)、コンベクションメータ、IMA、車両発進音報、EDLC (エレクトリックダブルレイキャビタ)	エンジン (ヴェゼル・N-BOX に限る)、トランスミッション (N-BOX に限る)	SCS ショートモード、車体番号読取 (エンジン)ECU リセット、始動回数確認、始動回数クリア、始動回数強制書き込み、インジェクタ異常停止、カーボン堆積補正値クリア、クランクパターンクリア、クランクパターン学習、(IMA)IPU 冷却ファン強制駆動、モーターポジションセンサ学習、HV バッテリー交換リセット、(AT/CVT)ECU リセット、シフトノイズドリフトテスト、電動オイルポンプ強制駆動、稀薄センサ初期学習、TCM 初期化、エア抜き確認/ガタ締め、リファレンス位置学習、ギヤ位置学習、クラッチ静脈特性学習、シンク位置学習、クラッチ動的静脈学習、TCM 初期化のガタ締め、エア抜き確認、リフィルオリフィス開閉、7DC7 発進遅延判定、(ABS/VSA)全センサ中点学習、VSA センサの中点書き込み(電動パワステ)シグナルテスト、トルクセンサ学習、モーションアダプティブ EPS コントロール オン/オフ、舵角センサ中点学習値クリア、(電動サーボブレーキ)センサ0点学習、強制ノンサーボモード、(ハイドロプスタ)センサ0点学習 (EDLC)モジュール放電、モジュール充電、モジュール脱着・廃止時強制放電、モジュール使用履歴クリア、(メータ)ファンコンテスト、(BCM) パワウィンドウ学習、エンジンオイルサービスリセット、ATF サービスリセット、(シティブレーキアクティブシステム)レーダ機能点検、レーダ校正、電子制御パーキングブレーキ)メデナンスモード、稀薄センサの中点学習、(カメラ/レーダ統合制御システム)レーダエイミング、カメラエイミング (電動パワステ)レイン/IMA)モーターポジションセンサ学習、SOC 書き込み (エクステリアライト) ヘッドライト初期位置学習	リヤワイパ/リパース運動設定
三菱	2000y11-2019y	4WD、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、CAN/LIN/SWS コンバータ、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、DCDC コンバータ、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、F-MCU、GCU、HBB、HFM、KOS/IMMO/Keyless、LIN、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トッパスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRS エアバッグ、SS4 II、SWS、TCL、イモビライザ、エアコン、カメラ、キーレスオペレーション、クルーズコントロール、コンプレッサ、サスペンション、シフトレバー、ディスプレイ、パワゲート、ハンドル角センサ、プレビューディスプレイ、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、後側方モニター、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、オートマチックハイビーム、Gateway、FCM/LDW/AHB、BSW、BSW(SUB)、EPB、電気温水ヒータ、e-Call、ヘッドアップディスプレイ、BMU(SUB)、DCU、フロントカメラ	4WD、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、CAN/LIN/SWS コンバータ、CMU1、CMU2、CMU3、CMU4、CMU5、CMU6、CMU7、CMU8、CMU9、CMU10、CMU11、CMU12、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、DCDC コンバータ、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、F-MCU、GCU、HBB、HFM、KOS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トッパスタック、R-MCU、SRS エアバッグ、SS4 II、SWS、TCL、イモビライザ、エアコン、カメラ、キーレスオペレーション、クルーズコントロール、コンプレッサ、サスペンション、シフトレバー、ディスプレイ、パワゲート、プレビューディスプレイ、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、後側方モニター、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、電動パーキング、Gateway、FCM/LDW/AHB、BSW、BSW(SUB)、EPB、電気温水ヒータ、e-Call、ヘッドアップディスプレイ、BMU(SUB)、DCU、フロントカメラ	エンジン(OBD)、4WD、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AND、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、BSW、BSW(SUB)、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/SONAR、DCDC コンバータ、e-Call、EPB、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、FCM/LDW/AHB、F-MCU、Gateway、GCU、HFM、KOS/IMMO/Keyless、KOS/OSS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トッパスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRS エアバッグ、SS4 II/ES4、TPMS、イモビライザ、エアコン、キーレスオペレーション、コンプレッサ、シフトレバー、パワゲート、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、電気温水ヒータ、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、BMU(SUB)、DCU、フロントカメラ	4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、AT/CVT/TC-SST、AYC/ACD、HBB、MPI/GDI/ディーゼル、SS4 II、SWS、TCL、エアコン、カメラ、サスペンション、プレビューディスプレイ、レーン逸脱警報、後側方モニター、KOS/OSS/IMMO/Keyless、マルチアラウンドモニター、電動スライドドア左側、DCU	(エンジン)初期化、SCR システム修理完了、空燃比学習リセット、スターターカウンタ書き込み、スターターカウンタ初期化、インジェクタ ID 情報、インジェクタ ID 書き込み、微小噴射量学習、バッテリー電流センサ中点学習、DPF システム異常サービス、DPF 交換サービス、DPF 差圧センサ交換サービス、NOx トラップ触媒交換サービス、エンジンオイル交換サービス、サブライポン交換サービス、リニア A/F センサ交換サービス、燃料噴射量初期化、排気インジェクタ潤滑サービス、走行距離リセットインジェクタ洗浄、DPF 再生、DPF 再生 Drive、(AT/CVT)学習値設定、スローペンセン校正、オイル劣化度データ読取、初期化、コントロールバルブ初期値&学習値リセット、制御学習値リセット、(ABS)エア抜き、全センサ校正、G センサ校正、横G センサ校正、マスターシリンダ圧力校正、ステアリングアングリ校正、減圧・増圧動作点検、HU2 次管工芸抜き、全センサ中点学習、(ACD)エア抜きモード、油温確認モード、(AYC) エア抜き、横G センサ中点学習、前後G センサ中点学習、AYC 作動チェック右、AYC 作動チェック左、制御 OFF、(AWC) センターカップリング動作チェック、フロントカップリング動作チェック、制御 OFF、センターカップリング動作有無温度、フロントカップリング動作温度、ハンドル角センサ補正量、(オートレベリング)車高値初期化、(SAS)ステアリングアングリセンサ校正、(4WS/EPS) トルクセンサ中点位置学習、トルクセンサ中点位置初期化 (メータ)点検警告リセット、次回スケジュール警告取り消し、臨時点検警告設定、臨時点検警告取り消し、定期点検スケジュール設定、点検警告用計算値調整、任意間隔スケジュール設定、LCD オートテスト、イルミネーションオートテスト、インジケータオートテスト、プザーオートテスト、指針オートテスト、(AFS)ヘッドライトレベリング初期化、(PHEV) B/P ストロークS 学習データ初期化、ステアリング角補正値リセット、パワレール超検査モード、ウォータポンプ駆動、バキュームポンプモーター駆動、エンジンコンプレッション計測、(EV)学習値初期化、(MCU)コンデンサ放電、(ハンドル角センサ)中点学習、車体番号読取 (ACC/FCM)レーザレーダ点検、レーダ調整開始 (サービス)、学習値リセット、補正値リセット (レーン逸脱警報) 全補正値リセット、カメラ画像補正値リセット、カメラ初期化データリセット、カメラ初期化、カメラ画像調整 (マルチアラウンドモニター) フロント&パードアイビュー表示、キャリブマーカー範囲表示(フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ)、キャリブレーション(全カメラ・フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ)、(FCM/LDW/AHB) AHB 機能点検モード、カメラ補正 (オートマチックハイビーム) 機能点検モード、(BSW) レーダ認識角度点検、(BSW SUB) レーダ認識角度点検 (ヘッドアップディスプレイ) コンバイナ開、コンバイナ開、コンバイナ動作リセット、LCD テスト、(4WD) 4WD カップリング制御トルク、4WD モード、(フロントカメラ)カメラエイミング	シートベルト警告音設定、F フォグランプ設定、パーキングブレーキ警告灯設定、セキュリティアラーム設定、アンサーバック設定
スズキ	1998y10-2017y	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EV モータ、EV_AC、メータ、オートレベリング、アクティブクルーズコントロール、アイドリングストップ、キーレススタート、レーダーブレーキサポート	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EV モータ、EV_AC、メータ、オートレベリング、アクティブクルーズコントロール、アイドリングストップ、キーレススタート、レーダーブレーキサポート	エンジン、トランスミッション	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、BCM、メータ、オートレベリング、アイドリングストップ、キーレススタート、BCM	(CVT)学習値設定、スローペンセン校正、電動オイルポンプエア抜き、(ABS)減圧・増圧動作点検、HU2 次管工芸抜き、(ISS)スターター駆動回数読取 (ISS)スターター駆動回数リセット、(ISS)スターターデータリセット、スターターデータコピー保存/書き込み、(AT) クラッチ/トランスアクスル初期化、クラッチクランプ位置制御、クラッチ調整確認、クラッチ初期化、トランスアクスル初期化、ニュートラル位置設定、(AGS) AGS 学習値一括設定、クラッチ学習値設定、シフトタワー学習値設定、油圧ラインオイル排出、2 速固定解除、AGS 学習値表示、(オートレベリング)車高値初期化、(レーダーブレーキサポート)レーザレーダ点検、(アクティブクルーズコントロール)レーダーセンサ エーミング調整、(レーダブレーキサポート/アダプティブクルーズコントロール) エーミング調整、起動、(デュアルセンサブレーキサポート) エーミング調整、(ステレオカメラ) エーミング調整値クリア、エーミング調整、エーミング再調整	携帯リモコン電池残量警告、携帯リモコン検出範囲外警報、リモート格納ミラー設定、パーキングブレーキ戻り忘れ警告、ターンシグナルランプ設定、セキュリティアラーム設定、コーナリングランプ設定、キーレススタートシステム機能、アンサック設定(車外プザー)、アンサック設定、DRL 設定、エネルギーフローインジケータ、エコスコア、A-STOP 時間・節約燃料、BCM



MTG-DUAL(nanoBT) システム表 - 国産乗用車ソフト

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリースプレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
ダイハツ	2000y5-2020y6	4WD、A/B、ABS/VSC、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMB、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	4WD、ABS/VSC、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	ABS/VSC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、メータ	ABS/VSC、AT、CVT、DVS、EFI、ERS/eco IDLE、ITC、KFS、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	(ABS)2次系リニアエア、(CVT)ECU初期学習、(eco IDLE)スタータ始動回数確認、スタータ始動回数の消去、スタータ始動回数の書込 (ACC)レーダーブレーキ作動調整、(IMG)レーンレコグニッションカメラ光軸調整、(DSS)レーンレコグニッションカメラ光軸調整、(PCB)レーザレーダー作動調整、(ECU)ソナーエリア検査・調整、(カメラ)フロントカメラ光軸調整、単眼カメラ光軸調整、(ソナー)ソナーエリア検査・調整、(ステレオカメラ)ステレオカメラ調整、(フロントソナー)ソナーエリア検査、(モニタカメラ)モニタカメラ光軸調整	Frワイパー(車速感知遅延、IG OFF時ドアクロックモード、IG OFFイルミネモード、アンサーバック/ゲート動作、エコバー表示、エコランプ、エコランプ/指針、エントリ制御モード、キー抜き忘れブザー音圧、キー抜き忘れブザー吹鳴周期、シフト運動ドアクロックモード、シフト運動ドアクロックモード、タコメータ応答性改善、ナイトビュー歩行者検出ブザー、ブザーモード、ブザー吹鳴音電選尺LH、ブザー吹鳴音電選尺RH、フラッシュブザー、ペダルインフォメーション、リアワイパーモード、リアワイパー(間欠)作動時間、ワイヤレス作動選尺LH、ワイヤレス作動選尺RH、運転席SW作動選尺LH、運転席SW作動選尺RH、欧州ヘッドランプ点灯アダプバイス、強制停止状態、検査モード完了フラグ、指針露出、車速感知ドアクロックモード、電格ミラーオート電格制御、燃費電圧、燃費警告ブザー、発進通知カスタマイズ解除、閉作動中ブザー選尺LH、閉作動中ブザー選尺RH
マツダ	2002y4-2019y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、メータ、ボディ、電動ワウステ、エアコン (EATC)、リモートキー、スマートスタートユニット、左スライドドア、右スライドドア、FSC (フォワード センシング カメラ)、SCBS (スマート シティ ブレーキ サポート)、SBS/MRCC (スマート ブレーキ サポート/マツダ レーダー クルーズ コントロール) AFS/ALM  エンジン(KOEO/KOER セルフテスト機能あり) トランスミッション(KOEO セルフテスト機能あり) ABS(オンデマンドセルフテスト機能あり)、 エアバッグ(オンデマンドセルフテスト機能あり) 電動ワウステ(オンデマンドセルフテスト機能あり) FSC(セルフテスト(ODDTC))	エンジン、ハイブリッド、トランスミッション、ABS、電子制御回生協調ブレーキ、エアバッグ、電動ワウステ	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動ワウステ、FSC、SCBS、SBS/MRCC	(TCM)電動オイルポンプ、電動オイルポンプリレー、シフト・ソレノイド 1 電流 - 要求値、シフト・ソレノイド 3 電流 - 要求値、トルクコンバータークラッチソレノイド電流 - 要求値、電動オイルポンプ - デューティサイクル、ON/OFF ソレノイド、シフト・ソレノイド 2 電流 - 要求値、シフト・ソレノイド 4 電流 - 要求値、プレッシャ・コントロール・ソレノイド電流 - 要求値 (ABS/DSC)アウトレットバルブ、インレットバルブ、スタビリティコントロールバルブ、トラクションコントロールバルブ、ポンプモータ電源 (エアコン)エアミックス、エアインテーク、インジケータ、フロアモータ、エアフロモード、A/C コンプレッサ	(エンジン)インジェクタコード登録ID 読取/登録、インジェクション量の修正、DPF 再生、オイル劣化の集積値リセット、フェューエルポンプデータリセット、インジェクタデータリセット、MAF センサデータリセット、O2 センサデータリセット、DPF データリセット、EGR バルブ初期化、ETB 初期化、ターボチャージャーシフト初期化、車体番号読取、セグメントデータリセット(OBD2 モード9)、(TCM)燃費センサ学習、傾斜センサ学習値クリア、油圧センサ学習、油圧センサ学習クリア、(ABS/DSC)ブレーキ油圧センサ初期化、横方向加速度センサ初期化、ヨーレートセンサ初期化、縦方向加速度センサ初期化、TPMS リセット、(EPS)舵角キャリブレーション、(FSC) 静止エーミング、走行エーミング、(SCBS) レーザセンサ点検、(SBS/MRCC) エーミング、SBS/MRCC 初期化、(FR)フロント レーダ エーミング、(AFS/ALM) オートレベリングセンサ初期化、アクチュエータテスト	ドア開時のインテリア照明点灯時間、ドア開時のインテリア照明点灯時間、アドリンスキーレス機能、オートロック機能、オートリロック機能、アドリンスキーのチャイム音量、ライト消忘れ警報音量、スマートブレーキサポート警報音量、ウインカー音量、アンサーバックブザー音響設定、キーバッテリー低下警報設定、ウーニングブザー音響設定、レイン/ライトセンサ感度調整
スズキ	2000y8-2018y	エンジン、トランスミッション(AT/CVT)、ABS/VDC、ブレーキ負圧ポンプシステム、エアバッグ、統合ユニット、電動ワウステ、パーキングブレーキ、エアコンデিশヨナ、アイドリングストップ、キーレスアクセス、オートライト&ワイパ、ヘッドライト、メータ、Eye Sight、マルチファンクションディスプレイ	エンジン、トランスミッション(AT/CVT)、ABS/VDC、ブレーキ負圧ポンプシステム、統合ユニット、電動ワウステ、パーキングブレーキ、エアコンデিশヨナ、アイドリングストップ、キーレスアクセス、オートライト&ワイパ、ヘッドライト、メータ、マルチファンクションディスプレイ、SCBS (スマート シティ ブレーキ サポート)	エンジン(OBD)	(AT)AT 学習モード、エア抜き、クリアメモリ 2、始動回数クリア、始動回数読み込み ECU-診断機、始動回数書込み 診断機→ECU (CVT)AT 学習モード、リヤデフ点検モード、AWD ON/OFF 切替モード、AT 学習値クリア、クリアメモリ 2 (ABS/VDC)舵角センサ中位&横Gセンサ0点設定モード、前後Gセンサ&横Gセンサ0点設定モード、ブレーキメンテナンスモード、VDC センサ中点設定モード、ABS 機能チェックモード、VDC 機能チェックモード、ブレーキランプ点灯確認、電動パーキングブレーキ強制解除モード(パーキングブレーキ)フォースセンサキャリブレーションモード、パーキングブレーキ解除モード、パラメータ初期化モード、(ISS)スタータ交換時始動回数リセット、ECU 交換時始動回数読取/書込 (オートライト&ワイパ)センサ初期化設定(アイサイト) 画像表示切替、車向解除登録 (パラメータの選尺、パラメータの確認)、調整値クリア、カメラ全調整モード、走行による自動調整・機能確認、レーンキープアサスト学習値クリア、走行エーミング(後側方警戒支援システム(RH))レータ軸調整、(後側方警戒支援システム(LH))レータ軸調整 (A/C) 可変コンプレッサ慣らし運転、アクチュエータ原点リセット	(統合ユニット)室内灯点灯時間、自動始動時間、R デフォルト作動モード、警報 ON/OFF 設定、衝撃センサ ON/OFF 設定、警報監視感度設定、キー侵入防止、衝撃センサ有無設定、ブザー呼喚設定、非常警告灯点灯設定、自動始動設定、キーレス設定初期化、各種機能設定初期化、セキュリティ設定初期化、セレクトドアロック切替、半ドア検知、アラーム運動アラームランプ切替、オートA/C ECU 有無、ワイパ(エア)有無、リアフォグ有無、イルミコントロール有無、セダン/ワゴン設定、MT/AT 設定、雨前検知センサ有無設定、シートメモリ有無設定、照度センサ有無設定、工場モード再設定、オートワイパ/INT 切替設定、ワンタッチウイパ機能有無、リバーズ運動リアワイパ機能有無、TPMS 有無、運転席セレクトドアロック、R ゲートセレクトドアロック、EPB 有無、キーレスブザー音量、緊急ブレーキ/ゲートランプ、(ISS)ターンシグナルON 停止禁止設定、ワイパ ON 停止禁止設定、(オートライト&ワイパ)オートライト感度調整、(メータ)外気温補正值、平均燃費補正值、シートベルト第 2 段階警報実効有無、EPS 設定有無状態、デモモード許可/非許可	

MTG-DUAL(nanoBT) システム表 - トラックソフト

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート
いすゞ	1999y8-2015y (2017yエール)	エンジン、HV、トランスミッション、ABS/EBS、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、ノリス整合器、イモビライザ、ボディ、HSA、エアサス、ミリ波車間クレーズ、運転集中度モニタ、ANBH、SCR(尿素)、ドアコントロール  <b>2020y8 まで対応 (診断のみを選択時)</b>	エンジン、トランスミッション、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、ABS、ノリス整合器、イモビライザ、ボディ、HSA、エアサス、ミリ波車間クレーズ、運転集中度モニタ、ANBH、SCR(尿素)、ドアコントロール  <b>2020y8 まで対応 (診断のみを選択時)</b>	エンジン	(エンジン)ノワーバランス、インジェクタテスト、EGR 制御、ターボチャージャー制御(ボディ)アンサーバックテスト、フロアーリレーテスト、コンプレッサーリレーテスト、ドアロックテスト、ドアアンロックテスト、ルームライテスト、ワイパーテスト、(SCR)尿素戻しバルブ、尿素水タンクヒータ溶氷制御バルブ、尿素水インジェクタ、	(エンジン)DPD強制再生、DPD強制ゆっくり再生、DPD再生データクリア、インジェクタ補正(ID呼出し、手動ID登録)、オイル交換時期リセット、フューエルポンプ調整リセット、エンジン始動回数読み込み、スタータ交換後始動回数読み込み、車体番号読取、ECU ID 読取、アクセルペダル位置学習値リセット、排気管インジェクターエア抜き、(SCR)尿素水タンクヒータ溶氷制御バルブ、SCR 触媒データリセット、NOxセンサ1リセット、排気ガス温度センサ3リセット、尿素水噴射制御モジュールリセット、酸化触媒データリセット、DPD データリセット、尿素水インジェクターリセット、(トランスミッション)エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、高所作業のプログラミング、スピードメーターギヤのプログラミング、PTO エンジン回転数プログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、タイヤ補正率のプログラミング、ABS 装置のプログラミング、(みまもり)搭載 ECU 情報更新、エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、AD 入力更新、(ISS)スタータカウンタのリセット、スタータカウンタのプログラム(総スタータ作動回数、現スタータ作動回数)、メンテナンスデータクリア、高所作業のプログラミング、車型のプログラミング、運行データクリア、(ABS)タイヤ径読み込み(ボディ)エンジンオイル寿命警報用距離クリア、T/M オイル寿命警報用距離クリア、セルモータ始動回数クリア、ECU ID 読取
日野	1999y4-2018y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、サスペンション、車間クレーズ/車線逸脱警報/被害軽減ブレーキ、尿素 SCR、イモビライザ、メータ、車両制御システム、ハイブリット、インバータ(モータジェネレータ)、バッテリー、クラウチングシステム、FCM、アイドリングストップ、ドライビングサポート、ヘッドランプ、ボディコントロール	エンジン、トランスミッション、ABS、FCM、LDWS、HV、車間クレーズ、ヘッドライト、メータ、インバータ	エンジン	(エンジン)ノワーバランス(尿素 SCR)尿素水インジェクタ開度、冷却水遮断弁、尿素水ポンプ開度、尿素水ポンプリバーテイングバルブ、(HV)バッテリー冷却 FAN 駆動デューティ、HV ウォータポンプ駆動デューティ、HV ラジエータ-FAN 駆動デューティ、冷却 FAN デューティ-電池バック1~4	(エンジン)P/M/DPR 強制再生、インジェクタ補正(IDコード呼出)、インジェクタ補正(手動ID登録)、サブライポンプ交換時機差学習、DPR 状態表示、DPR 差圧チェック、DPR 状態リセット、履歴データ初期化、PM 増積量履歴データ初期化、尿素 SCR 関連メモリリセット、尿素 SCR 関連メンテナンス距離リセット、尿素水フィルタメンテナンス距離リセット、DPR メンテナンス距離リセット、DPR 関連メモリリセット(ABS)ブレーキエア抜き(ハイドロブースタ)、バックアップメモリー消去、(FCM) 光軸調整、学習値表示、(LDWS) 前方カメラの光軸調整
三菱ふそう	2002y6-2018y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール/バッテリーコントロール、サスペンション、オートクレーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンバータ、RADAR、車線逸脱警報、統合制御、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILs、ISS、MDAS、SWS、リターダ、メータ、SAM、CPC、メイン・ゲートウェイ、セントラル・データ・メモリ、コモンレマティクスプラットフォーム、作業アシストシステム、アシストシステム、エレクトロニック・エア・プロセッシング・ユニット、マルチファンクション・カメラ、メンテナンスシステム/ラメータ入力可能スペシャル・モジュール、DTR レーダ・センサ、ステアリングアングルセンサ、逆送検知レーダ、タイヤ空気圧モニタ、ドライバアシスタントシステム、モジュラ・スイッチ・フィールド、マルチプレックス・システム1~4	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール/バッテリーコントロール、サスペンション、オートクレーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンバータ、車線逸脱警報、統合制御、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILs、ISS、MDAS、SWS、リターダ	エンジン	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール、バッテリーコントロール、サスペンション、オートクレーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンバータ、車線逸脱警報、統合制御、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILs、ISS、MDAS、メータ、SAM	(エンジン)ECU リセット、DPF 関連警報、A/T 通気履歴、SCR 関連警報、エンジン再始動禁止、ギア検判定、エンジン運転時間、DPF 強制再生、インジェクタ ID 呼出、インジェクタ手動 ID 登録、インジェクタ補正(気筒別 ID)、レーンナインプレッシャ・リミッタ・バルブ、レーンプレッシャ・センサ、ラムダ・コントロール・センサ、エアマス・フロー/吸気温度センサ、ターボチャージャー、ターボチャージャー学習値、EGR バルブ、スタータ、BlueTecR、DPF、ノイズキユレート・フィルタの差圧センサ、サブライポンプ機差圧学習初期化、エンジン始動制限の解除、AdBlue®システム故障時のリセット、FMU、PLV、高圧ライン、VGT、NOx、EGR、エンジンスタートの回数、履歴、(ACM/SCR) AdBlueR システム、AdBlueR 品質、SCR 触媒、AdBlueR メタリング・ユニット、AdBlueR 品質 エラー解除、(エアバッグ)ECU メモリーリセット、(レーダー) 走行アライメント、左右上下アライメント、アライメントリセット[初期値]、(ISS)ISS 作動状態(現在のデータ読取/データ保存/データリセット/データ書き込み)
UD トラック	小型(ZD30DDi、QR20DE)	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ			(エンジン)インジェクタ補正値登録、EGR V/POS 学習値クリア、スロットル全開位置学習クリア、排気圧センサ学習クリア、DPF 交換時クリア、DPF 再生、空燃比センサ学習値クリア、吸入空気量学習(TAS 学習)、空燃比学習、アイドリング補正、(トランスミッション)エンジンブレーキ調整
	小型(4J11、4HV1、4HF1、4HG1)	エンジン、トランスミッション、ABS/ASR、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、イモビライザ、ボディ、HSA	エンジン、トランスミッション、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、イモビライザ、ボディ、HSA	エンジン	(エンジン)ノワーバランス、インジェクタテスト、EGR 制御、ターボチャージャー制御(BCM)アンサーバックテスト、フロアーリレーテスト、コンプレッサーリレーテスト、ドアロックテスト、ドアアンロックテスト、ルームライテスト、ワイパーテスト	(エンジン)DPD強制再生、DPD強制ゆっくり再生、DPD再生データクリア、インジェクタ補正(ID呼出し、手動ID登録)、フューエルポンプ調整リセット、エンジン始動回数読み込み、スタータ交換後始動回数読み込み、車体番号読取、(トランスミッション)エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、高所作業のプログラミング、スピードメーターギヤのプログラミング、PTO エンジン回転数プログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、タイヤ補正率のプログラミング、ABS 装置のプログラミング、(みまもり)搭載 ECU 情報更新、エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、AD 入力更新、(ISS)高所作業のプログラミング、車型のプログラミング、運行データクリア、(ABS)タイヤ径読み込み(ボディ)エンジンオイル寿命警報用距離クリア、T/M オイル寿命警報用距離クリア、セルモータ始動回数クリア、ECU ID 読取
	中型(J05D、J07E、J08C、J08E)	エンジン、トランスミッション、ABS/VSC、エアバッグ、イモビライザ、ESCOT、NICU、ACM	エンジン、トランスミッション、ABS	エンジン	(エンジン)ノワーバランス	(エンジン)PM 強制再生制御、インジェクタ補正(IDコード呼出)、インジェクタ補正(手動ID登録)、サブライポンプ学習値初期化、DPF 状態表示、DPR 差圧チェック、DPR 状態リセット、履歴データ初期化、PM 増積量履歴データ初期化、(ABS)ブレーキエア抜き(ハイドロブースタ)、バックアップメモリー消去、(車両制御)スタータ作動回数読み込み
大型(FE6F、FE6T、FU6、PF6HT、GE13T、MD92T、6M70、RH8F)	エンジン、ABS、ESCOT、UDS、ISS	エンジン、UDS	エンジン		(エンジン)インジェクタ補正(IDコード呼出)、インジェクタ補正(手動ID登録)、サブライポンプ機差学習状態リセット、(エンジン-CAN)アイドリング調整* GE13T、MD92T	

MTG-DUAL(nanoBT) システム表 - 輸入車ソフト

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
フォルクスワーゲン	1996y-2019y	01.エンジン,02.トランスミッション,03.ABS,07.コントロールヘッド,08.エアコン,09.車両エレクトロニクスシステム,10.パーキングアシスト,15.エアバッグ,16.ステアリング,17.インストルメント,29.左ヘッドライト,34.レベルコントロール,39.右ヘッドライト,44.ステアリングアシスト,53.パーキングブレーキ,55.ヘッドライト,8C.HVバッテリー	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット,ヘッドライト基本設定,ユニットID 読取,車体番号読取	シートベルト警告音 ON-OFF 設定,デイルイト設定
BMW・ミニ	R50/R53 R55/R56 F55/F56	エンジン,トランスミッション,ABS/DSC,エアバッグ,メータ,エアコン,電動パワステ,左フロントライト,右フロントライト,ボディメイン,タッチボックス,コントローラ,CIC/HU-H,ゲートウェイ	エンジン(OBD), ABS/DSC	エンジン(OBD)		CBSリセット1(エンジンオイル,Fブレーキ,Rブレーキ),CBS2(ブレーキ液,車検日,排ガス点検日,車両チェック),データレベル読取,スタータ交換,バッテリー交換,サービスインターバルリセット,車体番号読取,(トランスミッション)学習値リセット,(ABS)エア抜き	
アウディ	1997y-2019y	01.エンジン,02.トランスミッション,03.ABS,07.コントロールヘッド,08.エアコン,05.アクセス/スタート,09.車両エレクトロニクスシステム,10.パーキングアシスト,15.エアバッグ,16.ステアリング,17.インストルメント,44.ステアリングアシスト,53.パーキングブレーキ,55.ヘッドライト,21.バッテリーマネージメント2,C4ボリデーシコンバーター,74.ランニングギアコントロール	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット,ユニットID 読取,車体番号読取,EPB解除,ヘッドライト基本設定,バッテリーアダプテーション	TV アクティベート,シートベルト警告音 ON-OFF 設定,デイルイト設定,ニードルスリーブ設定
BMW	1 シリーズ(E87/F20) 2 シリーズ(F45/F46/F44) 3 シリーズ (E46/E90/E92/F30/F31/F34/G20/G21) 4 シリーズ(F32/F36/F82) 5 シリーズ(E60/E61/E39/F10/F11/G30) 6 シリーズ(E63/F06/F13) 7 シリーズ(E65/E66/F01/F02/G11) 8 シリーズ(G14/G15/G16/F91/F92) X シリーズ (E70/E71/E53/F15/16/F25/F26/F39/ F48/F97/F98/G01/G05/G07) Z シリーズ(E85/E86/G29) i シリーズ(I01)	エンジン,トランスミッション,ABS/DSC,エアバッグ,電動パワステ,インストルメントクラスタ,エアコン,後席エアコン,パーキングブレーキ,パークトロック,SCR,左可逆リトラクタ,右可逆リトラクタ,電動モータ,高電圧バッテリー,フェューエルポンプ,ギヤセレクトアススイッチ,トランスファケース,統合シャシ,HSR,左ヘッドライト,右ヘッドライト,左LEDライト,右LEDライト,PDC,アラウンドビューカメラ,カメラアシスト,カーアクセス,FRM,センタールーフ,ステアリングスイッチ,アクティブステアリング,テールゲート,運転席シート,助手席シート,タッチボックス,コントローラ,CIC/HU-H,コムボックス,ビデオモジュール,CID,TCB,ゲートウェイ,EVシステム,発電用エンジン,発電用モータ,充電器,燃料タンク圧制御,SAS,ボディメイン,サウンドジェネレータ,EDC,ハイレベルコントロール,クルーズコントロール,車線変更警報,ジャンクションボックス,アクティブサウンド	エンジン(OBD), EV システム, 電動モータ,高電圧バッテリー,発電用エンジン,発電用モータ,充電器, (パークトロック),PDC	エンジン(OBD)	(EV システム)電動ウォータポンプ制御, 電動ファン, 電動ファンリレー制御, 電動ファン制御 (発電用エンジン)電動フェューエルポンプの制御	CBSリセット1(エンジンオイル,スパークプラグ,Fブレーキ,Rブレーキ,クーラント), CBSリセット2(マイクロフィルタ,ブレーキ液,車検日,排ガス点検日,車両チェック), サービスインターバルリセット,車体番号読取,スタータ交換,バッテリー交換,EPB整備モード,(エンジン)空燃比学習リセット,(トランスミッション)学習値リセット,(ABS)エア抜き,データレベル読取,高電圧/バッテリー充電履歴,RDME サービススタート,KAFAS エーミング	
メルセデス・ベンツ	A クラス(W168/169/176) B クラス(W245/246) C クラス(W203/204/205) CL クラス(W215/C216) CLA クラス(C117) CLK クラス(W209) CLS クラス(W219/218) E クラス(W211/212) G クラス(W463.348)*2016y以降 GLS クラス(X166/) S クラス(W220/221/222) SL クラス(W230/231) V クラス(BR447)	エンジン,PTCU,トランスミッション,ABS,パーキングブレーキ,エアバッグ,インストルメントクラスタ,クライメート,アクティブサービスシステム,SBC,左フロントRevGus,右フロントRevGus,パワーステアリング,パークトロック,パリアールーフ,アクティブボディコントロール(ABC),COMMAND,触媒電圧(SCR),SAM 信号集録モジュール	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット,ユニットID 読取,車体番号読取,車両解凍解除,SBC解除,G&Gヨーレートセンサ補正,バッテリー交換	
フィアット	Punto EVO Panda 500/500C/500X	エンジン,トランスミッション(セレスピード),ABS,パワーステアリング,エアバッグ,エアコン,インストルメントクラスタ,ボディ	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)	(ABS)ポンプモータ駆動,(インストルメント)セルフテスト	(エンジン)空燃比初期化,(ABS)エア抜き,(ステアリング)アングルセンサ初期化,(トランスミッション)圧力低下,エア抜き,クラッチ交換後のリセット,クラッチグリップ点の基本設定,回路の基本調整,コンポーネント交換後のリセット,ポンプ交換後のリセット,ポンプリレー交換後のリセット,アクチュムレータ交換後のリセット,加減速度センサ交換後のリセット,(エアコン)基本調整,(インストルメント)サービスリセット	シートベルト警告音 ON-OFF 設定
アルファロメオ	147 156 Giulietta Mito 4C	エンジン,トランスミッション,ABS,エアバッグ,エアコン,インストルメント,ボディ,パワーステアリング,ランプコントロール,イモビライザ,運転席ドア,トランク,運転席シート,助手席シート,パーキングブレーキ	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		(エンジン)補正值初期化,自己学習機能リセット,(トランスミッション)補正值初期化,クラッチの自動調整,オイル流量補正,アクチュムレータ減圧,自己学習,クラッチフロッド調整,(ABS)エア抜き,操舵角キャリブレーション,センサーユニット0調整,ブレーキ圧センサ0調整,(ステアリング)ポジションセンサキャリブレーション,(ランプコントロール)基本調整,(エアコン)基本調整,(インストルメント)サービスリセット,(ボディ)車体番号読取	シートベルト警告音 ON-OFF 設定
ベントレー	コンチネンタルGT フライングスパ アルナージ	エンジン, エンジン2, トランスミッション, ABS, アクセス/スタートシステム, 助手席シートアジャスト, コントロールヘッド, エアコン, 車両エレクトロニクスシステム, エアバッグ, ステアリング, インストルメントクラスタ, データ/バ診断インターフェイス, イモビライザ, スライディングルーフコントロール, メディアディスプレイ, レベルコントロール, 運転席シートアジャスト, ナビゲーションシステム, ルーフエレクトロニクス, サウンドシステム, パーキングブレーキ, リヤスポイラ, ラジオ, TVチューナ, タイヤプレッシャーモニター, ワイパーエレクトロニクス, リヤビューカメラシステム, バッテリーチャージャー, パーキングエイド, テレフォン	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット,ユニット ID 読取,車体番号読取,EPB解除	シートベルト警告音 ON-OFF 設定
マセラッティ	クアトロポルテ(M139,M156) 3200GT スパイダー ギプリ(M157)	エンジン, トランスミッション, シフトモジュール, 全輪駆動, ABS, パーキングブレーキ, 電気パワーステアリング, ステアリング, タイヤ空気圧モニタ, サスペンション, パークトロック, エアバッグ, インストルメント, エアコン, BCM, ヘッドライト, 運転席ドア, 助手席ドア, 左リアドア, 右リアドア, シートメモリ, コンフォートシートボイル, 一体式センタースタック, インテリジョン, テレマティックゲートウェイ, ラジオ周波数/リ,ノンスフリー,左死角センサ,右死角センサ,リヤ A/C, パワーリフトゲート	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		(トランスミッション)自己学習,クラッチウェア,クラッチコンフィギュレーション,ニュートラルエンゲージメント,センタリングアレンジメント,PIS コンフィギュレーション,リセットウェアインデックス,(インストルメント)サービスリセット, 車体番号読取	
ポルシェ	911(996,997,991) ボクスター/ケイマン(986,987,981,982) カイエン(9PA,92A) パサート(970) マカン(95B)	エンジン,トランスミッション(タイプトロック,PDK),セレクトアス(PDK),PTM,トランスファクス/4WD,ABS/PSM,パーキングブレーキ,レベルコントロール/PASM,TPMS,パーキングアシスト,ACC,レーンカメラ,フロントカメラ,リヤカメラ,サラウンドビュー,エアバッグ/POSIP,インストルメント,ストップウォッチ,エアコン,ステアリング,PAS/KESSY,ヘッドライト/HBA,左ヘッドライト,右ヘッドライト,車両エレクトロニクス,フロントエンドエレクトロニクス,リヤエンドエレクトロニクス,シートメモリ,運転席シート,運転席ドア,助手席ドア,左リアドア,右リアドア,トランク,トレーラ,ゲートウェイ,PCM/CDR,サウンドシンボージャー	エンジン(OBD), パーキングアシスタンス	エンジン(OBD)		(インストルメント)メンテナンスインターバルリセット,(パーキングブレーキ)組み立て位置,(ゲートウェイ)バッテリー交換,車体番号読取	
フェラーリ	F430/F430 Spider	エンジン(右側/左側),トランスミッション,ディファレンシャル,ABS,サスペンション,タイヤ空気圧モニタ,エアバッグ,インストルメント,ステアリングホイール,ソフトトップ	エンジン(OBD), トランスミッション	エンジン(OBD)		車体番号読取	